# **OKY DVC Driver**

지원 버전 TOP Design Studio V1.0 이상



## CONTENTS

Touch Operation Panel을 사용해주시는 고객님께 감사 드립니다.

## **1.** 시스템 구성

5. 케이블 표

## <u>2 페이지</u>

3 페이지

접속에 필요한 기기, 각 기기의 설정, 케이블, 구성 가능한 시스 템에 대해 설명합니다.

- 2. 외부 장치 선택 TOP 기종과 외부 장치를 선택합니다.
- <u>4 페이지</u>

TOP 통신 설정 방법에 대해서 설명합니다.

## **4.** 외부 장치 설정 9 페이지

외부 장치의 통신 설정 방법에 대해서 설명합니다.

10 페이지

접속에 필요한 케이블 사양에 대해 설명합니다.

## 지원 어드레스

11 페이지

본 절을 참조하여 외부 장치와 통신 가능한 어드레스를 확인하 십시오.



# 1. 시스템 구성

TOP와 "OKY DVC"의 시스템 구성은 아래와 같습니다.

시리즈	CPU	Link I/F	통신 방식	통신 설정	케이블
OKY DVC	-	-	RS-232C	<u>3. TOP 통신 설정</u> <u>4. 외부 장치 설정</u>	<u>5. 케이블 표</u>



## 2. 외부 장치 선택

■ TOP 모델 및 포트 선택 후 외부 장치를 선택합니다.

제조사							
OTHERS N	Manufa	acture					•
모델							
🌮 🛛	DC Ma	nitoring (	ASIC/2 Se	eries)			Â
<b>\$</b>	SCO I	GBT Recti	fier				=
- 🌮 F	ASTEC	H:Ezi-Ser	vo				
- 🕉 +	HAWE F	PLVC Serie	es				
80 0	DKY-DV	'C					
<b>\$</b>	IKP VIC	C Series					
è 🔬 🚦		10 Series					-
이스 선택				♠ 뒤르	2	🔶 다음	×
이스 선택 PLC 설 정				<b>4</b> 뒤 5		▶ 다음	) × †
이스 선택 PLC 설 정 별	칭: F	PLC1		두 뒤로		◆ 다음	<b>X</b> †
이스 선택 PLC 설정 인터페이. 	칭: F 스: (	PLC1 Computer	Link	<b>4 F</b> 15		◆ 다음	X *
이스 선택 PLC 설정 인터페이. 프로토 2자열 저장 모	칭: F 스: ( 콜: (	PLC1 Computer DKY Proto	Link	# 뒤트		◆ 다음	<b>※</b> 추 통신 매뉴열
이스 선택 PLC 설 정 인터페이. 프로토 문자열 저장 모.	칭: F 스: ( 콜: ( 드: F	PLC1 Computer DKY Prota First LH HL	Link col	변경		◆ 다음	<b>※</b> 추 통신 매뉴열
이스 선택 PLC 설정 별 인터페이. 프로토 라자열 저장 모. 통신 옵션 – TimeOut (ms)	칭: F 스: ( 콜: ( 드: F	PLC1 Computer DKY Prota First LH HL	Link 	<ul> <li>         # FIS     </li> <li>         # 8     </li> <li>         # 8     </li> <li>         # 8     </li> </ul>		♥ 다음	¥ 추 통신 매뉴열
이스 선택 PLC 설정 인터페이. 프로토 국자열 저장 모. 통신 옵션 _ TimeOut (ms) SendWait (ms)	청: F 스: (( 도: F	PLC1 Computer DKY Prota First LH HL 300	Link col	<ul> <li>         # ਜ!     </li> <li>         # ਰ     </li> <li>         # ਰ     </li> <li>         # ਰ     </li> </ul>		다음	¥ 추
이스 선택 PIC 설정 인터페이. 프로토 감자열 저장 모. 통신 옵션 - TimeOut (ms) SendWait (ms) Retry	청 : [ 스 : [ 드 : [	PLC 1 Computer DKY Proto First LH HL 300 0 5	Link vcol	<ul> <li>€</li> <li>€</li> <li>€</li> <li>€</li> <li>€</li> <li>€</li> </ul>		♥ 다음	¥ 추 통신 매뉴열
이스 선택 PLC 설정 인터페이. 프로토 국자열 저장 모. 통신 옵션 _ TimeOut (ms) SendWait (ms) Retry MODEL	칭: [ ] : - : [ ] : - : - : ] : : - : - :	PLC1 Computer DKY Proto First LH HL 300 0 5 D3P	Link ccol			● 다음	¥ 추 통신 매뉴 열
이스 선택 별 인터페이. 프로토 국자열 저장 모. 통신 옵션 - TimeOut (ms) SendWait (ms) Retry MODEL Run_Stop_Sta	청 : 『 스 : [ 플 : [ 도 : ]	PLC 1 Computer First LH HL 300 0 5 D3P dress	Link col	<ul> <li>♥ F15</li> <li>♥ 7</li> <li>♥ 7<td></td><td></td><td>통신 매뉴얼</td></li></ul>			통신 매뉴얼

설정	사항	내용			
TOP	모델	TOP 디스플레이와 프로세스를 확인하여 터치 모델을 선택합니다.			
외부 장치	제조사	TOP와 연결할 외부 장치의 제조	TOP와 연결할 외부 장치의 제조사를 선택합니다.		
		"OTHERS Manufacture"를 선택 정	하십시오.		
	PLC	TOP와 연결할 외부 장치를 선택	합니다.		
		모델	모델 인터페이스 프로토콜		
		OKY DVC Computer Link OKY Protocol			
		연결을 원하는 외부 장치가 시스	스템 구성 가능한 기종인지 1장의	의 시스템 구성에서 확인 하시기	
		바랍니다.			



## 3. TOP 통신 설정

통신 설정은 TOP Design Studio 혹은 TOP 메인 메뉴에서 설정 가능 합니다. 통신 설정은 외부 장치와 동일하게 설정해야 합니다.

### 3.1 TOP Design Studio 에서 통신 설정

### (1) 통신 인터페이스 설정

■ [ 프로젝트 > 프로젝트 속성 > TOP 설정 ] → [ 프로젝트 옵션 > "HMI 설정 사용" 체크 > 편집 > 시리얼 ] - TOP 통신 인터페이스를 TOP Design Studio에서 설정합니다.

프로젝트 옵션		×
HMI 변경	추가 TIN PLC 변경 I PLC 삭제	
▲	날짜 / 시간 동기화 화면 옵션	
▲ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	프로젝트 옵션 회면 전환 글로벌 잠금 옵션 프로젝트 스타일 스플래쉬 PLC 버퍼 동기화	
PLC1 : OKY-DVC [1]	주소 등록 문자셋	
COM2 (0)	주소 입력 방식 🔟 : 자유 입력 🔹 타입 : Korea	-
Ethernet (0)		
USBDevice (0)	파티션 설정 리그 · 192 ▲ (KRyte) 낮은 용량 0 (KRyte)	
	알람: 192 (KByte)	
	레시피: 61 (KByte)	
	텍스트 & 폰트 설정	
	▼시스템 폰트 안티알리아싱 사용 (A) 비밀번호 (P): ■ 프로젝트에 사용된 폰트 저작(S)	
	[텍스트 자동 줄바꿈 사용	
	🔲 N:1 터치 제어권 관리 사용	
	인터락 주소[E]: ▶ PLC1 ▼ P01:00 € 🗊 📾	
	인터락 시간[]: 1 📮 (분)	
	☑ HMI 설정 사용	
	HMI 설정 옵션 편집	
	Project Security Project Name=NewProject Start Mode=Menu	
	Start Screen No. = 1 Latch Use=0	
	Latch Set=0~0	
	적용 달	71
프로젝트		
	- 시리얼	
프로젝트 설정 고급 설		
시스템	시리얼 포트 COM1 ▼	
	신호 레벨	
	● RS-232C ● RS-422(4) ● RS-485(2)	
보안 날짜/시	· 비트/초: 115200 ▼ <sup>이더넷</sup>	
0	GIOLEI RI⊑: 8 · ·	
100		
옵션 장치		
	패리티 비트: 없음 🔻	
	흐름 제어: 꺼짐 🚽	
전면 USB SD/CF		
통신 장치	포트 진단 취소 적용	
PLC		



항 목	ТОР	외부 장치	비고
신호 레벨 (포트)	RS-232C	RS-232C	
보우레이트	115200		
데이터 비트	8		
정지 비트	1		
패리티 비트	없음		

※ 위의 설정 내용은 본 사에서 권장하는 <u>예제</u>입니다.

항 목	설 명
신호 레벨	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 방식을 선택합니다.
보우레이트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.
데이터 비트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.
정지 비트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.
패리티 비트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택합니다.

### (2) 통신 옵션 설정

■ [ 프로젝트 > 프로젝트 속성 > PLC 설정 > COM > "PLC1 : OKY-DVC"]

- MELSERVO J4 Series 통신 드라이버의 옵션을 TOP Design Studio에서 설정 합니다.

프로젝트 옵션		<b>X</b>
HMI 변경 💓 PLC 추가 📶 PLC 변경 🔀 PLC 삭제		
PLC 설정 PLC 설정 PLC 설정 PLC 설정 USBDevice (0) PLC (0)		신매뉴얼
	적용	닫기

항 목	설 정	비고
인터페이스	"Computer Link"를 선택합니다.	"2. 외부 장치
프로토콜	"OKY Protocol"를 선택합니다.	<u> 선택" 참고</u>
MODEL	해당하는 모델을 선택합니다.	
Run_Stop_Status_Address	Run_Stop 상태주소를 설정합니다.	
Fault_Status_Address	Fault 상태주소를 설정합니다.	



### 3.2 TOP 에서 통신 설정

※ "3.1 TOP Design Studio 에서 통신 설정" 항목의 "HMI 설정 사용"을 체크 하지 않은 경우의 설정 방법입니다.

■ TOP 화면 상단을 터치하여 아래로 <u>드래그</u> 합니다. 팝업 창의 "EXIT"를 터치하여 메인 화면으로 이동합니다.



- (1) 통신 인터페이스 설정
  - [메인 화면 > 제어판 > 시리얼 ]

· 제어		표 시리얼		 × )
	핵트 설정 고급 설정 템 보안 날짜/시간	시리얼 포트 신호 레벨 ◎ RS-232C ◎ RS-4 비트/초:	COM1 ▼ 22(4) ⊚ RS-485(2) 115200 ▼	- E
VNC 음션 공 동신	1김열 HDMI 장지 면 USB SD/CF 장치	데이터 히드: 정지 비트: 패리티 비트: 흐름 제어:	8 · 1 · 없음 · 꺼짐 ·	-
		포트 진단	취소 적용	•

항 목	ТОР	외부 장치	비고
신호 레벨 (포트)	RS-232C	RS-232C	
보우레이트	115200		
데이터 비트	8		
정지 비트	1		
패리티 비트	없음		

※ 위의 설정 내용은 본 사에서 권장하는 설정 <u>예제</u>입니다.

항 목	설 명
신호 레벨	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 방식을 선택합니다.
보우레이트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.
데이터 비트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.
정지 비트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.
패리티 비트	TOP — 외부 장치 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택합니다.



### (2) 통신 옵션 설정

■ [ 메인 화면 > 제어판 > PLC ]

· 제어판 프로젠트	PLC     COM1      · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
프로젝트 설정 시스템 VNC 실면 USB	인터페이스: Computer Link ▼ 프로토콜: OKY Protocol ▼ TimeOut (ms) 300 SendWait (ms) 0 Retry 5 MODEL D3P ▼ Run_Stop_Status , SYS:000010:16:16:DEC:RW Fault_Status Addr SYS:000000:16:16:DEC:RW	E
	통신 진단 취소 (	<u>48</u>

항 목	설 정	비고
인터페이스	"Computer Link"를 선택합니다.	<u>"2. 외부 장치</u>
프로토콜	"OKY Protocol"를 선택합니다.	<u>선택" 참고</u>
MODEL	해당하는 모델을 선택합니다.	
Run_Stop_Status_Address	Run_Stop 상태주소를 설정합니다.	
Fault_Status_Address	Fault 상태주소를 설정합니다.	



### 3.3 통신 진단

■ TOP - 외부 장치 간 인터페이스 설정 상태를 확인
 - TOP 화면 상단을 터치하여 아래로 <u>드래그</u>. 팝업 창의 "EXIT"를 터치하여 메인 화면으로 이동한다
 - [ 제어판 > 시리얼 ] 에서 사용 하고자 하는 COM 포트 설정이 외부 장치의 설정 내용과 같은지 확인한다

■ 포트 통신 이상 유무 진단

- [제어판 > PLC]에서 "통신 진단"을 터치한다.

- 화면 상에 Diagnostics 다이얼로그 박스가 팝업 되며 진단 상태를 판단한다.

ОК	통신 설정 정상
Time Out Error	통신 설정 비정상
	- 케이블 및 TOP, 외부 장치의 설정 상태 확인한다.( <b>참조 : 통신 진단 시트 )</b>

#### ■ 통신 진단 시트

- 외부 단말기와 통신 연결에 문제가 있을 경우 아래 시트의 설정 내용을 확인 바랍니다.

항목	내용		확인		참 고		
시스템 구성	시스템 연결 방법		OK	NG	1 시스테 그서		
	접속 케이블 명칭		OK	NG	<u> 1. 시스템 구영</u>		
ТОР	버전 정보		OK	NG			
	사용 포트		OK	NG			
	드라이버 명칭	OK	NG				
	기타 세부 설정 사항	OK	NG				
	상대 국번	프로젝트 설정	OK	NG	<u>2. 외부 장치 선택</u>		
		통신 진단	OK	NG	<u>3. 통신 설정</u>		
	시리얼 파라미터	전송 속도	OK	NG			
		데이터 비트	OK	NG			
		정지 비트	OK	NG			
		패리티 비트	OK	NG			
외부 장치	CPU 명칭		OK	NG			
	통신 포트 명칭(모듈 명	OK	NG				
	프로토콜(모드)	OK	NG				
	설정 국번		OK	NG			
	기타 세부 설정 사항		OK	NG	<u>4. 외부 장치 설정</u>		
	시리얼 파라미터	전송 속도	OK	NG			
		데이터 비트	OK	NG			
		정지 비트	OK	NG			
		패리티 비트	ОК	NG			
	어드레스 범위 확인				<u>6. 지원 어드레스</u>		
			OK	NG	(자세한 내용은 PLC 제조사의 매뉴얼을		
					참고 하시기 바랍니다.)		



## 4. 외부 장치 설정

제조사의 사용자 매뉴얼을 참고하여 외부 장치의 통신 설정을 TOP의 설정 내용과 동일하게 설정하십시오.



## 5. 케이블 표

본 Chapter는 TOP와 해당 기기 간 정상 통신을 위한 케이블 다이어그램을 소개 합니다. (본 절에서 설명되는 케이블 다이어그램은 "OKY DVC"의 권장사항과 다를 수 있습니다)

### ■ RS232C (1:1 연결)

TOP COM			케이브 저소	외부 장치		
핀 배열* <mark>주1)</mark>	신호명	핀번호	게이들 입국	핀번호	신호명	핀 배열* <mark>주1)</mark>
	CD	1		1	CD	
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	RD	2		2	RD	1 5
	SD	3.		3	SD	
	DTR	4		4	DTR	6 9
통신 케이블 커넥터	SG	5		5	SG	통신 케이블 커넥터
전면 기준,	DSR	6		6	DSR	전면 기준,
D-SUB 9 Pin	RTS	7		7	RTS	D-SUB 9 Pin
male(수, 볼록)	CTS	8		8	CTS	male(수, 볼록)
		9		9		

\*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.



## 6. 지원 어드레스

TOP에서 사용 가능한 디바이스는 아래와 같습니다.

CPU 모듈 시리즈/타입에 따라 디바이스 범위(어드레스) 차이가 있을 수 있습니다. TOP 시리즈는 외부 장치 시리즈가 사용하는 최대 어드레스 범위를 지원합니다. 사용하고자 하는 장치가 지원하는 어드레스 범위를 벗어 나지 않도록 각 CPU 모듈 사용자 매뉴얼을 참조/주의 하십시오.

# **Parameter List(P Device)**

## P00:00 Number : 00 (Dec) Group Number: 00 (Hex)

## <Monitoring Group: 01H>

- Read Only
- Word Data
- (1) Input Voltage(RS)
- (2) Input Voltage(ST)
- (3) Input Voltage(TR)
- (4) Input Current(R)
- (5) Input Current(S)
- (6) Input Current(T)
- (7) Output Voltage(UV)
- (8) Output Voltage(VW)
- (9) Output Voltage(WU)
- (10) Output Current(U)
- (11) Output Current(V)
- (12) Output Current(W)
- (13) Inverter Voltage(UV)
- (14) Inverter Voltage(VW)
- (15) Inverter Voltage(WU)
- (16) Inverter Current(U)
- (17) Inverter Current(V)
- (18) Inverter Current(W)
- (19) Rectifier Current(R) : DVC 미적용
- (20) Rectifier Current(S) : DVC 미적용
- (21) Rectifier Current(T) : DVC 미적용
- (22) DC-Link Voltage(chargeVoltage)
- (23) Input Apparent Power
- (24) Input Active Power
- (25) Input Reactive Power
- (26) Input Power Factor
- (27) Output Apparent Power
- (28) Output Active Power
- (29) Output Reactive Power



- (30) Output Power Factor
- (31) Heat Sink Temperature(Inverter)
- (32) Heat Sink Temperature(Converter)
- (33) Frequency
- (34)M\_RUN\_STATUS\_2 //2016.6.27 삭제
- (34) Output Energy Low Byte //2016.6.27 추가
- (35) Output Energy High Byte //2016.6.27 추가
- (51) DI Status : Bit format
  - D0 : set when DI1 on
    - D1 : set when DI2 on
  - D2 : set when DI3 on
- (52) DO Status
  - D0 : set when DO1 on
  - D1 : set when DO2 on
  - D2 : set when DO3 on
- (53) M\_RUN\_STOP\_STATUS (RUN/STOP Status)
  - D0 : RUN : set when System Run or reset when System Stop
  - D1 : RUN\_REC : set when Rectifier Run or reset when Rectifier Stop : DVC 미적용
  - D2: RUN\_INV: set when Inverter Run or reset when Inverter Stop: DVC 미적용
  - D3 : BYP : set when bypass state(Line)
  - D4 : INV : set when inverting
  - D5 : INIT : set when system initialization
  - D6 : EMS : set when Emergency Stop state
  - D7 : SYSTEM\_OFF : set when System off
- (54) Fault Status
  - D0: OC\_REC: set when Rectifier Device short fault: DVC 미적용
  - D1 : Tripl\_REC : set when Rectifier Software OC : DVC 미적용
  - D2 : OC\_INV : set when Inverter Device short fault
  - D3 : TripI\_INV : set when Inverter Software OC
  - D4 : OV : Vdc Over Voltage
  - D5 : LV : Vdc Low Voltage(Trip\_V)
  - D6: OL: Over Load -> 부하전류 Check
  - D7 : OT : Over Temperature
  - D8 : PFL : set when Utility power fail(Sag/Swell)
  - D9 : SFLT : set when system fault(Critical Fault)
  - D10 : PH\_FREQ\_ERROR : Phase /Frequency Check Error
- (55) Total Sag/Swell Count : DVC의 경우 Total Sag
- (56) Power Fail Count: 현재 미 적용
- (57) Sag/Swell Level: 장애이력 그래프 뷰어에서 자체 계산 표현
- (58) Sag/Swell Duration: DVC의 경우 Sag Duration



## <Operation Group : 10H>

- Write Only

- Byte Data

- (1) RUN/STOP
  - D0 : set when System RUN or reset when System STOP
  - D1 : set when Rectifier Run or reset when Rectifier Stop
  - D2 : set when Inverter Run or reset when Inverter Stop
- (2) Trip Release : "0x01" when Trip Release or "0x00" when No Trip Release
- (3) Set Default Parameter : "0x01" when Default Parameter
- (4) Clear Event History : "0x01" when Clear Event History
- (5) Clear Fault Trace : : "0x01" when Clear Fault Trace
- (6)Check Phase : "0x01" when recheck phase
- (7) Clear Energy Meter : "0x01" When Clear Energy Meter

## <Parameter Group : 20H> (사용자 변경 가능 파라미터: 없음)

- Read/Write
- Word Data
- Calibration 용

(1) Input Voltage Gain(RS) : 50 ~ 150% (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) (2) Input Voltage Offset(RS) : -1000 ~ +1000(최대값 12bit) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) (3) Input Voltage Gain(ST) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) (4) Input Voltage Offset(ST) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) (5) Input Voltage Gain(TR) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) (6) Input Voltage Offset(TR) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) (7) Input Current Gain(R) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) (8) Input Current Offset(R) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) (9) Input Current Gain(S) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) (10) Input Current Offset(S) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) (11) Input Current Gain(T) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) (12) Input Current Offset(T) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) (13) Output Voltage Gain(UV) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) (14) Output Voltage Offset(UV) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) (15) Output Voltage Gain(VW) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) (16) Output Voltage Offset(VW) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) (17) Output Voltage Gain(WU) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) (18) Output Voltage Offset(WU) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) (19) Output Current Gain(U) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) (20) Output Current Offset(U) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) (21) Output Current Gain(V) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) (22) Output Current Offset(V) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) (23) Output Current Gain(W) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) (24) Output Current Offset(W) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) (25) Inverter Voltage Gain(UV) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) //D3P 사용 안함 (26) Inverter Voltage Offset(UV) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) //D3P 사용 안함

```
TOP INDERION OPERATION Panel
```



<del>(27) Inverter Voltage Gain(VW) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화)</del> //D3P 사용 안함 (28) Inverter Voltage Offset(VW) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) //D3P 사용 안함 <del>(29) Inverter Voltage Gain(WU) (관리자:-활성화, 사용자: 비활성화)</del> //D3P 사용 안함 <del>(30) Inverter Voltage Offset(WU) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화)</del> //D3P 사용 안함 (31) Inverter Current Gain(U) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) (32) Inverter Current Offset(U) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) (33) Inverter Current Gain(V) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) (34) Inverter Current Offset(V) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) (35) Inverter Current Gain(W) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) (36) Inverter Current Offset(W) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) (37) Rectifier Current Gain(R) : DVC 미적용 (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) //D3P 사용 안함 (<del>38) Rectifier Current Offset(R) : DVC 미적용 (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화)</del> //D3P 사용 안함 <del>(39) Rectifier Current Gain(S) : DVC 미적용 (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화)</del> //D3P 사용 안함 (40) Rectifier Current Offset(S) : DVC 미적용 (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) //D3P 사용 안함 (41) Rectifier Current Gain(T) : DVC 미적용 (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) //D3P 사용 안함 (42) Rectifier Current Offset(T) : DVC 미적용 (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) //D3P 사용 안함 (43) DC-Link Voltage Gain (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) (44) DC-Link Voltage Offset (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) <del>(45) DC Link Current Gain : DVC 미적용 (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화)</del> //D3P 사용 안함 <del>(46) DC Link Current Offset : DVC 미적용 (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화)</del> //D3P 사용 안함 (47) H/S Temp. Gain(Inverter) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) (48) H/S Temp. Offset(Inverter) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) <del>(49) H/S Temp. Gain(Converter) : DVC 미적용 (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화)</del> //변경 (49) H/S Temp. Gain(Bypass) (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) <del>(50) H/S Temp. Offset(Converter) : DVC 미적용 (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화)</del> //변경 (50) H/S Temp. Offset(Bypass) : (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화)

## <Parameter Group : 30H> (사용자 변경 가능 파라미터: 8, 9, 10, 13, 22)

- Read/Write
- Word Data
- (1) Rated DC Voltage : 100 ~ 1000V (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화)
- (2) Rated Voltage : 100 ~ 1000V (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화)
- (3) Rated Voltage Gain : -10 ~ + 10% (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화)
- (4) Rated Power : 0 ~ 1000kVA (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화)
- (5) RatedFreq : 50/60 Hz : Read Only (관리자: 비활성화, 사용자: 비활성화)
- (6) Max Charge Voltage : 100 ~ 1000V (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화)
- (7) Min Charge Voltage : 100 ~ 1000V : 충전률 표시용 (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화)
- (8) Discharge Time : 0 ~ 10sec(0: disable, not 0: enable) (관리자: 활성화, 사용자: 활성화)
- (9) Sag Fault Voltage : 50 ~ 90% (관리자: 활성화, 사용자: 활성화)
- (10) Sag Hysteresis Voltage : 0 ~ 5% (관리자: 활성화, 사용자: 활성화)
- <del>(11) Swell Fault Voltage : 110 ~ 150% : DVC 미적용 (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화)</del> //D3P사용안함
- <del>(12) Swell Hysteresis Voltage : 0 ~ 5% : DVC 미적용 (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화)</del> //D3P 사용 안함
- (13) Sag/<del>Swell</del> Detection Count : 0~20, Sag\_x\_cnt, Sag\_rst\_cnt하나로 통합 //D3P는 Sag만 표기함 (관리자: 활성화, 사용자: 활성화)



(14) Min Comp. Volt. Level -> Discharge Stop Voltage : 100 ~ 1000V : 종지전압 (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화)

(15) AutoTripRelease : "0/1" : disable/enable (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화)

- (20) RUN/STOP Input Source (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) 0x00 : KEYPAD 0x01 : DI 0x02 : MODUBUS
- (21) Remote (관리자: 활성화, 사용자: 비활성화) Disable : RUN/STOP Input Source에 관계없이 KEYPAD만에 의해 RUN/STOP 가능 Enable : DI나 MODBUS에 의해 RUN/STOP 가능, KEYPAD에서 STOP입력시는 무조건 STOP
- (22) Fault Trace Type (관리자: 활성화, 사용자: 활성화)
  - 0x00 : Voltage Only
  - 0x01 : Voltage & Current

## <Event Group : 40H>

- Read/Write
- Word Data
- (1) Year | Month(M | L)
- (2) Day | Hour
- (3) Min | Sec
- Read Only
- Word Data
- (11) Software Version
- (12) Software Year
- (13) Software Month
- (14) Software Day
- (21) Fault Index
- (22) Fault Year | Fault Month(M | L)
- (23) Fault Day | Fault Hour
- (24) Fault Min | Fault Sec
- (25) Fault Code
  - F1 : Rectifier Device short fault : DVC 미적용
  - F2 : Rectifier Software OC : DVC 미적용
  - F3 : Inverter Device short fault
  - F4 : Inverter Software OC
  - F5 : Vdc Over Voltage
  - F6 : Vdc Low Voltage(Trip\_V) -> DVC의 경우 Trip\_V로 표시, SLC의 경우 Rectifier의 Vdc\_ref가 최종값
  - 에 도달한 이후 Run중에만 Check
  - F7 : Over Load -> 부하 전류 Check



F8 : Over Temperature F9 : Utility power fail(Sag/Swell) : DVC의 경우 Swell 표시 안함 F10 : Utility Normal F11 : Out of Frequency F12 : Emergency Stop F13 : System Off (26) Total Sag/Swell Count : DVC의 경우 Total Sag Count로 표시 (27) Power Fail Count (28) Sag/Swell Level : % :: DVC의 경우 Sag Level로 표시 (29) Sag/Swell Duration : ms : DVC의 경우 Sag Duration로 표시

# Fault History Read (H Device)



(8) Fault Code

# Fault Trace Read(T Device)

TOUOOO:OOOOO
Start Index Number : 00000 (Dec)
Trace Index Number: 00000 (Dec)

(1) Input Voltage(RS)
(2) Input Voltage(ST)
(3) Input Voltage(TR)
(4) Output Voltage(UV)
(5) Output Voltage(VW)
(6) Output Voltage(WU)

- (7) DC-Link Voltage
- (8) Input Current(R)
- (9) Input Current(S)
- (10) Input Current(T)
- (11) Output Current(U)
- (12) Output Current(V)
- (13) Output Current(W)