MISUMI

EXRS-C1 : SINGLE-AXIS ROBOT CONTROLLER





1. 시스템 구성

TOP와 "MISUMI :EXRS-C1"의 시스템 구성은 아래와 같습니다.

Series	Module	Link I/F	통신 방식	시스템 설정	케이블
MISUMI :EXRS-C1	-	-	RS-232	<u>3.1 설정 예제 1</u> <u>(4 페이지)</u>	<u>5.1 케이블 표 1</u> <u>(9 페이지)</u>

■ 연결 구성

•1:1(TOP1 대와 외부 기기 1 대) 연결





2. TOP 기종과 외부 기기 선택

TOP와 연결 될 외부 기기를 선택 합니다.

설정 사항		내용					
TOP	Series	PLC와 연결할 TOP의 시리즈 명경 설정 내용을 Download 하기 전 톨 하십시오. 시리즈 XTOP / HTOP	칭을 선택합니다. 에 TOP의 시리즈에 따라 아래 버전 명칭 V4.0	표에 명시된 버전의 OS를 인스			
	Name	TOP 제품 모델명을 선택합니다.					
외부 기기	제조사	TOP와 연결할 외부 장치의 제조사를 선택합니다 "Others Manufacture"을 선택 하십시오.					



PLC		TOP에 연결 될 외부 기기의 모델 시리즈를 선택 합니다.
		"MISUMI :EXRS-C1"를 선택 하십시오.
	PLC	연결을 원하는 외부 기기가 시스템 구성 가능한 기종인지 1장의 시스템 구성에서 확인 하시기
		바랍니다.



3. 시스템 설정 예제

TOP와 MISUMI :EXRS-C1 의 통신 인터페이스 설정을 아래와 같이 권장 합니다.

3.1 설정 예제 1

-----구성한 시스템을 아래와 같이 설정 합니다.

항목		ТОР	MISUMI :EXRS-C1	비고
시리얼레벨 (포트/채널)		RS-232 (COM2)	RS-232	유저 설정
국번(PLC Address)			1	유저 설정
시리얼보우레이트	[BPS]	115	115200	
시리얼데이터비트	[Bit]	8		유저 설정
시리얼스톱비트	[Bit]	1		유저 설정
시리얼패리티비트	[Bit]	NC	NE	유저 설정

(1) XDesignerPlus 설정

[프로젝트 > 프로젝트 설정]에서 아래 내용을 설정 후, TOP 기기로 설정 내용을 다운로드 합니다..





[1BIT]

NONE[BIT]

OK

OK

NG

NG

NG NG NG NG NG NG NG NG NG NG NG NG NG NG NG NG

4. 통신 설정 항목

4.1 통신 진단

■ TOP - 외부 장치 간 인터페이스 설정 상태를 확인

- TOP의 전원을 리셋 하면서 LCD 창의 상단을 클릭하여 메뉴 화면으로 이동한다.

- [통신 설정] 에서 사용 하고자 하는 포트[COM 2 or COM 1] 설정이 외부 기기의 설정 내용과 같은지 확인한다
- 포트 통신 이상 유무 진단
- PLC 설정 > TOP [COM 2 혹은 COM 1] "통신 진단"의 버튼을 클릭한다.

- 화면 상에 Diagnostics 다이얼로그 박스가 팝업 되며, 박스의 3번 항에 표시된 내용에 따라 진단 상태를 판단한다.

OK!		통신 설정 정상								
Time Out Error!		통신 설정 비 정상								
- 케이블 및 TOP/외부 장치의 설정 상태를 에러 (참조 : 통신 진단 시트)										
■ 통신 진단 시트	_									
- 외부 단말기와 불	통신 (견결에 문제가 있을 경우 아래 시트의	의 설정	성 내용을 확	인 바립	니다.				
Designer Versior	1	VER 4.8.0.0이상		O.S Versio	n	4.8이상				
항목	내용	2						호	라인	
시스템 구성	CPL	J 명칭	MIS	UMI :EXRS-	C1			OK		
	통신	! 상대 포트 명칭						OK		
	시스	≤템 연결 방법		1:1		L:N	N:1	OK		
접속 케이블	케이블 명칭						•	OK		
PLC 설정	설정	성 국번						OK		
	Seri	al baud rate					115200[BPS]	OK		
	Seri	al data bit					8[BIT]	OK		
	Seri	al Stop bit					[1BIT]	OK		
	Seri	al parity bit					NONE[BIT]	OK		
	어드	드레스 할당 범위						OK		
TOP 설정	설정 포트			COM 1 COM 2			OK			
	드리	아버 명칭						OK		
	상디	비 국번	Proje	ect Property	'설정			OK		
			통신	진단 시				OK	1	
	Seri	al baud rate				•	115200[BPS]	OK	1	
	Seri	al data bit					8[BIT]	OK	T	

XDesignerPlus 외부 장치 접속 매뉴얼

Serial Stop bit

Serial parity bit



5. 케이블 표

본 Chapter는 TOP와 해당 기기 간 정상 통신을 위한 케이블 다이어그램을 소개 합니다. (본 절에서 설명되는 케이블 다이어그램은 "MISUMI:EXRS-C1."의 권장사항과 다를 수 있습니다)

5.1 케이블 표 1

■ 1:1 연결

(A) XTOP COM 2 포트(9핀)

XTOP COM2			과이브 저소	PLC		
핀 배열* 주1)	신호 명	핀 번호	게이들 접속	핀 번호	신호 명	핀 배열* <mark>주1</mark>)
	CD	1		1	DC12	2 1
1 5	RD	2		5	RDX	
	SD	3		3	TXD	5 (()) 3
6 9	DTR	4		4	-	
통신 케이블 커넥터	SG	5		2	GND	876
전면 기준,	DSR	6		6	-	통신 케이블 커넥터
D-SUB 9 Pin	RTS	7		7	E-STOP	전면 기준,
male(수, 볼록)	CTS	8		8	E-STOP	MINI DIN8 Pin
		9		9		

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속 면에서 본 것 입니다.

XTOP COM2			기이님 저스	PLC			
핀 배열* <mark>주1)</mark>	신호 명	핀 번호	게이를 접목	핀 번호	신호 명	핀 배열* 주1)	
	CD	1		1	DC12	2	
1 5	RD	2		5	RDX		
	SD	3		3	TXD	5 (()) 3	
6 9	DTR	4		4	-		
통신 케이블 커넥터	SG	5		2	GND	876	
전면 기준,	DSR	6		6	-	통신 케이블 커넥터	
D-SUB 9 Pin	RTS	7		7	E-STOP	전면 기준,	
male(수, 볼록)	CTS	8		8	E-STOP	MINI DIN8 Pin	
		9		9			

(B) XTOP COM 2 포트(15핀)

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속 면에서 본 것 입니다.

6. 지원 어드레스

TOP에서 사용 가능한 디바이스는 아래와 같습니다.

CPU 모듈 시리즈/타입에 따라 디바이스 범위(어드레스) 차이가 있을 수 있습니다. TOP 시리즈는 외부 장치 시리즈가 사용하는 최대 어드레스 범위를 지원합니다. 사용하고자 하는 장치가 지원하는 어드레스 범위를 벖어 나지 않도록 각 CPU 모듈 사용자 매뉴얼을 참조/주의 하십시오.

명령어	비트주소범위	워드주소범위	R/W	디바이스 설명
START	-	0	W	Positioning operation
STOP	-	0	W	Operation stop
ORG	-	0	W	Return-to-origin
JOG+	-	0	W	JOG movement_+
JOG-	-	0	W	JOG movement
INCH+	-	0	W	Inching movement+
INCH-	-	0	W	Inching movement-
SRVO	-	0	W	Servo status change
BRK	-	0	W	Brake status change
RESET	-	0	W	Reset
М	1~255.15	1~255	R/W	Operation type
Р	1~255.15	1~255	R/W	Position
P_	1~255.15	1~255	R/W	Position
S	1~255.15	1~255	R/W	Speed
S_	1~255.15	1~255	R/W	Speed
AC	1~255.15	1~255	R/W	Acceleration
AC_	1~255.15	1~255	R/W	Acceleration
DC	1~255.15	1~255	R/W	Deceleration
DC_	1~255.15	1~255	R/W	Deceleration
Q	1~255.15	1~255	R/W	Push
Q_	1~255.15	1~255	R/W	Push
ZL	1~255.15	1~255	R/W	Zone (-)
ZH	1~255.15	1~255	R/W	Zone (+)
N	1~255.15	1~255	R/W	Near width
J	1~255.15	1~255	R/W	Jump
F	1~255.15	1~255	R/W	Flag
Т	1~255.15	1~255	R/W	Timer
К	1~138.15	1~138	R/W	Parameter data writing
TEACH	1~255.15	1~255	R/W	Current position teaching
COPY	1~255.15	1~255	R/W	Point data copying
DEL	1~255.15	1~255	R/W	Point data deleting
D	-	0~20	R	Status data reading
IN	-	0~15	R	Input/output information reading
INB	-	0~15	R	Input/output information reading
OUT	-	0~15	R	Input/output information reading
OUTB	-	0~15	R	Input/output information reading
WIN	-	0~3	R	Word input/output information reading
WOUT	-	0~3	R	Word input/output information reading
OPT	0~31	0~2	R	Option information reading
OPTB	0~31	0~2	R	Option information reading
ALM	-	1~32	R	Alarm/warning information reading
WARN	-	1~32	R	Alarm/warning information reading





7. alarm list

Alarm No		Reset *1	Origin position *2
02	DATA ERROR	-	-
03	DATA RANGE OVER	-	-
04	MONITOR MODE	-	-
05	RUNNING	-	-
06	MANUAL MODE	-	-
41	SERVO OFF	-	-
42	ORIGIN INCOMPLETE	-	-
43	NO POINT DATA	-	-
44	SOFTLIMIT OVER	-	-
45	INTERLOCK	-	-
46	STOP KEY	-	-
47	PUSH MISTAKE	-	-
48	ORG. MISTAKE	-	_
49	SERIAL COMM. ERR.	-	_
81	AC POWER DOWN	Restart	C1: ×
			C21/C22 : -
82	ENCODER ERROR	Restart	Х
83	ABS. ENCODER ERR (C21,C22)	Reset	Х
84	IPM ERROR(C21,C22)	Reset	-
85	OVERHEAT	Reset	-
86	OVERLOAD	Reset	-
87	OVERVOLTAGE	Reset	-
88	LOW VOLTAGE	Reset	-
89	POSITION ERROR	Reset	-
8A	ABS. BATTERY ERR(C21,C22)	Reset	Х
8B	ABS. COUNT ERROR(C21,C22)	Reset	Х
8C	ABS. ME. ERROR(C21,C22)	Reset	Х
8D	ABS.OVERFLOW ERR(C21,C22)	Reset	Х
8E	OVERCURRENT	Reset	-
8F	MOTOR CURRENT ERR.	Reset	-
91	INT. COMM. ERROR	Reset	-
92	CPU ERROR	Reset	-
93	I/O FAULT	Reset *3	-
C1	EMERGENCY STOP	Eliminate cause	_
C2	MOTOR POWER DOWN	Eliminate cause	
F1	ABS. BATT. LOW WARNIN(C21,C22)	-	-
F2	PUSH WARNING	-	-
F4	I/O ERROR	-	-

1. Indicates the alarm reset method

*2. Indicates whether or not origin position is retained when alarm occurred. (\cdot : Not retained) *3. Power must be turned off and then back on when using CC-Link or DeviceNet.