FATEK Automation Corporation

FB Series

ETHERNET Communication Driver

지원버	전 OS	V4.0 이상	XH
	XDesignerPlus	4.0.0.0 이상	TOP TOP
CON	NTENTS		
본사 ㈜)M2I의 "Touch Oper	ation Panel(M2I TOP) Seri	es"를 사용해주시
는 고격	백님께 감사드립니다.	본 매뉴얼을 읽고 "TOP	외부장치"의 접속
방법 및	! 절차를 숙지해 주십	시오.	
1 .	데 그 서		2 페이지
I. A	시스템 구성		
	접속에 필요한 기기, 헤에 대해 설명하니다	각 기기의 설성, 케이블, -	구성 가능한 시스
	르에 데에 일8립기기 본 절을 참조하여 적절	철한 시스템을 선정하십시오	<u>)</u> .
у — 2 т	ᅇᆁᅎᅴᅇ	ᆸᇴᅱᅿᅖ	3 페이지
	OP 기공과 외	두 성지 신택	
	OP 기송과 외부 상시	들 선택압니나.	
3. ×	스템 설정 예	제	4 페이지
	본 기기와 해당 외부	단말기의 통신 접속을 위	익한 설정 예제를
4	설명 합니다.		
"	1. 시스템 구성"에서	선택한 시스템에 따라 예기	데를 선택 하십시
	2.		
4. 통	통신 설정 항목		8 페이지
т П	OP 통신 설정 하는	방법에 대해서 설명합니다.	
	입부 장치의 설정이 H	바뀔 경우 본 장을 참조 하	여 TOP의 설정도
	<u>리구 성지와 같게 걸정</u>	영아섭지오.	
5. 7	베이블 표		10 페이지
	접속에 필요한 케이블	사양에 대해 설명합니다.	
	1. 시스템 구성"에서	선택한 시스템에 따라 적합	합한 케이블 사양
	= 한팩 아랍시오.		
6. ⊼	티원 어드레스		11 페이지
ŧ	본 절을 참조하여 외	부 장치와 통신 가능한 어	드레스를 확인하

십시오.

XDesignerPlus 외부 장치 접속 매뉴얼



1. 시스템 구성

TOP와 "FATEK Automation Corporation – FB Series ETHERNET Communication"의 시스템 구성은 아래와 같습니다.

시리즈	CPU	Link I/F	통신 방식	시스템 설정	케이블
FBs-10MA/MC FBs-14MA/MC FBs-20MA/MC	FBs-10MA/MC FBs-14MA/MC FBs-20MA/MC	FBs-CBE	Ethernet (UDP) Ethernet (TCP)	<u>3.1 설정 예제 1</u> <u>(4 페이지))</u> <u>3.2 설정 예제 2</u> <u>(6 페이지))</u>	트위스트 페어 케이블* <mark>주1)</mark>
FBs	FBs-24MA/MC FBs-32MA/MC FBs-40MA/MC FBs-60MA/MC FBs-20MA/MC FBs-28MA/MC FBs-40MA/MC	FBs-CM25E FBs-CM55E	Ethernet (UDP) Ethernet (TCP)	<u>3.1 설정 예제 1</u> <u>(4 페이지))</u> <u>3.2 설정 예제 2</u> <u>(6 페이지))</u>	<u>5.1 케이블 표 1</u> <u>(10 페이지)</u>
		FBe-DTBR-E	Ethernet (UDP) Ethernet (TCP)	<u>3.1 설정 예제 1</u> <u>(4 페이지)</u> <u>3.2 설정 예제 2</u> <u>(6 페이지)</u>	<u>5.2 케이블 표 2</u> <u>(10 페이지)</u>

*주1) 트위스트 페어 케이블

- STP(실드 트위스트 페어 케이블) 혹은 UTP(비실드 트위스트 페어 케이블) 카테고리 3,4,5 를 의미 합니다.

- 네트 워크 구성에 따라 허브, 트랜시버 등의 구성기기에 접속 가능하며 이 경우 다이렉트 케이블을 사용 하십시오.

■ 연결 가능 구성

•1:1 연결(TOP 1 대와 외부 장치 1 대) 연결



•1:N 연결(TOP1 대와 외부 장치 여러 대) 연결





2. TOP 기종과 외부 장치 선택

TOP와 연결 될 외부 장치를 선택 합니다.

			HMI / PLC Uint	
Series	XTOP Series		Vendor	FATEK Automation Corporation
Model	XTOP15TX-SA/SE)	PLC Model	FB Series ETHERNET Communication
			PLC	
	Vendor			Model
/12I Corporat	ion	^	FB Series ETHERNET Communica	tion
AITSUÐISHI E	Electric Corporation		FB Series SERIAL Communication	1
MRON Indu	strial Automation			
S Industrial.	Systems			
MODBUS Org	ganization			
SIEMENS AG	i.	Ε		
Rockwell Au	tomation (AB)			
∋E Fanuc Au	tomation			
ANASONIC	Electric Works			
/ASKAWA E	Electric Corporation			
/OKOGAWA	A Electric Corporatio	_		
Schneider El	ectric Industries			
(DT Systems	3			
RS Automatio	on(SAMSUNG)			
IITACHI IES				
ATEK Autor	nation Corporation			
ELTA Electr	ronics			
(OYO Electr	onic Industries			
/IGOR Electr	ric Corporation			
Comfile Tech	nology			
)ongbu(DAS	AROBOT)			
		-		

설정	사항	내용				
	Series	PLC와 연결할 TOP의 시리즈 명칭을 선택합니다. 설정 내용을 Download 하기 전에 TOP의 시리즈에 따라 아래 표에 명시된 버전의 OS를 인스 톨 하십시오.				
TOP		시리즈	버전 명칭			
		XTOP / HTOP	V4.0	-		
	Name	TOP 제품 모델명을 선택합니다.				
	제조사	TOP와 연결할 외부 장치의 제조사를 선택합니다. "FATEK Automation Corporation"를 선택 하십시오.				
외부 장치	PLC	TOP에 연결 될 외부 장치의 모두 "FB Series ETHERNET Communic 연결을 원하는 외부 장치가 시스 바랍니다.	텔 시리즈를 선택 합니다. ation"를 선택 하십시오. 스템 구성 가능한 기종인지 1장의	의 시스템 구성에서 확인 하시기		



3. 시스템 설정 예제

TOP와 "FB Series"의 통신 인터페이스 설정을 아래와 같이 권장 합니다.

3.1 설정 예제 1

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 한다.

항목 :	ТОР	외부 장치	비고
IP Address*주1)주2)	192.168.0.50	192.168.0.51	유저 설정
포트	Don`t Care	500	유저 설정
프로토콜	UDP		

*주1) TOP와 외부 장치의 네트워크 주소 (IP 앞 세자리 192.168.000)는 일치 해야 한다.

*주2) 동일 네트워크 상에서 중복된 IP 주소를 사용하지 마십시오.

(1) XDesignerPlus 설정

[프로젝트 > 프로젝트 설정]에서 아래 내용을 설정 후, TOP 기기로 설정 내용을 다운로드 합니다..





(2) 외부 장치 설정

"Ether_cfg.exe" (Configuration Software of FB Series Ethernet Module)를 사용하여 아래와 같이 설정 하십시오. 설정 완료 후, 다운로 드([Export]버튼을 클릭) 후, FB Series 의 전원을 Reboot 하십시오.

본 예제에서 설명된 내용보다 더 자세한 설정법은 PLC 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.

동일 네트워크 상에서 중복된 IP 주소를 사용하지 마십시오.

1. FB Series와 "Ether_cfg.exe"간 연결

- "Ether_cfg.exe" 첫 실행 시 나타나는 "Ethernet adaptor Configuration" 윈도우를 통해 [Intranet/Internet/RS232] 세가지 방법 중 한가지를 선택해 FB Series와 "Ether_cfg.exe"를 연결합 니다.

st E	thernet adaptor Configuration				_ 🗆 ×
File	About				
	Configuration Channel Intranet C Inter	net C RS232			
	IP Address/Name	Ethernet Address	OP Mode	Comment	Seq.
E					
ŀ					
Ŀ					
E					
ŀ					
1					
	Properties	Scar	Мар	Exit	

2. "Adaptor's Properties" 윈도우 설정 : FB Series 측 설정 사항을 [Generla] 과 [Misc] 탭에서 설정 합니다.

-[Generia] 탭 실·	성 	-				
General	Password	Access Control	Misc.	Items	Descriptions	Remarks
		Remote Confi	- Enabled	IP Address	192.168.0.51	
		r temote comi	Advance Setup	Subnet Mask	255.255.255.0	
IP Address:	192.168.0.51	-	Advance Setup.	Gate Way	192.168.0.1	
Subnet Mask:	255 255 255 0	 Operation Mode 	e: Server 💌	Operation Mode	Server	필수 설정
Subilet Mask.	1200.200.200.0	Protocol:	Fatek 💌	Protocol	Fatek	필수 설정
GateWay:	192.168.0.1					
Host Name:	nonamo	_ Baud Rate:	19600 T			
nostriane.	Inoname	Parity: Even	Data Bit: 7			
Comment:	not init					
– [Misc] 탭 설정						
General	Password	Access Cantrol	Misc.	Items	Descriptions	Remarks
				Major Port	500	TCP 포트
N	Aaior Port: 500	_		Second Port	500	UDP 포트
Se	econd Port: 500	(Valid only for U	DP Message)			



3.2 설정 예제 2

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 한다.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ТОР	외부 장치	비고
IP Address*주1)주2)	192.168.0.50	192.168.0.51	유저 설정
포트	Don`t Care	500	유저 설정
프로토콜	ТСР		

*주1) TOP와 외부 장치의 네트워크 주소 (IP 앞 세자리 192.168.000)는 일치 해야 한다.

*주2) 동일 네트워크 상에서 중복된 IP 주소를 사용하지 마십시오.

(1) XDesignerPlus 설정

[프로젝트 > 프로젝트 설정]에서 아래 내용을 설정 후, TOP 기기로 설정 내용을 다운로드 합니다.

 프로젝트 TOP 설정 XTOP15TX-SA/SD PLC 설정 COM2 (0) COM1 (0) Ethernet (1) PLC1 : FB Series ETHERNE 	■ [프로젝트 > 프로젝 TOP 기기의 통신 인터피 - 우측 윈도우에서 [HMI 설정] 특수버퍼 동기 ▼ HMI 설정 사용 시스템 설정 PLC 설정	트 속성 > 프로젝트 > 설 네이스를 설정 합니다. HMI 설정 > HMI 설정 사용 화 장치관리자 인터페이스 * 네트워크 (위	정 > TOP Name]. 용 체크 > 장치 관 유선)	리자]	
- FieldBus (U)	- IP 조소·	192 168 10	50		
·····USB Device (U)	- " 구고.		•		
	- 제모켓바스크 :		•		
Ci Cald	- 게이트웨이 :	192 🗘 168 🗘 0 🗘	1		
	- 우측 윈도우에서 []		용 체크 > PIC 석정	 ਤ੍ਹ	
	HMI 설정 특수 배퍼 동기	화			
	▼ HMI 설정 사용				
	시스텍 석정 PLC 설정	장치 과리자 이터페이스			
		(PLC1) FB Series ETHERNE	T Communication		
	DICID 不太・ 192	▲ 168 ▲ 0 ▲ 51 ▲	미 c 구버 ·	0	
					 ▼ ▲
	읽기포트: 500	•	타임마웃:	1000	The sec.
	쓰기 포트: 500	÷	송신전 지연 시간:	0	Çnsec.
	TOP 포트: 1024	\$	프로토콜:	TCP	•
	 ■ 외부 장치 설정				
	"FB Series ETHERNET Co	ommunication" 통신 드라여	이버의 옵션을 설정	, 합니다.	
		통신 옵션			
	IP 주소(PLC):	192 🗘 168 🗘 0	\$ 51		
	읽기 포트 (0~65535) :	500 🗘			
	쓰기 포트 (0~65535) :	500			
	PLC국번 (PLC)	0			
	- IP 주소 (PLC): 외부	장치에 할당한 IP 번호를	기입합니다.		
	- 읽기 포트 / 쓰기 프	포트: 외부 장치의 이더넷 +	통신에 사용할 포트	트 번호를 선	1택합니다.

- PLC 국번 : 외부장치 설정 국번



(2) 외부 장치 설정

"Ether_cfg.exe" (Configuration Software of FB Series Ethernet Module)를 사용하여 아래와 같이 설정 하십시오. 설정 완료 후, 다운로 드([Export]버튼을 클릭) 후, FB Series 의 전원을 Reboot 하십시오.

본 예제에서 설명된 내용보다 더 자세한 설정법은 PLC 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.

동일 네트워크 상에서 중복된 IP 주소를 사용하지 마십시오.

1. FB Series와 "Ether_cfg.exe"간 연결

- "Ether_cfg.exe" 첫 실행 시 나타나는 "Ethernet adaptor Configuration" 윈도우를 통해 [Intranet/Internet/RS232] 세가지 방법 중 한가지를 선택해 FB Series와 "Ether_cfg.exe"를 연결합 니다.

🖗 Ei	thernet adaptor Configuration				_ [] >
ile	About				
	Configuration Channe Intranet C Inter	net C RS232			
	IP Address/Name	Ethernet Address	OP Mode	Comment	Seq.
Γ					
ŀ					
ŀ					
E					
E					
L					
	Properties.	Scar	Мар	Exit	

2. "Adaptor's Properties" 윈도우 설정 : FB Series 측 설정 사항을 [Generla] 과 [Misc] 탭에서 설정 합니다.

-[Generla] 탭 설성	3					
General	Password	Access Control	Misc.	Items	Descriptions	Remarks
		Remote Confi		IP Address	192.168.0.51	
		r temote comi	Aduanaa Satura	Subnet Mask	255.255.255.0	
IP Address:	192.168.0.51	-	Auvance Setup	Gate Way	192.168.0.1	
Subnot Mack:	255 255 255 0	 Operation Mode 	e: Server	Operation Mode	Server	필수 설정
Subiletividasi. J	200.200.200.0	Protocol:	Fatek 💌	Protocol	Fatek	필수 설정
GateWay:	192.168.0.1					
Host Name:		_ Baud Rate:	9600			
riostriane.	noname	Parity: Even	Data Bit: 7			
Comment:	not init					
- [Misc] 탭 설정						
General	Password	Access Cantrol	Misc.	Items	Descriptions	Remarks
				Major Port	500	TCP 포트
Mi	aior Port: 500	_		Second Port	500	UDP 포트
	-9					
Sec	cond Port: 500	(Valid only for U	DP Message)			



4. 통신 설정 항목

통신 설정은 XDesignerPlus 혹은 TOP 메인 메뉴에서 설정 가능 합니다. 통신 설정은 외부 장치와 동일하게 설정 해야 합니다.

(1) XDesignerPlus 설정

[프로젝트 > 프로젝트 설정]에서 아래 내용을 설정 후, TOP 기기로 설정 내용을 다운로드 합니다..



	통신	인터페이스	설정
--	----	-------	----

항목	내용
IP 주소	네트워크 상에서 TOP에 부여하는 IP 주소를 설정 합니다.
서브넷마스크	네트워크의 서브넷마스크를 기입합니다.
게이트웨이	네트워크의 서브넷마스크를 기입합니다.
PLC IP 주소	외부 장치에 할당한 IP 번호를 기입합니다.
읽기 포트 / 쓰기 포트	외부 장치의 이더넷 통신에 사용할 포트 번호를 선택합니다.
TOP 포트	기기와 이더넷 통신 할 경우 포트 번호는 자동 설정 됩니다.
PLC 국번.[0~65535]	상대 기기의 국번입니다. [0-65535] 사이의 값을 선택합니다.
이더넷 타임아웃	TOP가 외부 장치로부터의 응답을 기다리는 시간을 [0-99]x100mSec 로 설정합니다.
송신전 지연시간 [x1 mSec]	TOP가 외부 장치로부터 응답 수신 - 다음 명령어 요청 전송 간에 대기하는 시간을 [0-
	5000]x1mSec 로 설정합니다.
프로토콜	기기 설정 포트 번호에 따라 허용된 프로토콜 방식을 선택 합니다.



4.2 TOP 메인 메뉴 설정 항목

- 전원을 리셋 중 부저음이 울릴 때 LCD 상단 1점을 터치하여 "TOP 관리 메인" 화면으로 이동합니다.

- TOP에서 드라이버 인터페이스 설정은 아래의 Step1 → Step2 내용을 따라 설정합니다. (Step 1.에서 "TOP 이더넷 설정"을 누르시면 Step2.에서 설정을 바꾸실 수 있습니다.)



Step 1. [PLC 설정] - 드라이버 인터페이스를 설정 합니다.

PLC 설정	}					
PLC IP : 2	192 . 168 . 0 . 51	통신 인터페이스 설정				
프로토콜	: UDP					
PLC 읽기	포트 : 500					
PLC 쓰기	포트 : 500					
TOP 포트	E : 1024					
PLC 국번	1:0					
타임아웃	: 1000 [mSec]					
송신전 지연 시간 : 0[mSec]						
TOP IP :	192.168.0.50					
TOP 0 E	네넷 설정 통신 진단					
Step	1-Reference.					
항목	2	내용				
PLC	PLC IP 외부 장치에 할당한 IP 번호입니다.					
프로토콜 기기 설정 포트 번호에 따라 허용된 프로토콜 방식을 선택 합니다.						
PLC	PLC 읽기 포트 외부 장치의 이더넷 통신에 사용할 포트 번호입니다.					
PLC 쓰기 포트 외부 장치의 이더넷 통신에 사용할 포트 번호입니다.						
TOP 포트 기기와 이더넷 통신 할 경우 포트 번호는 자동 설정 됩니다.						

PLC 국번.[0~65535]	상대 기기의 국번입니다. [0-65535] 사이의 값을 선택합니다.				
타임아웃 [x1 mSec]	TOP가 외부 장치로부터의 응답을 기다리는 시간을 [0-5000]x1mSec 로 설정합니다.				
송신전 지연 시간 [x1 mSec]	TOP가 외부 장치로부터 응답 수신 - 다음 명령어 요청 전송 간에 대기하는 시간을 [0-				
	5000]x1mSec 로 설정합니다.				
TOP IP	네트워크 상에서 TOP에 부여하는 IP 주소를 설정 합니다				

Step 2. [PLC 설정] > [TOP 이더넷 설정] - 해당 포트의 시리얼 파라미터를 설정 합니다.

포트 설정	
* 이더넷 통신	이더넷 포트
+ 네트워크 설정	통신 인터페이스 설정
- MAC:00 - 15 - ID - 00 - 30 - 52 (기기마다 다른 고유 주소)	
- IP 주소 : 192 . 168 . 0 . 50	
- 서브넷마스크 : 255 . 255 . 255 . 0	
- 게이트웨이 : 192 . 168 . 0 . 1	
Sten 2-Reference	

Step 2 Reference.	
항목	내용
MAC	네트워크 상의 물리적인 고유 주소입니다.
IP 주소	네트워크 상에서 TOP에 부여하는 IP 주소를 설정 합니다
서브넷마스크	IP주소에 대한 네트워크 아이디와 호스트 아디를 구분하는 주소입니다.
게이트웨이	네트워크와 다른 네트워크가 연결되는 주소입니다.



4.3 통신 진단

■ TOP - 외부 장치 간 인터페이스 설정 상태를 확인

- TOP의 전원을 리셋 하면서 LCD 창의 상단을 클릭하여 메뉴 화면으로 이동한다.

- [메인 메뉴 >통신 설정] 20~24 번 내용이 "■설정 예제 1"의 설정 내용과 같은지 확인한다

- PLC 설정 > TOP 이더넷 "통신 진단"의 버튼을 클릭한다.

- 화면 상에 Diagnostics 다이얼로그 박스가 팝업 되며, 박스의 3번 항에 표시된 내용에 따라 진단 상태를 판단한다.

OK!	통신 설정 정상
Time Out Error!	통신 설정 비 정상
	- 케이블 및 TOP/외부 장치의 설정 상태를 에러 (참조 : 통신 진단 시트)

■ 통신 진단 시트

- 외부 단말기와 통신 연결에 문제가 있을 경우 아래 시트의 설정 내용을 확인 바랍니다.

항목			내용				확	인
ТОР	버전 정보		xDesignerPlus :		O.S :			
	드라이버 명칭						OK	NG
	외부 장치 정보	IP Address					OK	NG
	(xDesignerPlus의	서브넷마스크					OK	NG
	프로젝트 설정)	게이트 웨이					OK	NG
	TOP 정보	프로토콜	UDP/IP			TCP/IP	OK	NG
	(본체 메뉴설정)	IP Address					OK	NG
		서브넷마스크					OK	NG
		게이트 웨이					OK	NG
	기타 세부 설정 사항						OK	NG
시스템 구성	서스템 연결 방법 케이블 명칭(허브 사용 유무)		1:1	1	:N	N:1	OK	NG
			다이렉트(허브사용	룡)	크로	.스(허브미사용)	OK	NG
외부 장치	CPU 명칭						OK	NG
	통신 모듈 명칭						OK	NG
	프로토콜(모드)						OK	NG
	기타 세부 설정 사형	잘					OK	NG
	IP Address		(Local)		(Destinat	ion)	OK	NG
	포트 번호		(Local)		(Destinat	ion)	OK	NG
	서브넷 마스크						OK	NG
	게이트 웨이						OK	NG
	어드레스 범위 확인(별도자료)						OK	NG



5. 케이블 표

본 Chapter는 TOP와 해당 기기 간 정상 통신을 위한 케이블 다이어그램을 소개 합니다. (본 절에서 설명되는 케이블 다이어그램은 "FATEK Automation Corporation"의 권장사항과 다를 수 있습니다)

5.1 케이블 표 1

■ 1:1 연결



*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

5.2 케이블 표 2

■ 1:1 연결

(A) XTOP COM 2 포트(9핀)							
XTOP COM2			게이님 저스	FBe-DTBR-E(D-SUB 9 pin)			
핀 배열* <mark>주1)</mark>	신호명	핀번호	게이를 접속	핀번호	신호명	핀 배열* <mark>주1)</mark>	
>		1 ·		1			
		2 .		2		1 5	
		3 ·		3			
1		4		4		6 9	
0 통신 케이블 커넥터		5		5		통신 케이블 커넥터	
전면 기준,		6		6		전면 기준,	
8-pin male RJ45		7		7		D-SUB 9 Pin	
(수, 볼록)		8		8		male(수, 볼록)	
		9		9			

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.



6. 지원 어드레스

TOP에서 사용 가능한 디바이스는 아래와 같습니다.

CPU 모듈 시리즈/타입에 따라 디바이스 범위(어드레스) 차이가 있을 수 있습니다. TOP 시리즈는 외부 장치 시리즈가 사용하는 최대 어드레스 범위를 지원합니다. 사용하고자 하는 장치가 지원하는 어드레스 범위를 벗어 나지 않도록 각 CPU 모듈 사용자 매뉴얼을 참조/주의 하십시오.

Device		Bit Address	Word Address	32 Bits	Remarks
Input Relay	,	X0000 – X9984	WX0000 – WX9984	L/H	
Output Rel	ау	Y0000 – Y9984	WY0000 - WY9984		
Step Relay		S0000 – S9984	WS0000 – WS9984		
Internal Rel	lay	Y0000 – Y9984	WY0000 - WY9984		
Timer	Contact	Т0000 – Т9999			
	Current Value		TMR0000 – TMR9999		
Counter	Contact	C0000 – C9999			
	Current Value		CTR0000 – CTR9999		
Data Regist	ter	R00000.00 - R08071.15	R00000 - R08071		
Data Regist	ter	D00000.00 - D04095.15 (FBs)	D00000 – D04095 (FBs)		
		D00000.00 - D03071.15 (FBe/FBn)	D00000 – D03071 (FBe/FBn)		
Input Regis	ster		IR3840 - IR3903]	
Output Reg	Dutput Register		OR3904 - OR3967]	
Read-only	Register		ROR05000 - ROR08071		
High–Speed	d Register		R03968 – R04095		
			R04136 – R04167		
System Reg	gister		R04152 – R04154]	
Calendar Register			R04129 – R04135]	