HIGEN MOTOR Co.,Ltd

FDA Servo Series

지원버전	OS	V4.0 이상		H
	XDesignerPlus	4.0.0.0 이상	ТОР	ТОР

CONTENTS

본사 ㈜M2I의 "Touch Operation Panel(M2I TOP) Series"를 사용해주시 는 고객님께 감사드립니다. 본 매뉴얼을 읽고 "TOP-외부장치"의 접속 방법 및 절차를 숙지해 주십시오.

1. 시스템 구성 2 페이지

접속에 필요한 기기, 각 기기의 설정, 케이블, 구성 가능한 시스 템에 대해 설명합니다.

본 절을 참조하여 적절한 시스템을 선정하십시오.

2. TOP 기종과 외부 장치 선택 3 페이지

TOP 기종과 외부 장치를 선택합니다.

4 페이지

본 기기와 해당 외부 단말기의 통신 접속을 위한 설정 예제를 설명 합니다. "1. 시스템 구성"에서 선택한 시스템에 따라 예제를 선택 하십시

오.

통신 설정 항목

시스템 설정 예제

6 페이지

TOP 통신 설정 하는 방법에 대해서 설명합니다. 외부 장치의 설정이 바뀔 경우 본 장을 참조 하여 TOP의 설정도 외부 장치와 같게 설정하십시오.

5. 케이블 표

9 페이지

접속에 필요한 케이블 사양에 대해 설명합니다.

"1. 시스템 구성"에서 선택한 시스템에 따라 적합한 케이블 사양 을 선택 하십시오.

6. 지원 어드레스

13 페이지

본 절을 참조하여 외부 장치와 통신 가능한 어드레스를 확인하 십시오.



1. 시스템 구성

TOP와 "HIGEN MOTOR Co., Ltd."의 "FDA Series Servo Drive"의 시스템 구성은 아래와 같습니다.

시리즈	СРИ	Link I/F	통신 방식	시스템 설정	케이블
		CN3 Port	RS-232C	<u>3.1 설정 예제 1</u>	<u>5.1 케이블 표 1</u>
		(COM Port)		<u>(4 페이지)</u>	<u>(9 페이지)</u>
FDA70		CN3 Port	RS-485	<u>3.2 설정 예제 2</u>	<u>5.3 케이블 표 3</u>
		(COM Port)	(2 wire)	<u>(5 페이지)</u>	<u>(11 페이지)</u>
		CN3 Port		<u>3.1 설정 예제 1</u>	<u>5.2 케이블 표 2</u>
		(COM Port)	K3-232C	<u>(4 페이지)</u>	<u>(10 페이지)</u>
		CN4 Port	RS-485	<u>3.2 설정 예제 2</u>	<u>5.4 케이블 표 4</u>
		(COM Port)	(2 wire)	(5 페이지)	(12 페이지)

*주1) □□는 Drive 용량 입니다.

■ 연결 구성

•1:1(TOP1 대와 외부 장치 1 대) 연결 - RS232C/422/485 통신에서 가능한 구성입니다.





-

•1:N(TOP1 대와 외부 장치 여러 대) 연결 - RS422/485 통신에서 가능한 구성입니다.





.





2. TOP 기종과 외부 장치 선택

TOP와 연결 될 외부 장치를 선택 합니다.

			HMI / PLC Uint		
Series	XTOP Series		Vendor	HIGEN Motor (OTIS)	
Model	XTOP15TX-SA/SE)	PLC Model	FDA Servo Drive Series	
			PLC		
	Vendor			Model	
SIEMENS AG		*	FDA Servo Drive Series		
Rockwell Aut	tomation (AB)				
GE Fanue Au	tomation				
PANASONIC	Electric Works				
YASKAWA B	Electric Corporation				
YOKOGAWA	A Electric Corporatio				
Schneider Ele	ectric Industries				
KDT Systems	5	Ξ			
RS Automatic	n(SAMSUNG)				
HITACHI IES					
FATEK Autor	nation Corporation				
DELTA Electr	onics				
KOYO Electro	onic Industries	-			
VIGOR Electr	ic Corporation				
Comfile Tech	nology				
Dongbu(DAS	AROBOT)				
ROBOSTAR					
Bosch Rexro	th AG				
LS MECAPIO	N (Metronix)				
HIGEN Motor	(OTIS)				
EMOTIONTER	(
	ent	-			

설정 사항		내용				
TOP	Series	PLC와 연결할 TOP의 시리즈 명경	PLC와 연결할 TOP의 시리즈 명칭을 선택합니다.			
		설정 내용을 Download 하기 전	에 TOP의 시리즈에 따라 아래	표에 명시된 버전의 OS를 인스		
		톨 하십시오.				
		시리즈	버전 명칭			
		XTOP / HTOP	V4.0			
	Name	TOP 제품 모델명을 선택합니다.				
외부 장치	제조사	TOP와 연결할 외부 장치의 제조	사를 선택합니다.			
		"HIGEN MOTOR Co., Ltd."를 선택	하십시오.			
PLC TOP에 연결 될 외부 장치의 모델 시리즈를 선택 합니다.						
		"FDA Series Servo"를 선택 하십시오.				
		연결을 원하는 외부 장치가 시스	<u>≥템</u> 구성 가능한 기종인지 1장으	비 시스템 구성에서 확인 하시기		
		바랍니다.				



3. 시스템 설정 예제

TOP와 "FDA Series Servo Drive"의 통신 인터페이스 설정을 아래와 같이 권장 합니다.

3.1 설정 예제 1

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 합니다.

항목		ТОР	외부 장치	비고
시리얼레벨 (포트/채널)		RS-232C (COM2) RS-232C		유저 설정
국번(PLC Address)			1	유저 설정
시리얼보우레이트	[BPS]	38400		유저 설정
시리얼데이터비트	[Bit]	8		유저 설정
시리얼스톱비트	[Bit]	1		유저 설정
시리얼패리티비트	[Bit]	NC	DNE	유저 설정

(1) XDesignerPlus 설정

[프로젝트 > 프로젝트 설정]에서 아래 내용을 설정 후, TOP 기기로 설정 내용을 다운로드 합니다..

■ [프로젝트 > 프로젝트 속성 > 프로젝트 > 설정 > TOP Name].



- PLC 국번 : 외부장치 설정 국번

(2) 외부 장치 설정

서보 드라이브의 시스템 파라미터를 외부 장치의 사용자 매뉴얼을 참조 하여 본 예제의 목표와 동일하게 설정 하십시오.

■ FDA 7000 Series

· P01-15 : 통신 속도 "10" 설정

P01-15 설정 값	RS-232C	RS-485	P01-15 설정 값	RS-232C	RS-485
00	9600	9600	08	38400	9600
01	9600	19200	09	38400	19200
02	9600	38400	10	38400	38400
03	9600	57600	11	38400	57600
04	19200	9600	12	57600	9600
05	19200	19200	13	57600	19200
06	19200	38400	14	57600	38400
07	19200	57600	15	57600	57600

• P01-18 : 단말기 국번(Station ID) "1"설정

Item	Description	Remark
P01-18	1	국번 Station ID



3.2 설정 예제 2

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 합니다.

항목		ТОР	외부 장치	비고
시리얼레벨 (포트/채널)		RS-485 (2 wire, COM2)	RS-485	유저 설정
국번(PLC Address)			0	유저 설정
시리얼보우레이트	[BPS]	38400		유저 설정
시리얼데이터비트	[Bit]	8		유저 설정
시리얼스톱비트	[Bit]	1		유저 설정
시리얼패리티비트	[Bit]	NONE		유저 설정

(1) XDesignerPlus 설정

[프로젝트 > 프로젝트 설정]에서 아래 내용을 설정 후, TOP 기기로 설정 내용을 다운로드 합니다.. ⊡ 프로젝트 ▶ ■ [프로젝트 > 프로젝트 속성 > 프로젝트 > 설정 > TOP Name]. Ē-TOP 설정 TOP 기기의 통신 인터페이스를 설정 합니다. XTOP15TX-SA/SD - 우측 윈도우에서 [HMI 설정 > HMI 설정 사용 체크 > 장치 관리자] È PLC 설정 HMI 설정 특수 버퍼 동기화 Ė - COM2 (1) PLC1 : FDA Servo Drive Se 📝 HMI 설정 사용 COM1 (0) 시스템 설정 PLC 설정 장치 관리자 인터페이스 Ethernet (0) * 통신 포트 FieldBus (0) + COM 2 + COM 1 USB Device (0) - 보우레이트 : 38400 + - 보우레이트 : 38400 Ŧ 🖻 CF 카드 설정 - 데이터 비트 : 8 ÷ - 데이터 비트 : 8 ÷ ---- CFCard - 정지 비트 : - 정지 비트 : 1 Ŧ 1 * - 페리티비트 : None - 페리티 비트 : None ¥ ÷ - 신호레벨 : RS-485(2) ÷ ▶■ 외부 장치 설정 "FDA Series Servo" 통신 드라이버의 옵션을 설정 합니다. 통신옵션 PLC국번 (PLC) \$ 0 - PLC 국번 : 외부장치 설정 국번

(2) 외부 장치 설정

서보 드라이브의 시스템 파라미터를 외부 장치의 사용자 매뉴얼을 참조 하여 본 예제의 목표와 동일하게 설정 하십시오.

FDA 7000 Series

• P01-15 : 통신 속도 "10" 설정

P01-15 설정 값	RS-232C	RS-485	P01-15 설정 값	RS-232C	RS-485
00	9600	9600	08	38400	9600
01	9600	19200	09	38400	19200
02	9600	38400	10	38400	38400
03	9600	57600	11	38400	57600
04	19200	9600	12	57600	9600
05	19200	19200	13	57600	19200
06	19200	38400	14	57600	38400
07	19200	57600	15	57600	57600

• P01-18 : 단말기 국번(Station ID) "1"설정

Item	Description	Remark
P01-18	1	국번 Station ID



4. 통신 설정 항목

통신 설정은 XDesignerPlus 혹은 TOP 메인 메뉴에서 설정 가능 합니다. 통신 설정은 외부 장치와 동일하게 설정 해야 합니다.

4.1 XDesignerPlus 설정 항목

아래 창의 내용을 나타내기 위해서 [프로젝트 > 프로젝트 속성]을 선택 하십시오.



■ 통신 인터페이스 설정

항목	내용
신호레벨	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 방식을 선택 합니다.(COM 1은 RS-232C 만을 제공 합니다.)
보우레이트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.
데이터 비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.
정지 비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.
패리티 비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택합니다.
타임 아웃[x100 mSec]	TOP가 외부 장치로부터의 응답을 기다리는 시간을 [0-5000]x1mSec 로 설정합니다.
송신 지연 시간[x10 mSec]	TOP가 외부 장치로부터 응답 수신 - 다음 명령어 요청 전송 간에 대기하는 시간을 [0-5000]x1
수신 대기 시간[x10 mSec]	mSec 로 설정합니다.
PLC 국번.[0~65535]	상대 기기의 국번입니다. [0-65535] 사이의 값을 선택합니다.



4.2 TOP 메인 메뉴 설정 항목

- 전원을 리셋 중 부저음이 울릴 때 LCD 상단 1점을 터치하여 "TOP 관리 메인" 화면으로 이동합니다.

- TOP에서 드라이버 인터페이스 설정은 아래의 Step1 → Step2 내용을 따라 설정합니다. (Step 1.에서 "TOP COM 2/1 설정"을 누르시면 Step2.에서 설정을 바꾸실 수 있습니다.)



Step 1. [PLC 설정] - 드라이버 인터페이스를 설정 합니다.

PLC 설정				
PLC 국번 :01	PLC 국번 : 01			
타임아웃 : 1000 [mSec]				
송신전 지연 시간 : 0 [mSec]				
TOP COM 2/1 : RS - 232C , 38400 , 8 , 1 , NONE				
TOP COM 2/1 설정 통신 진단				
Step 1-Reference.				
항목	내용			

양족	비용
PLC 국번.[0~65535]	상대 기기의 국번입니다. [0-65535] 사이의 값을 선택합니다.
타임아웃 [x1 mSec]	TOP가 외부 장치로부터의 응답을 기다리는 시간을 [0-5000]x1mSec 로 설정합니다.
송신전 지연시간 [x1 mSec]	TOP가 외부 장치로부터 응답 수신 - 다음 명령어 요청 전송 간에 대기하는 시간을 [0-
	5000]x1mSec 로 설정합니다.
TOP COM 2/1	TOP가 외부 장치에 대한 인터페이스 설정 입니다.

Step 2. [PLC 설정] > [TOP COM2/COM1 설정] - 해당 포트의 시리얼 파라미터를 설정 합니다.

포트 설정		
* 시리얼 통신		COM1 포트
+ COM-1 Port		통신 인터페이스 설정
- 보우레이트 : 38400 [BPS]		
- 데이터 비트 :8[BIT]		
- 정지 비트 :1[BIT]		
- 페리티 비트 : NONE [BIT]		
- 신호레벨 : RS – 232C		
+ COM-2 Port		COM 2 포트
- 보우레이트 : 38400 [BPS]		통신 인터페이스 설정
- 데이터 비트 :8[BIT]		
- 정지 비트 :1[BIT]		
- 페리티 비트 : NONE [BIT]		
- 신호 레벨 :RS — 232C		
Step 2-Reference.		
항목	내용	
보우레이트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.	
데이터비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.	
정지 비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.	
패리티 비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택	백합니다.
신호 레벨	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 방식을 선택 합니다.	



4.3 통신 진단

■ TOP - 외부 장치 간 인터페이스 설정 상태를 확인

- TOP의 전원을 리셋 하면서 LCD 창의 상단을 클릭하여 메뉴 화면으로 이동한다.

- [통신 설정] 에서 사용 하고자 하는 포트[COM 2 or COM 1] 설정이 외부 기기의 설정 내용과 같은지 확인한다

■ 포트 통신 이상 유무 진 단

- PLC 설정 > TOP [COM 2 혹은 COM 1] "통신 진단"의 버튼을 클릭한다.

- 화면 상에 Diagnostics 다이얼로그 박스가 팝업 되며, 박스의 3번 항에 표시된 내용에 따라 진단 상태를 판단한다.

OK!	통신 설정 정상
Time Out Error!	통신 설정 비 정상
	- 케이블 및 TOP/외부 장치의 설정 상태를 에러 (참조 : 통신 진단 시트)
통신 진단 시트	

- 외부 단말기와 통신 연결에 문제가 있을 경우 아래 시트의 설정 내용을 확인 바랍니다.

Designer Versior	า			O.S Versio	n				
항목	내용							획	·인
시스템 구성	CPU	명칭						ОК	NG
	통신	상대 포트 명칭						ОК	NG
	시스	템 연결 방법		1:1	-	1:N	N:1	ОК	NG
접속 케이블	케이	블 명칭						OK	NG
PLC 설정	설정	국번						OK	NG
	Seria	al baud rate					[BPS]	OK	NG
Serial		al data bit		[BIT]			[BIT]	OK	NG
	Seria	al Stop bit	[BIT]			OK	NG		
	Seria	al parity bit					[BIT]	OK	NG
	어드	레스 할당 범위						OK	NG
TOP 설정	설정	포트		COM 1			COM 2	OK	NG
	드라	이버 명칭						OK	NG
	상대	국번	Proje	ect Property	/설정			OK	NG
			통신	진단 시				OK	NG
	Seria	al baud rate					[BPS]	OK	NG
	Serial data bit						[BIT]	OK	NG
	Seria	al Stop bit					[BIT]	OK	NG
	Seria	al parity bit					[BIT]	OK	NG



5. 케이블 표

본 Chapter는 TOP와 해당 기기 간 정상 통신을 위한 케이블 다이어그램을 소개 합니다. (본 절에서 설명되는 케이블 다이어그램은 "HIGEN MOTOR Co., Ltd."의 권장사항과 다를 수 있습니다)

5.1 케이블 표 1

■ 1:1 연결



*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.



*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.



*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.



5.2 케이블 표 2

■ 1:1 연결



*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.



*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

(C) XTOP/ATOP COM 1 포트 (6핀)

XTOP/ATOP	COM 1 포트	Ē	기이브 지스	Servo Drive(CN3 포트, 15PIN)			
핀 배열* <mark>주1)</mark>	신호명	핀번호	게이를 접목	핀번호	신호명	핀 배열* <mark>주1)</mark>	
6 4 2		1					
o X	RD	2		2	GND	\sim	
	SG	3		· 13	TXD	000	
5 3 동신 케이블 커넥터		4	•	14	RXD		
		5					
통신 케이블 커넥터	SD	6	•			808	
전면 기준,			-			Ö00	
D-SUB 6 Pin	RD 2 SG 3 SG 3 이 블 커넥터 SD 6 면 기준, UB 6 Pin !(수, 볼록)						
male(수, 볼록)							

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.



5.3 케이블 표 3

■ 1:1 연결

(A) XTOP COM 2 포트(9핀)

XTOP COM2			과이님 저소		Servo Drive(CN3 포트, 20PIN)			
핀 배열* <mark>주1)</mark>	신호명	핀번호		게이글 접속		핀번호	신호명	핀 배열* <mark>주1</mark>)
	RDA	1		•		7	Р	
1 5		2		•		8	Ν	[
$\begin{pmatrix} \circ & \circ \\ \circ & \bullet \end{pmatrix}$		3						11 🔳 1
6 9	RDB	4	P					
통신 케이블 커넥터		5			•			20 10
전면 기준,	SDA	6						
D-SUB 9 Pin		7						10120 2000\/E/2NA)
male(수, 볼록)		8			-	19	SG	10120-3000vE(3101)
	SDB	9						

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.



*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

⁽C) ATOP COM 2 포트 (터미널 블록 5 pin)

XTOP COM2			Servo Drive(CN3 포트, 20PIN)			
핀 배열* <mark>주1)</mark>	신호명	게이들 접속	핀번호	신호명	핀 배열* <mark>주1)</mark>	
	RDA	•	7	Р		
	RDB	└─ ₽ │	8	Ν	1	
RS-422	SDA	⊢↓ ↓			11 🔳 1	
RDA RDB SDA SDB SG FG	SDB					
$\otimes \otimes \otimes \otimes \otimes \otimes$	SG				20 10	
통신 케이블 커넥터 전면 기준						
터미널 블록 5 Pin					10120 2000\/E/2N/	
			19	SG	10120-3000VE(SIVI)	

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다

■ 1:N 연결 - 1:1연결을 참고하여 아래의 방식으로 연결 하십시오.

TOP	케이블 접속과 신호 방향	외부 장치	레이브 저소기 시승 바하	외부 장치
신호명	게이들 접속과 신오 영양	케이들 접속파 신오 영양	신호명	
RDA	•	Р		Р
RDB	•	N		Ν
SDA	•	SG		SG
SDB	├●			
SG				



5.4 케이블 표 4

■ 1:1 연결

(A) XTOP COM 2 포트(9핀)

XTOP COM2			Servo Drive	Servo Drive(CN3 포트)			
핀 배열* <mark>주1)</mark>	신호명	핀번호	게이들 접속 핀번호 신호명	핀 배열* 주1)			
	RDA	1	1 GND				
1 5		2	2 TRXD-				
		3	3 TRXD+	USB–A Type			
6 9	RDB	4	• 4				
통신 케이블 커넥터	SG	5	(11			
전면 기준,	SDA	6					
D-SUB 9 Pin		7		4 32 1			
male(수, 볼록)		8					
	SDB	9					

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.



*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다

■ 1:N 연결 - 1:1연결을 참고하여 아래의 방식으로 연결 하십시오.

TOP	케이블 접속과 신호 방향	외부 장치	게이티 저스키 시축 바하	외부 장치
신호명	게이들 접속과 신오 방양	신호명	게이를 접속과 신호 방양	신호명
RDA	•	TRXD+		TRXD+
RDB	•	TRXD-		TRXD-
SDA	-•	SG		SG
SDB	⊢ •			
SG				

⁽C) ATOP COM 2 포트 (터미널 블록 5 pin) XTOP COM2 Servo Drive(CN3 포트) 케이블 접속 핀 배열*<mark>주1)</mark> 신호명 핀번호 신호명 핀 배열***주1)** RDA 1 GND RS-422 -USB–A Type RDB 2 TRXD-RDA RDB SDA SDB SG SDA 3 TRXD+ \otimes \otimes \otimes \otimes \otimes SDB 4 통신 케이블 커넥터 전면 기준 SG Internet 터미널 블록 5 Pin 4 32 1



6. 지원 어드레스

TOP에서 사용 가능한 디바이스는 아래와 같습니다.

CPU 모듈 시리즈/타입에 따라 디바이스 범위(어드레스) 차이가 있을 수 있습니다. TOP 시리즈는 외부 장치 시리즈가 사용하는 최대 어드레스 범위를 지원합니다. 사용하고자 하는 장치가 지원하는 어드레스 범위를 벗어 나지 않도록 각 CPU 모듈 사용자 매뉴얼을 참조/주의 하십시오.

	4	
L	!	7

• X	 XDesig 	XDesignerPlus 상에서 Device 표기 방법 : FDA 시리즈 사용자 매뉴얼에 "Address Map"표 참조									
7	Address		퍼	뉴	Data Type	메뉴명(변수명)	속성	초기치	Min	Max	단위
	40011	0x000A		StE-01	INT	Display Select	R	1203	100	1330	-

(1) 디바이스 선택 방법 : 표의 "Data Type"에 따라 "INT / FLT"를 선택 합니다.

FLT의 경우 XDesignerPlus 상에서 데이터 종류를 "Float"로 설정 하십시오.

INT의 경우 XDesignerPlus 상에서 데이터 종류를 "DEC", 데이터 크기를 "32Bit"로 설정 하십시오.

단, Alarm Address/ Jog Key Address 는 ALM/RST 디바이스를 선택 합니다.

- (2) 어드레스 선택 방법 : Address에 표기된 "4" 이후의 4자리 수를 선택 합니다.
- (3) "속성" 에 따른 주의 사항 : R(읽기)/W(쓰기) 전용 디바이스 사용에 주의 하시기 바랍니다.

6.1 FDA 7000 Series

■ 표준형								
Device			Bit Address	Word Address	Remarks			
정수형 데이터(Integer Data Type)			INT0011.00 - INT2205.15	INT 0011 – INT 2205				
실수형 데이터(Float Data Type)				FLT 0011 – FLT 2205				
JOG	Key Jog Mode			INT 1001				
	Auto Jog Mode			INT 1003				
	Key Jog Speed			FLT 1002				
	Jog Speed, Time/REV			FLT 1003 - FLT 1019				
	Jog Key	JOG ON		INT 2201	*주1)			
		JOG OFF		INT 2202	*주1)			
		역회전(CW)		INT 2203	*주1)			
		정회전(CCW)		INT 2204	*주1)			
		정지(Stop)		INT 2205	*주1)			
ALM	현재 알람 요청			ALM 2101	*주2)			
	알람 이력 요청			ALM 2103	*주2)			
RST	현재 알람 지우기			RST 2102	*주1)			
	알람 이력 지우기			RST 2104	*주1)			

*주1) 쓰기 전용 디바이스

*주2) 읽기 전용 디바이스



6.2 FDA 6000 Series

■ 표준형

Device		Bit Address	Word Address	Remarks
정수형 데이터(Integer Data Type)		INT0011.00 - INT2205.15	INT 0011 - INT 2205	
실수형 데이터(Float Data Type)			FLT 0011 - FLT 2205	
JOG	Auto Jog Speed		FLT 0701 – FLT 0703	
	Auto Jog Time		INT 0704 – INT 0706	
ALM	현재 알람 요청		ALM 1301	*주2)
	알람 이력 요청		ALM 1303	*주2)
RST	현재 알람 지우기		RST 1302	*주1)
	알람 이력 지우기		RST 1304	*주1)

*주1) 쓰기 전용 디바이스

*주2) 읽기 전용 디바이스

■ 위치 결정형

Device	Bit Address	Word Address	Remarks			
정수형 데이터(Integer Data Type)	INT0011.00 - INT2205.15	INT 0011 - INT 2205				
실수형 데이터(Float Data Type)		FLT 0011 – FLT 2205				
JOG Jog Speed		FLT 0605 – FLT 0606				
INC Jog Value		FLT 0607 – FLT 0608				
ALM 현재 알람 요청		ALM 1301	*주2)			
알람 이력 요청		ALM 1303	*주2)			
RST 현재 알람 지우기		RST 1302	*주1)			
알람 이력 지우기		RST 1304	*주1)			

*주1) 쓰기 전용 디바이스

*주2) 읽기 전용 디바이스