Giddings Lewis

MMC



지원버전 OS V4.0 이상 XDesignerPlus 4.0.0.0 이상

CONTENTS

본사 ㈜M2I의 "Touch Operation Panel(M2I TOP) Series"를 사용해주시 는 고객님께 감사드립니다. 본 매뉴얼을 읽고 "TOP-외부장치"의 접속 방법 및 절차를 숙지해 주십시오.

1. 시스템 구성 2 페이지

접속에 필요한 기기, 각 기기의 설정, 케이블, 구성 가능한 시스 템에 대해 설명합니다.

본 절을 참조하여 적절한 시스템을 선정하십시오.

2. TOP 기종과 외부 장치 선택 3 페이지

TOP 기종과 외부 장치를 선택합니다.

시스템 설정 예제

4 페이지

본 기기와 해당 외부 단말기의 통신 접속을 위한 설정 예제를 설명 합니다. "1. 시스템 구성"에서 선택한 시스템에 따라 예제를 선택 하십시

4. 통신 설정 항목

6 페이지

TOP 통신 설정 하는 방법에 대해서 설명합니다. 외부 장치의 설정이 바뀔 경우 본 장을 참조 하여 TOP의 설정도 외부 장치와 같게 설정하십시오.

5. 케이블 표

오.

9 페이지

접속에 필요한 케이블 사양에 대해 설명합니다.

"1. 시스템 구성"에서 선택한 시스템에 따라 적합한 케이블 사양 을 선택 하십시오.

지원 어드레스

11 페이지

본 절을 참조하여 외부 장치와 통신 가능한 어드레스를 확인하 십시오.



1. 시스템 구성

TOP와 "Gidding Lewis - MMC"의 시스템 구성은 아래와 같습니다.

시리즈	CPU	Link I/F	통신 방식	시스템 설정	케이블
	MAG	CPU Direct	RS-232C	<u>3.1 설정 예제 1</u> (4 페이지)	<u>5.1 케이블 표 1</u> (<u>9 페이지)</u>
	ММС		RS–422 (4 wire)	<u>3.2 설정 예제 2</u> (5 페이지)	<u>5.1 케이블 표 1</u> <u>(10 페이지)</u>

■ 연결 구성

•1:1(TOP1 대와 외부 장치 1 대) 연결 - RS232C/422/485 통신에서 가능한 구성입니다.





2. TOP 기종과 외부 장치 선택

TOP와 연결 될 외부 장치를 선택 합니다.

			ł	IMI / PLC Uint		
Series	XTOP Series			Vendor	Giddings & Lewis Motion Control	
Model	XTOP15TX-SA/SD	I		PLC Model	MMC Series	
				PLC		
	Vendor				Model	
ROBOSTAR		^	MMC Series			
Bosch Rexro	th AG					
LS MECAPIOI	N (Metronix)					
HIGEN Motor	(OTIS)					
EMOTIONTER	(
RKC Instrume	ent					
Hanyoung Nu	x					
Samwontech	1					
CHINO Corpo	ration					
FUJI Electric 3	Systems	_				
CAS Corpora	ation					
SEWHACNM						
Minebea						
GE SENSING						
BONGSHIN L	OADCELL	=				
SHINHAN ELE	ECTRONICS					
Giddings & L	ewis Motion Control					
DELTA TAU I	Data Systems					
KEYENCE						
HYUNDAI ELI	EVATOR					
HYOSUNG C	orporation					
Digital Electro	nics Corporation	-				

설정	사항	내용						
TOP	Series	PLC와 연결할 TOP의 시리즈 명경	칭을 선택합니다.					
		설정 내용을 Download 하기 전	에 TOP의 시리즈에 따라 아래	표에 명시된 버전의 OS를 인스				
		톨 하십시오.						
		시리즈						
		XTOP / HTOP						
	Name	TOP 제품 모델명을 선택합니다.						
외부 장치	제조사	TOP와 연결할 외부 장치의 제조	사를 선택합니다.					
		"Gidding Lewis"를 선택 하십시오) 					
	PLC	TOP에 연결 될 외부 장치의 모델	첼 시리즈를 선택 합니다.					
		"MMC"를 선택 하십시오.						
		연결을 원하는 외부 장치가 시스템 구성 가능한 기종인지 1장의 시스템 구성에서 확인 하시기						
		바랍니다.						



TOP와 "MMC"의 통신 인터페이스 설정을 아래와 같이 권장 합니다.

3.1 설정 예제 1

항목		ТОР	"ММС"	비고					
시리얼레벨 (포트/채널)		RS-232C (COM2)	RS-232C	유저 설정					
국번(PLC Address)		0	1	유저 설정					
시리얼보우레이트	[BPS]	192	200	유저 설정					
시리얼데이터비트	[Bit]	8	3	유저 설정					
시리얼스톱비트	[Bit]		1	유저 설정					
시리얼패리티비트	[Bit]	NONE		유저 설정					

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 합니다.

(1) XDesignerPlus 설정

[프로젝트 > 프로젝트 설정]에서 아래 내용을 설정 후, TOP 기기로 설정 내용을 다운로드 합니다.



(2) 외부 장치 설정

"Gidding Lewis - MMC"의 시리얼 통신 파라미터를 본 예제의 설정 목표와 동일하게 설정 합니다.

대한민국대표 터치패널 Touch Operation Panel



3.2 설정 예제 2

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 합니다.

ТОР	외부 장치	비고
RS-422 (4 wire, COM2) RS-422		유저 설정
0	1	유저 설정
192	유저 설정	
8	유저 설정	
	1	유저 설정
NONE		유저 설정
	TOP RS-422 (4 wire, COM2) 0 192 8	TOP 외부 장치 RS-422 (4 wire, COM2) RS-422 0 1 19200 1 RS-422 (4 wire, COM2) 1

(1) XDesignerPlus 설정

[프로젝트 > 프로젝트 설정]에서 아래 내용을 설정 후, TOP 기기로 설정 내용을 다운로드 합니다..



(2) 외부 장치 설정

"Gidding Lewis - MMC"의 시리얼 통신 파라미터를 본 예제의 설정 목표와 동일하게 설정 합니다.



4. 통신 설정 항목

통신 설정은 XDesignerPlus 혹은 TOP 메인 메뉴에서 설정 가능 합니다. 통신 설정은 외부 장치와 동일하게 설정 해야 합니다.

4.1 XDesignerPlus 설정 항목

아래 창의 내용을 나타내기 위해서 [프로젝트 > 프로젝트 속성]을 선택 하십시오.



■ 통신 인터페이스 설정

항목	내용
신호레벨	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 방식을 선택 합니다.(COM 1은 RS-232C 만을 제공 합니다.)
보우레이트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.
데이터 비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.
정지 비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.
패리티 비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택합니다.
타임 아웃[x100 mSec]	TOP가 외부 장치로부터의 응답을 기다리는 시간을 [0-5000]x1mSec 로 설정합니다.
송신 지연 시간[x10 mSec]	TOP가 외부 장치로부터 응답 수신 - 다음 명령어 요청 전송 간에 대기하는 시간을 [0-5000]x1
수신 대기 시간[x10 mSec]	mSec 로 설정합니다.
PLC 국번.[0~65535]	상대 기기의 국번입니다. [0-65535] 사이의 값을 선택합니다.



4.2 TOP 메인 메뉴 설정 항목

- 전원을 리셋 중 부저음이 울릴 때 LCD 상단 1점을 터치하여 "TOP 관리 메인" 화면으로 이동합니다.

- TOP에서 드라이버 인터페이스 설정은 아래의 Step1 → Step2 내용을 따라 설정합니다. (Step 1.에서 "TOP COM 2/1 설정"을 누르시면 Step2.에서 설정을 바꾸실 수 있습니다.)



Step 1. [PLC 설정] - 드라이버 인터페이스를 설정 합니다.

PLC 설정								
PLC 국번 :01	통신 인터페이스 설정							
타임아웃 : 1000 [mSec]								
송신전 지연 시간 :0[mSec]	송신전 지연 시간 : 0 [mSec]							
TOP COM 2/1 : RS - 232C , 19200 ,	TOP COM 2/1 : RS – 232C , 19200 , 8 , 1 , NONE							
TOP COM 2/1 설정 통신 진단								
Step 1-Reference.								
 항목	내용							

항복	내용
PLC 국번.[0~65535]	상대 기기의 국번입니다. [0-65535] 사이의 값을 선택합니다.
타임아웃 [x1 mSec]	TOP가 외부 장치로부터의 응답을 기다리는 시간을 [0-5000]x1mSec 로 설정합니다.
송신전 지연시간 [x1 mSec]	TOP가 외부 장치로부터 응답 수신 - 다음 명령어 요청 전송 간에 대기하는 시간을 [0-
	5000]x1mSec 로 설정합니다.
TOP COM 2/1	TOP가 외부 장치에 대한 인터페이스 설정 입니다.

Step 2. [PLC 설정] > [TOP COM2/COM1 설정] - 해당 포트의 시리얼 파라미터를 설정 합니다.

포트 설정						
* 시리얼 통신		COM 1 포트				
+ COM-1 Port		통신 인터페이스 설정				
- 보우레이트 : 19200 [BPS]						
- 데이터 비트 :8[BIT]						
- 정지 비트 :1[BIT]						
- 페리티 비트 : NONE [BIT]						
- 신호레벨 :RS — 232C						
+ COM-2 Port		COM 2 포트				
- 보우레이트 : 19200 [BPS]		통신 인터페이스 설정				
- 데이터 비트 :8[BIT]						
- 정지 비트 :1[BIT]						
- 페리티 비트 : NONE [BIT]						
- 신호 레벨 :RS — 422						
Step 2-Reference.						
항목	내용					
보우레이트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.					
데이터비트 외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.						
정지 비트 외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.						
패리티 비트	패리티 비트 외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택합니다.					
신호 레벨	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 방식을 선택 합니다.					



4.3 통신 진단

■ TOP - 외부 장치 간 인터페이스 설정 상태를 확인

- TOP의 전원을 리셋 하면서 LCD 창의 상단을 클릭하여 메뉴 화면으로 이동한다.

- [통신 설정] 에서 사용 하고자 하는 포트[COM 2 or COM 1] 설정이 외부 기기의 설정 내용과 같은지 확인한다

■ 포트 통신 이상 유무 진 단

- PLC 설정 > TOP [COM 2 혹은 COM 1] "통신 진단"의 버튼을 클릭한다.

- 화면 상에 Diagnostics 다이얼로그 박스가 팝업 되며, 박스의 3번 항에 표시된 내용에 따라 진단 상태를 판단한다.

_	OK!	통신 설정 정상
	Time Out Error!	통신 설정 비 정상
		- 케이블 및 TOP/외부 장치의 설정 상태를 에러 (참조 : 통신 진단 시트)
	통신 진단 시트	

- 외부 단말기와 통신 연결에 문제가 있을 경우 아래 시트의 설정 내용을 확인 바랍니다.

Designer Version				O.S Versio	n				
항목	내용							획	인
시스템 구성	스템 구성 CPU 명칭							OK	NG
	통신 상대 포트 명칭							OK	NG
	시스	템 연결 방법		1:1	-	L:N	N:1	OK	NG
접속 케이블	케이	블 명칭						OK	NG
PLC 설정	설정	국번						OK	NG
	Seria	al baud rate					[BPS]	OK	NG
	Seria	al data bit				[BIT]	OK	NG	
Serial Serial		al Stop bit	[BIT]			[BIT]	OK	NG	
		al parity bit					[BIT]	OK	NG
	레스 할당 범위						OK	NG	
TOP 설정	설정 포트		COM 1			COM 2	OK	NG	
	드라	이버 명칭						OK	NG
	상대 국번		Project Property설정				OK	NG	
			통신	진단 시				OK	NG
	Seria	al baud rate					[BPS]	OK	NG
	Seria	al data bit					[BIT]	OK	NG
	Seria	al Stop bit					[BIT]	OK	NG
ç		al parity bit					[BIT]	OK	NG



5. 케이블 표

본 Chapter는 TOP와 해당 기기 간 정상 통신을 위한 케이블 다이어그램을 소개 합니다. (본 절에서 설명되는 케이블 다이어그램은 "Gidding Lewis"의 권장사항과 다를 수 있습니다)

5.1 케이블 표 1

■ 1:1 연결



*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.



*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.



*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.



5.2 케이블 표 2

■ 1:1 연결

(A) XTOP COM 2 포트(9핀)

XTOP COM2			케이브 저소	ММС			
핀 배열* <mark>주1)</mark>	신호명	핀번호	게이를 접목	핀번호	신호명	핀 배열* 주1)	
	RDA	1		14	TD+		
1 5		2		15	TD-	1 8	
		3		12	RD+		
6 9	RDB	4		13	RD-	9 15	
통신 케이블 커넥터		5	 	5	RTS	통신 케이블 커넥터	
전면 기준,	SDA	6		7	CTS	전면 기준,	
D-SUB 9 Pin		7				D-SUB 15 Pin	
male(수, 볼록)		8				male(수, 볼록)	
	SDB	9					

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

(B) XTOP COM 2 포트(15핀)

XTOP COM2			기이브 저스	MMC		
핀 배열* <mark>주1)</mark>	신호명	핀번호	게이들 접속	핀번호	신호명	핀 배열* 주1)
	-	1		14	TD+	_
1 8 0 0 9 15 통신 케이블 커넥터 전면 기준,				- 15	TD-	1 8
	(ی	닥)		12	RD+	9 15 통신 케이블 커넥터 전면 기준,
	-	10		13	RD-	
	RDA	11 ·		5	RTS	
	RDB	12 ·	•	- 7	CTS	
D-SUB 15 Pin	SDA	13 ·	I			D-SUB 15 Pin
male(수, 볼록)	SDB	14				male(수, 볼록)
	SG	15				

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

(C) ATOP COM 2 포트 (터미널 블록 5 pin)

XTOP COM2		레이브 저소	ММС		
핀 배열* <mark>주1)</mark>	신호명	게이를 접쪽	핀번호	신호명	핀 배열* <mark>주1)</mark>
	RDA ·		14	TD+	
	RDB ·		15	TD-	1 8
RS-422	SDA ·		12	RD+	
RDA RDB SDA SDB SG FG	SDB ·		13	RD-	9 15
$\otimes \otimes \otimes \otimes \otimes \otimes$	SG	•	5	RTS	통신 케이블 커넥터
통신 케이블 커넥터 전면 기준			7	CTS	전면 기준,
터미널 블록 5 Pin					D-SUB 15 Pin
					male(수, 볼록)

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다



6. 지원 어드레스

_____ TOP에서 사용 가능한 디바이스는 아래와 같습니다.

CPU 모듈 시리즈/타입에 따라 디바이스 범위(어드레스) 차이가 있을 수 있습니다. TOP 시리즈는 외부 장치 시리즈가 사용하는 최대 어드레스 범위를 지원합니다. 사용하고자 하는 장치가 지원하는 어드레스 범위를 벗어 나지 않도록 각 CPU 모듈 사용자 매뉴얼을 참조/주의 하십시오.

데이터 TYPE	DEVICE	LABEL	데이터 크기	기타
00	BOOL	TYPE_BOOL	1	*주1)
01	BYTE	TYPE_BYTE	1	
02	WRD	TYPE_WORD	2	
03	DWRD	TYPE_DWORD	4	
04	LWRD	TYPE_LWORD	8	
05	ISIN	TYPE_ISINT	1	
06	USIN	TYPE_USINT	2	
07	UDIN	TYPE_UDINT	4	
08	ULIN	TYPE_ULINT	8	
09	SINT	TYPE_SINT	1	
0A	INT	TYPE_INT	2	
OB	DINT	TYPE_DINT	4	
0C	LINT	TYPE_LINT	8	
0D	REAL	TYPE_REAL	4	
0E	LREL	TYPE_LREAL	8	
OF	STR	TYPE_STRING	Variable	
10	DATE	TYPE_DATE	2	
11	DTIM	TYPE_DATETIME	4	
12	TDAY	TYPE_TIMEOFDAY	4	
13	TDUR	TYPE_TIMEDURA	4	
14	CUS1	TYPE_CUST1	사용자 정의	*주2)주3)
15	CUS2	TYPE_CUST2	사용자 정의	*주2)주3)
16	CUS3	TYPE_CUST3	사용자 정의	*주2)주3)
17	CUS4	TYPE_CUST4	사용자 정의	*주2)주3)
18	CUS5	TYPE_CUST5	사용자 정의	*주2)주3)
19	CUS6	TYPE_CUST6	사용자 정의	*주2)주3)
1A	CUS7	TYPE_CUST7	사용자 정의	*주2)주3)
18	CUS8	TYPE_CUST8	사용자 정의	*주2)주3)

*<mark>주1)</mark> 비트 접점

*주2) 읽기 전용(쓰기불가)

*주3) 사용자 정의 디바이스를 사용할 경우 임의의 디바이스들을 연속 등록 처리하여 통신 속도 향상 됩니다.