# **Atlas Copco**

# **MT FOCUS**



지원버전 OS

XDesignerPlus 4.0.0.0 이상

V4.0 이상

## CONTENTS

본사 ㈜M2I의 "Touch Operation Panel(M2I TOP) Series"를 사용해주시 는 고객님께 감사드립니다. 본 매뉴얼을 읽고 "TOP-외부장치"의 접속 방법 및 절차를 숙지해 주십시오.

## 1. 시스템 구성 2 페이지

접속에 필요한 기기, 각 기기의 설정, 케이블, 구성 가능한 시스 템에 대해 설명합니다.

본 절을 참조하여 적절한 시스템을 선정하십시오.

## 2. TOP 기종과 외부 장치 선택 3 페이지

TOP 기종과 외부 장치를 선택합니다.

시스템 설정 예제

#### 4 페이지

본 기기와 해당 외부 단말기의 통신 접속을 위한 설정 예제를 설명 합니다. "1. 시스템 구성"에서 선택한 시스템에 따라 예제를 선택 하십시

#### 고, 지그금 구경 에서 친구한 지그금에 떠나 에세를 친구 아랍지 오.

## 통신 설정 항목

## 7 페이지

TOP 통신 설정 하는 방법에 대해서 설명합니다. 외부 장치의 설정이 바뀔 경우 본 장을 참조 하여 TOP의 설정도 외부 장치와 같게 설정하십시오.

## 5. 케이블 표

### 9 페이지

접속에 필요한 케이블 사양에 대해 설명합니다.

"1. 시스템 구성"에서 선택한 시스템에 따라 적합한 케이블 사양 을 선택 하십시오.

## 지원 어드레스

## 13 페이지

본 절을 참조하여 외부 장치와 통신 가능한 어드레스를 확인하 십시오.



## 1. 시스템 구성

#### 본 드라이버는 "ATLASCOPCO."의 "MT FOCUS" 입니다.

.본 드라이버가 지원하는 외부 장치와의 시스템 구성은 아래와 같습니다.

시리즈	СРИ	Link I/F	통신 방식	시스템 설정	케이블
	MT FOCU	S	RS-232C	<u>3.1 설정 예제 1</u> ( <u>4 페이지)</u>	<u>5.1 케이블 표 1</u> ( <u>9 페이지)</u>

#### ATLASCOPCO

■ 연결 가능 구성

•1:1 연결(Master 1 대와 TOP 1 대) 연결





## 2. TOP 기종과 외부 장치 선택

#### TOP와 연결 될 외부 장치를 선택 합니다.

프로젝트 설정				×
		Jednostka HMI / PLC	:	
Series XTOP Series		Vendor	Atlas Copco	
Model XTOP12TS-L	A(-E)	PLC Model	Atlas Copco MT Focus400	
		PLC		
Vendor			Model	
SEWHACNM	*	Atlas Copco MT Focus400		
Minebea		Atlas Copco Power Focus		
GE SENSING				
BONGSHIN LOADCELL				
SHINHAN ELECTRONICS				
Giddings & Lewis Motion Cont	rol			
DELTA TAU Data Systems				
KEYENCE				
HYUNDAI ELEVATOR				
HYOSUNG Corporation				
Digital Electronics Corporation				
Hakko Electronics				
Honeywell				
PUMP Manufacture	_			
Peripheral Device				
LARSEN & TOUBRO				
Lenze				
AJINEXTEK				
Dongyang E&P	=			
IA Corporation				
Azbil Corporation				
CSCAM				
Atlas Copco				
OTHERS Manufacture	+			
		[		
		Back Next	확인 추	소

설정 사항		내용					
TOP	Series	PLC와 연결할 TOP의 시리즈 명경	칭을 선택합니다.				
		설정 내용을 Download 하기 전	에 TOP의 시리즈에 따라 아래	표에 명시된 버전의 OS를 인스			
		톨 하십시오.					
		시리즈	버전 명칭				
		XTOP / HTOP	V4.0				
	Name	TOP 제품 모델명을 선택합니다.					
외부 장치	제조사	TOP와 연결할 외부 장치의 제조	사를 선택합니다.				
		"Atlas Copco."를 선택 하십시오.					
	PLC	TOP에 연결 될 외부 장치의 모델 시리즈를 선택 합니다.					
		"MT FOCUS" 를 선택 하십시오.					
		연결을 원하는 외부 장치가 시스템 구성 가능한 기종인지 1장의 시스템 구성에서 확인 하시기					
		바랍니다.					



## 3. 시스템 설정 예제

TOP와 "Atlas Copco MT FOCUS"의 통신 인터페이스 설정을 아래와 같이 권장 합니다.

#### 3.1 설정 예제 1

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 합니다.

항목		ТОР	Master Device	비고
시리얼레벨 (포트/채널	亘)	RS-232C (COM2)	RS-232C	유저 설정
국번(PLC Address)		— 1		유저 설정
시리얼보우레이트	[BPS]	576	500	유저 설정
시리얼데이터비트	[Bit]	8	3	유저 설정
시리얼스톱비트	[Bit]		L	유저 설정
시리얼패리티비트	[Bit]	NONE		유저 설정

#### (1) XDesignerPlus 설정

[프로젝트 > 프로젝트 설정]에서 아래 내용을 설정 후, TOP 기기로 설정 내용을 다운로드 합니다.





## 4. 통신 설정 항목

통신 설정은 XDesignerPlus 혹은 TOP 메인 메뉴에서 설정 가능 합니다. 통신 설정은 외부 장치와 동일하게 설정 해야 합니다.

#### 4.1 XDesignerPlus 설정 항목

아래 창의 내용을 나타내기 위해서 [프로젝트 > 프로젝트 속성]을 선택 하십시오.



#### ■ 통신 인터페이스 설정

항목	내용
신호레벨	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 방식을 선택 합니다.(COM 1은 RS-232C 만을 제공 합니다.)
보우레이트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.
데이터 비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.
정지 비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.
패리티 비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택합니다.
타임 아웃[ x100 mSec ]	TOP가 외부 장치로부터의 응답을 기다리는 시간을 [0-5000]x1mSec 로 설정합니다.
송신 지연 시간[x10 mSec]	TOP가 외부 장치로부터 응답 수신 - 다음 명령어 요청 전송 간에 대기하는 시간을 [0-5000]x1
수신 대기 시간[x10 mSec]	mSec 로 설정합니다.
PLC 국번.[0~65535]	상대 기기의 국번입니다. [0-65535] 사이의 값을 선택합니다.



#### 4.2 TOP 메인 메뉴 설정 항목

- 전원을 리셋 중 부저음이 울릴 때 LCD 상단 1점을 터치하여 "TOP 관리 메인" 화면으로 이동합니다.

- TOP에서 드라이버 인터페이스 설정은 아래의 Step1 → Step2 내용을 따라 설정합니다. (Step 1.에서 "TOP COM 2/1 설정"을 누르시면 Step2.에서 설정을 바꾸실 수 있습니다.)



Step 1. [PLC 설정 ] - 드라이버 인터페이스를 설정 합니다.

PLC 설정						
PLC 국번 :00		통신 인터페이스 설정				
타임아웃 : 1000 [mSec]						
송신전 지연 시간 : 0 [mSec]						
TOP COM 2/1 : RS - 232C , 57600 , 8	TOP COM 2/1 : RS - 232C , 57600 , 8 , 1 , NONE					
TOP COM 2/1 설정 통신 진단						
Step 1-Reference.						
항목	내용					

01					
PLC 국번.[0~65535]	상대 기기의 국번입니다. [0-65535] 사이의 값을 선택합니다.				
타임아웃 [ x1 mSec ]	TOP가 외부 장치로부터의 응답을 기다리는 시간을 [0-5000]x1mSec 로 설정합니다.				
송신전 지연시간 [x1 mSec]	TOP가 외부 장치로부터 응답 수신 - 다음 명령어 요청 전송 간에 대기하는 시간을 [0-				
	5000]x1mSec 로 설정합니다.				
TOP COM 2/1	TOP가 외부 장치에 대한 인터페이스 설정 입니다.				

Step 2. [ PLC 설정 ] > [ TOP COM2/COM1 설정 ] - 해당 포트의 시리얼 파라미터를 설정 합니다.

포트 설정					
* 시리얼 통신		COM 1 포트			
+ COM-1 Port		통신 인터페이스 설정			
- 보우레이트 : 57600 [BPS]					
- 데이터 비트 :8[BIT]					
- 정지 비트 :1[BIT]					
- 페리티 비트 : NONE [BIT]					
- 신호레벨 : RS – 232C					
+ COM-2 Port		COM 2 포트			
- 보우레이트 : 57600 [BPS]		통신 인터페이스 설정			
- 데이터 비트 :8[BIT]					
- 정지 비트 :1[BIT]					
- 페리티 비트 : NONE [BIT]					
- 신호 레벨 :RS — 232C					
Step 2-Reference.					
항목	내용				
보우레이트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.				
데이터비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.				
정지 비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.				
패리티 비트	패리티 비트 외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택합니다.				
신호 레벨	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 방식을 선택 합니다.				



## 5. 케이블 표

본 Chapter는 TOP와 해당 기기 간 정상 통신을 위한 케이블 다이어그램을 소개 합니다. (본 절에서 설명되는 케이블 다이어그램은 외부 장치 측 제조사의 권장사항과 다를 수 있습니다)

#### 5.1 케이블 표 1

#### ■ 1:1 연결

(A) XTOP COM 2 포트(9핀)					
XTOP	COM2		과이님 저소	PLC	
핀 배열* <mark>주1)</mark>	신호명	핀번호	게이들 접속	신호명	
	CD	1			
<b>1</b> 5 00 69 통신 케이블 커넥터 전면 기준,	RD	2		SD	
	SD	3		RD	
	DTR	4		DTR	
	SG	5		SG	
	DSR	6		DSR	
D-SUB 9 Pin	RTS	7		RTS	
male(수, 볼록)	CTS	8		CTS	
		9			

\*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

#### (B) XTOP COM 2 포트(15핀)

XTOP COM2			레이브 저소	PLC
핀 배열* <mark>주1)</mark>	신호명	핀번호	게이를 접목	신호명
<b>1</b> 8 9 <b>15</b> 통신 케이블 커넥터 전면 기준, D-SUB 15 Pin	CD	1		
	RD	2 .		SD
	SD	3 ·		RD
	DTR	4		DTR
	SG	5		SG
	DSR	6		DSR
	RTS	7		RTS
male(수, 볼록)	CTS	8		CTS
		9		

\*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

XTOP/ATOP COM 1 포트			계상법 평소	PLC
핀 배열* <mark>주1)</mark>	신호명	핀번호	게이들 접속	신호명
6 4 2		1		
	RD	2		SD
	SG	3	- P - P	RD
		4		DTR
		5		SG
통신 케이블 커넥터	SD	6	•	DSR
전면 기준,				RTS
D-SUB 6 Pin				CTS
male(수, 볼록)				

(C) XTOP/ATOP COM 1 포트 (6핀)

\*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.



## 6. 지원 어드레스

#### TOP에서 사용 가능한 디바이스는 아래와 같습니다.

CPU 모듈 시리즈/타입에 따라 디바이스 범위(어드레스) 차이가 있을 수 있습니다. TOP 시리즈는 외부 장치 시리즈가 사용하는 최대 어드레스 범위를 지원합니다. 사용하고자 하는 장치가 지원하는 어드레스 범위를 벗어 나지 않도록 각 CPU 모듈 사용자 매뉴얼을 참조/주의 하십시오.

	Bit Address	Word Address	16 bits	Remarks
DATE	(SYS)0000.00 - (SYS)0002.00	(SYS)0000 - (SYS)0002		*주1)
TIME	(SYS)0003.00 - (SYS)0005.00	(SYS)0003 – (SYS)0005		*주1)
PNR Program number	(SYS)0006.00	(SYS)0006	ЦП	*주1)
RES Result string	(SYS)0100.00 ~ (SYS)0125.00	(SYS)0100 ~ (SYS)0125		*주1)
result string on errors	(SYS)0200.00 ~ (SYS)0225.00	(SYS)0200 ~ (SYS)0225		*주1)
Torque in step 1-8	-	(SYS)07,11,15,19,23,27,31,35		*주3)
holds peak torque.	-	(SYS)0039		*주3)
Angle in step 1-8	-	(SYS)09,13,17,21,25,29,33,37		*주3)
holds total angle.	-	(SYS)0041		*주3)
state	(SYS)0043.00	(SYS)0043		*주1)*주2)
수신완료 BIT	(SYS)0300.00	(SYS)0300		
Torque unit		(SYS)070		

\*주1) 쓰기 불가능(읽기 전용)

\*주2) 1 = error

2 = ok

3 = unscrew

4 = cancel

\*<mark>주3)</mark> 32bit 디바이스