OMRON Industrial Automation SYSMAC CS/CJ/CP Series

HOST LINK Driver

지원버전	OS	V4.0 이상
	XDesignerPlus	4.0.0.0 이상

CONTENTS

본사 ㈜M2I의 "Touch Operation Panel(M2I TOP) Series"를 사용해주시 는 고객님께 감사드립니다. 본 매뉴얼을 읽고 "TOP-외부장치"의 접속 방법 및 절차를 숙지해 주십시오.

1. 시스템 구성 2 페이지

접속에 필요한 기기, 각 기기의 설정, 케이블, 구성 가능한 시스 템에 대해 설명합니다.

본 절을 참조하여 적절한 시스템을 선정하십시오.

2. TOP 기종과 외부 장치 선택 4 페이지

TOP 기종과 외부 장치를 선택합니다.

3. 시스템 설정 예제

5 페이지

본 기기와 해당 외부 단말기의 통신 접속을 위한 설정 예제를 설명 합니다. "1. 시스템 구성"에서 선택한 시스템에 따라 예제를 선택 하십시

통신 설정 항목

21 페이지

TOP 통신 설정 하는 방법에 대해서 설명합니다. 외부 장치의 설정이 바뀔 경우 본 장을 참조 하여 TOP의 설정도 외부 장치와 같게 설정하십시오.

5. 케이블 표

오.

25 페이지

접속에 필요한 케이블 사양에 대해 설명합니다.

"1. 시스템 구성"에서 선택한 시스템에 따라 적합한 케이블 사양 을 선택 하십시오.

지원 어드레스

28 페이지

본 절을 참조하여 외부 장치와 통신 가능한 어드레스를 확인하 십시오.



1. 시스템 구성

TOP와 OMRON Industrial Automation – SYSMAC CS/CJ/CP Series HOST Link"의 시스템 구성은 아래와 같습니다.

시리즈	CPU*주1)	Link I/F	통신 방식	시스템 설정	케이블
	CS1G-CPU45 CS1G-CPU44	CPU 포트	RS-232C	<u>3.1 설정 예제 1</u> (6 페이지)	<u>5.1 케이블 표 1</u> <u>(25 페이지)</u>
	CS1G-CPU43 CS1G-CPU42 CS1G-CPU45 CS1G-CPU44 CS1G-CPU43 CS1G-CPU42	CS1W-SCU21	RS-232C	<u>3.4 설정 예제 4</u> <u>(14 페이지)</u>	
		CS1W-SCB21	RS-232C	<u>3.2 설정 예제 2</u> <u>(8 페이지)</u>	<u>5.1 케이블 표 1</u> <u>(25 페이지)</u>
			RS-232C	<u>3.2 설정 예제 2</u> (8 페이지)	
CS1	CS1H-CPU67 CS1H-CPU66		RS-422 (4 wire)		
CS1H-CPU65 CS1H-CPU64 CS1H-CPU63 CS1H-CPU67 CS1H-CPU65 CS1H-CPU65 CS1H-CPU64 CS1H-CPU63	CS1H-CPU65 CS1H-CPU64 CS1H-CPU63 CS1H-CPU67 CS1H-CPU66 CS1H-CPU65 CS1H-CPU64 CS1H-CPU64	CS1W-SCB41	RS-422 (4 wire) Multilink	<u>3.3 설정 예제 3</u> <u>(10 페이지)</u>	<u>5.2 케이블 표 2</u> <u>(26 페이지)</u>
	CJ1G-CPU45 CJ1G-CPU44	CPU 포트	RS-232C	<u>3.1 설정 예제 1</u> (6 페이지)	<u>5.1 케이블 표 1</u> (25 페이지)
	CJ1M-CPU23 CJ1M-CPU22 CJ1M-CPU21 CJ1M-CPU13 CJ1M-CPU12 CJ1M-CPU11 CJ1H-CPU66H CJ1H-CPU65H CJ1G-CPU45H CJ1G-CPU42H CJ1G-CPU42H		RS-232C	<u>3.4 설정 예제 4</u> (<u>12 페이지</u>)	<u>(12) 페이블 표 1</u> (<u>25 페이지)</u>
			RS-422 (4 wire)		
CJ1		CS1W-SCU41	RS-422 (4 wire) Multilink	<u>3.5 설정 예제 5</u> <u>(14 페이지)</u>	<u>5.2 케이블 표 2</u> <u>(26 페이지)</u>
		CPU 포트	RS-232C	<u>3.6 설정 예제 6</u> <u>(16 페이지)</u>	<u>5.1 케이블 표 1</u>
	CJ2H-CPU64-EIP CJ2H-CPU65-EIP CJ2H-CPU66-EIP CJ2H-CPU67-EIP CJ2H-CPU68-EIP	CJ1W-SCU21 CJ1W-SCU21-V1	RS-232C	<u>3.4 설정 예제 4</u> <u>(12 페이지)</u>	<u>(25 페이지)</u>
		CJ1W-SCU31-V1	RS-422(4 wire) RS-422(4 wire)	<u>3.5 설정 예제 5</u> <u>(14 페이지)</u>	<u>5.2 케이블 표 2</u> <u>(26 페이지)</u>
CIΖ			Multilink	3.4 설정 예제 4	5.1 케이블 표 1
		8-EIP CJ1W-SCU41 CJ1W-SCU41-V1	RS-232C	(12 페이지)	<u>(25 페이지)</u>
			RS-422 (4 wire)	<u>3.5 설정 예제 5</u> (14 페이지)	<u>5.2 케이블 표 2</u> (26 페이지)
			Multilink		

*주1) □ 는 H, -V1 중 한가지 입니다.

*주2) CPU 모듈 전면의 DIP 스위치 4를 ON 하십시오.

The 페이지에서 계속 됩니다.



시리즈	CPU	Link I/F	통신 방식	시스템 설정	케이블
CP1		CP1W-CIF01	RS-232C	<u>3.7 설정 예제 7</u>	<u>5.1 케이블 표 1</u>
			RS-422 (4 wire)		
	CP1L-M□□I1-D CP1L-M□□T-A				
	CP1L-L□□R-A CP1L-L□□R-D	CP1W-CIF11 (Option board)	RS-422 (4 wire)	<u>3.8 설정 예제 8</u> (20 페이지)	<u>5.2 케이블 표 2</u> (26 페이지)
			Multilink	<u> </u>	<u> </u>
		CP1W-CIF01 (Option board)	RS-232C	<u>3.7 설정 예제 7</u> <u>(18 페이지)</u>	<u>5.1 케이블 표 1</u> <u>(25 페이지)</u>
		CP1W-CIF11 (Option board)	RS-422 (4 wire)	3.8 설정 예제 8	<u>5.2 케이블 표 2</u>
	CP1H-X CP1H-X CP1H-X CP1H-X CP1H-X CP1H-X CP1H-X CP1H-X CP1H-XA CP1H-X		RS-422 (4 wire) Multilink	<u>(20 페이지)</u>	<u>(26 페이지)</u>
		CJ1W-SCU21 CJ1W-SCU21-V1	RS-232C	<u>3.4 설정 예제 4</u> <u>(12 페이지)</u>	<u>5.1 케이블 표 1</u> (25 페이지)
		CJ1W-SCU41 CJ1W-SCU41-V1	RS-232C	<u>3.4 설정 예제 4</u> <u>(12 페이지)</u>	<u>5.1 케이블 표 1</u> <u>(25 페이지)</u>
	CP1H-XA		RS-422 (4 wire)		
	CP1H-Y□□T-D		RS-422(4 wire) Multilink	3.5 설정 예제 5	5.2 케이블 표 2
			RS-422 (4 wire)	<u>(14 페이지)</u>	<u>(26 페이지)</u>
		C11M-2C031-AJ	RS-422(4 wire) Multilink		

■ 연결 구성

•1:1(TOP1 대와 외부 장치 1 대) 연결 - RS232C/422 통신에서 가능한 구성입니다.



日山	12		
BIII			
BUL	10		_

•1:N(TOP1 대와 외부 장치 여러 대) 연결 - RS422 통신에서 가능한 구성입니다.





2. TOP 기종과 외부 장치 선택

TOP와 연결 될 외부 장치를 선택 합니다.

프로젝트 설정	
	HMI / PLC Uint
Series XTOP Series	Vendor OMRON Industrial Automation
Model XTOP15TX-SA/SD	PLC Model SYSMAC CS/CJ/CP Series HOST Link
	PLC
Vendor	Model
M2I Corporation	CAM Positioner Series 3F88L-160/162
MITSUBISHI Electric Corporation	SYSMAC C/CV Series HOST Link
OMRON Industrial Automation	SYSMAC CS/CJ/CP Series ETHERNET
LS Industrial Systems	SYSMAC CS/CJ/CP Series HOST Link
MODBUS Organization	V680 RFID System Series
SIEMENS AG.	
Rockwell Automation (AB)	
GE Fanuc Automation	
PANASONIC Electric Works	
YASKAWA Electric Corporation	
YOKOGAWA Electric Corporatio	
Schneider Electric Industries	
KDT Systems	
RS Automation(SAMSUNG)	
HITACHLIES	
FATEK Automation Corporation	
DELTA Electronics	
KOYO Electronic Industries	
VIGOR Electric Corporation	
Comfile Technology	
Dongbu(DASAROBOT)	
ROBOSTAR	
	Back Next 확인 취소

설정	사항		내용	
		PLC와 연결할 TOP의 시리즈 명종	칭을 선택합니다.	
		설정 내용을 Download 하기 전	에 TOP의 시리즈에 따라 아래 표에 명시된 버전의 (OS를 인스톨
	Series	하십시오.		
TOP		시리즈	버전 명칭	
		XTOP / HTOP	V4.0	
	Name	TOP 제품 모델명을 선택합니다.		
	ᅰᅎᆡ	TOP와 연결할 외부 장치의 제조	사를 선택합니다.	
	제소작	"OMRON Industrial Automation"를 선택 하십시오.		
통시 장치		TOP에 연결 될 외부 장치의 모델	첼 시리즈를 선택 합니다.	
		"SYSMAC CS/CJ/CP Series HOST Link"를 선택 하십시오.		
	FLC	연결을 원하는 외부 장치가 시스	느템 구성 가능한 기종인지 1장의 시스템 구성에서	확인 하시기
		바랍니다.		



3. 시스템 설정 예제

TOP와 외부 장치의 통신 인터페이스 설정을 아래와 같이 권장 합니다.

■ CPU 모듈의 Dip Switch



■ 통신 모듈의 Toggle Switch

이미지	명칭
	종단 저항 설정 스위치 (Terminating resistance switch)
	2/4 선 설정 스위치 (2-wire/4wire switch)

■ 통신 모듈 Rotary Switch

이미지	명칭
(3456) UNIT (25456) NO.	슬롯 번호 스위치(Unit number switch) : CPU 위치를 기준으로 슬롯에 맞추어 0~F 까지의 슬롯 번호를 설정 한다.



3.1 설정 예제 1

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 합니다.

항목	ТОР	비고	
시리얼레벨 (포트/채널)	시리얼레벨 (포트/채널) RS-232C (COM2)		유저 설정
국번(PLC Address)	—	0	유저 설정
시리얼보우레이트 [BPS]	115	200	유저 설정
시리얼데이터비트 [Bit]		유저 설정	
시리얼스톱비트 [Bit]	2		유저 설정
시리얼패리티비트 [Bit]	EV	유저 설정	
모드	Host Link		유저 설정

(1) XDesignerPlus 설정





"SYSMAC CS/CJ/CP SERIES"Ladder Software CX-One를 사용하여 아래와 같이 설정 하십시오. 본 예제에서 설명된 내용보다 더 자세 한 설정법은 PLC 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.

단위 네트워크 안에서 OMRON CS/CJ 시리즈의 국번을 중복 사용하지 마십시오.

■ Ladder Software 설정

메인 메뉴의 [PLC] - [Auto Online] - [Auto Online]을 클릭하여 PLC와 접속 후, 아래 과정을 실행합니다.

1. [CX-Programmer]의 프로젝트 창에서 [Settings]을 더블 클릭하여 [PLC Settings] 창을 팝업 시킵니다.

2. [PLC Settings] 창에서 [Host Link Port] 탭을 선택하여 아래와 같이 설정 합니다.

PLC Settings - NewPLC1 File Options Help	
Startup Settings Timings SIOU Refresh Unit Settings Host Link Port Peripheral Port Communications Settings Standard (9600 ; 1,7,2,E) Custom Baud Format 115200 7,2,E Start Code End Code Pisable Set Disable O = Unit Number Delay NT/PC Link Max	
CS1G/CJ1G-CPU45	ffline

항목			내용		
Communications	Custom	Baud	115200	Host Link Port 의 시리얼 통신 속도를 설정 합니다.	
Settings	Custom	Format	7, 2, E	Host Link Port 의 시리얼 통신 파라미터를 설정 합니다.	
Mode			Host Link	Host Link Port 의 시리얼 통신 프로토콜 방식을 선택합니다.	(고정)
Unit Number		0	Host Link Port 의 시리얼 통신 국번을 설정합니다.		

3. [PLC] - [Transfer] - [To PLC] 를 통해 [Settings] 내용을 PLC로 전송 합니다.

■ 스위치 설정

1. CPU 모듈의 DIP Switch를 아래와 같이 설정 합니다.

Switch	설정
Switch 1	OFF
Switch 5	OFF
Switch 7	OFF
Switch 8	OFF



3.2 설정 예제 2

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 합니다.

항목	ТОР	"SYSMAC CS/CJ/CP SERIES"	비고
시리얼레벨 (포트/채널)	RS-232C (COM2)	RS-232C	유저 설정
국번(PLC Address)	_	0	유저 설정
시리얼보우레이트 [BPS]	115	5200	유저 설정
시리얼데이터비트 [Bit]		7	유저 설정
시리얼스톱비트 [Bit]		2	유저 설정
시리얼패리티비트 [Bit]	EV	'EN	유저 설정
모드	Host	t Link	유저 설정

(1) XDesignerPlus 설정





(2) 외부 장치 설정

"SYSMAC CS/CJ/CP SERIES"Ladder Software CX-One를 사용하여 아래와 같이 설정 하십시오. 본 예제에서 설명된 내용보다 더 자세 한 설정법은 PLC 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.

단위 네트워크 안에서 OMRON CS/CJ 시리즈의 국번을 중복 사용하지 마십시오.

■ Ladder Software 설정

메인 메뉴의 [PLC] - [Auto Online] - [Auto Online]을 클릭하여 PLC와 접속 후, 아래 과정을 실행합니다.

1. [CX-Programmer]의 프로젝트 창에서 [I/O Table and Unit Setup]을 더블 클릭하여 [PLC I/O Table] 창을 팝업 시킵니다.

2. [Inner Board] 메뉴에 포함된 시리얼 통신 보드 명칭을 더블 클릭 하여 [Edit Parameter]창을 팝업 시킨다.



3. [PLC I/O Table] 설정창에서 PLC에 설치된 통신 모듈을 더블 클릭하여 [Edit Parameters] 창에서 아래내용을 설정 합니다.

포트 I (PORTI)			포트 2 (PC	JRTZ)	
Displayed Parameter Port1: Host I	ink Settings	_	Displayed Parameter <mark>Port2: Host l</mark>	Link Settings	_
Item	Set Value	Unit	Item	Set Value	Unit
Port1: Port settings	User settings		Port2: Port settings	User settings	
Port1: Serial communications mode	Host Link(default)		Port2: Serial communications mode	Host Link(default)	
Port1: Data length	7 bits		Port2: Data length	7 bits	
Port1: Stop bits	2 bits		Port2: Stop bits	2 bits	
Port1: Parity	Even		Port2: Parity	Even	
Port1: Baud rate	115200bps		Port2: Baud rate	115200bps	
Port1: Send delay	Default (0 ms)		Port2: Send delay	Default (0 ms)	
Port1: Send delay (user-specified)	0	ms	Port2: Send delay (user-specified)	0	ms
Port1: CTS control	No		Port2: CTS control	No	
Port1: Host Link unit number	0		Port2: Host Link unit number	0	

항목	설정 내용
Port settings	User settings
Serial communications mode	host Link(default)
Baud rate	115200bps
parameter	7, 2, Even
Send delay	0
CTS control	No
Host Link unit number (통신 국번)	0

4. [PLC] - [Transfer] - [To PLC] 를 통해 [Settings] 내용을 PLC로 전송 합니다.



3.3 설정 예제 3

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 합니다.

항목	ТОР	"SYSMAC CS/CJ/CP SERIES"	비고
시리얼레벨 (포트/채널)	RS-422 (4 wire, COM2)	RS-422	유저 설정
국번(PLC Address)	—	0	유저 설정
시리얼보우레이트 [BPS]	115	5200	유저 설정
시리얼데이터비트 [Bit]		7	유저 설정
시리얼스톱비트 [Bit]		2	유저 설정
시리얼패리티비트 [Bit]	EV	/EN	유저 설정
모드	Hos	t Link	유저 설정

(1) XDesignerPlus 설정





"SYSMAC CS/CJ/CP SERIES"Ladder Software CX-One를 사용하여 아래와 같이 설정 하십시오. 본 예제에서 설명된 내용보다 더 자세 한 설정법은 PLC 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.



단위 네트워크 안에서 OMRON CS/CJ 시리즈의 국번을 중복 사용하지 마십시오.

■ Ladder Software 설정

메인 메뉴의 [PLC] - [Auto Online] - [Auto Online]을 클릭하여 PLC와 접속 후, 아래 과정을 실행합니다.

1. 통신 모듈 전면의 Toggle Switch 설정을 다음과 같이 설정 합니다.

항목	설정 내용
WIRE (2/4 선 설정 스위치, 2wire/4wire switch)	4 wire
TERM(종단 저항 설정 스위치, Termination resistance switch)	ON

2. [CX-Programmer]의 프로젝트 창에서 [I/O Table and Unit Setup]을 더블 클릭하여 [PLC I/O Table] 창을 팝업 시킵니다.

3. [Inner Board] 메뉴에 포함된 시리얼 통신 보드 명칭을 더블 클릭 하여 [Edit Parameter]창을 팝업 시킨다.

PLC IO Table - NewPLC1		
<u>File E</u> dit <u>V</u> iew <u>O</u> ptions <u>H</u> elp		
T CS1G-CPU42 Gai Inner Board T [1900]Serial Communication Board(CS1W-SCB4 G000] Main Rack G0000] Mack 01 C [0000] Rack 02	1))	
	CS1G-CPU42 Offline	

4. [PLC I/O Table] 설정창에서 PLC에 설치된 통신 모듈을 더블 클릭하여 [Edit Parameters] 창에서 아래내용을 설정 합니다.

포트 1 (PORT1)

포트 2 (PORT2)

ltern	Set Value	Unit	ltern	Set Value	Un
Port1: Port settings	User settings		Port2: Port settings	User settings	
Port1: Serial communications mode	Host Link(default)		Port2: Serial communications mode	Host Link(default)	
Port1: Data length	7 bits		Port2: Data length	7 bits	
Port1: Stop bits	2 bits		Port2: Stop bits	2 bits	
Port1: Parity	Even		Port2: Parity	Even	
Port1: Baud rate	115200bps		Port2: Baud rate	115200bps	
Port1: Send delay	Default (0 ms)		Port2: Send delay	Default (0 ms)	
Port1: Send delay (user-specified)	0	ms	Port2: Send delay (user-specified)	0	ms
Port1: CTS control	No		Port2: CTS control	No	
Port1: Host Link unit number	0		Port2: Host Link unit number	0	

양폭	실정 내용
Port settings	User settings
Serial communications mode	host Link(default)
Baud rate	115200bps
parameter	7, 2, Even
Send delay	0
CTS control	No
Host Link unit number (통신 국번)	0
CTS control Host Link unit number (통신 국번)	No 0

5. [PLC] - [Transfer] - [To PLC] 를 통해 [Settings] 내용을 PLC로 전송 합니다.



3.4 설정 예제 4

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 합니다.

항목	ТОР	"SYSMAC CS/CJ/CP SERIES"	비고
시리얼레벨 (포트/채널)	RS-232C (COM2)	RS-232C	유저 설정
국번(PLC Address)	_	0	유저 설정
시리얼보우레이트 [BPS]	115	200	유저 설정
시리얼데이터비트 [Bit]		7	유저 설정
시리얼스톱비트 [Bit]		2	유저 설정
시리얼패리티비트 [Bit]	EV	EN	유저 설정
모드	Host	Link	유저 설정

(1) XDesignerPlus 설정





"SYSMAC CS/CJ/CP SERIES"Ladder Software CX-One를 사용하여 아래와 같이 설정 하십시오. 본 예제에서 설명된 내용보다 더 자세 한 설정법은 PLC 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.

단위 네트워크 안에서 OMRON CS/CJ 시리즈의 국번을 중복 사용하지 마십시오.

■ Ladder Software 설정

메인 메뉴의 [PLC] - [Auto Online] - [Auto Online]을 클릭하여 PLC와 접속 후, 아래 과정을 실행합니다.

1. [CX-Programmer]의 프로젝트 창에서 [I/O Table and Unit Setup]을 더블 클릭하여 [PLC I/O Table] 창을 팝업 시킵니다.

2. 시리얼 통신 모듈과 [PLC IO Table]창의 모듈 정보의 Unit No. 를 같은 값으로 설정합니다.



3. [PLC I/O Table] 설정창에서 PLC에 설치된 통신 모듈을 더블 클릭하여 [Edit Parameters] 창에서 아래내용을 설정 합니다.

포트 2 (PORT2)

Displayed Developmentary

Displayed Parameter Port1: Host Link Settings		
ltem	Set Value	Unit
Port1: Port settings	User settings	
Port1: Serial communications mode	Host Link(default)	
Port1: Data length	7 bits	
Port1: Stop bits	2 bits	
Port1: Parity	Even	
Port1: Baud rate	115200bps	
Port1: Send delay	Default (0 ms)	
Port1: Send delay (user-specified)	0	ms
Port1: CTS control	No	
Port1: Host Link unit number	0	

Displayed Falameter Fonz, host L	unk betungs	
Item	Set Value	Unit
Port2: Port settings	User settings	
Port2: Serial communications mode	Host Link(default)	
Port2: Data length	7 bits	
Port2: Stop bits	2 bits	
Port2: Parity	Even	
Port2: Baud rate	115200bps	
Port2: Send delay	Default (0 ms)	
Port2: Send delay (user-specified)	0	ms
Port2: CTS control	No	
Port2: Host Link unit number	0	

항목	설정 내용
Port settings	User settings
Serial communications mode	host Link(default)
Baud rate	115200bps
parameter	7, 2, Even
Send delay	0
CTS control	No
Host Link unit number (통신 국번)	0

4. [PLC] - [Transfer] - [To PLC] 를 통해 [Settings] 내용을 PLC로 전송 합니다.



3.5 설정 예제 5

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 합니다.

항목	ТОР	"SYSMAC CS/CJ/CP SERIES"	비고
시리얼레벨 (포트/채널)	RS-422 (4 wire, COM2)	RS-422	유저 설정
국번(PLC Address)	—	0	유저 설정
시리얼보우레이트 [BPS]	115200		유저 설정
시리얼데이터비트 [Bit]		유저 설정	
시리얼스톱비트 [Bit]		유저 설정	
시리얼패리티비트 [Bit]	EV	유저 설정	
모드	Host	유저 설정	

(1) XDesignerPlus 설정





"SYSMAC CS/CJ/CP SERIES"Ladder Software CX-One를 사용하여 아래와 같이 설정 하십시오. 본 예제에서 설명된 내용보다 더 자세 한 설정법은 PLC 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.



단위 네트워크 안에서 OMRON CS/CJ 시리즈의 국번을 중복 사용하지 마십시오.

■ Ladder Software 설정

메인 메뉴의 [PLC] - [Auto Online] - [Auto Online]을 클릭하여 PLC와 접속 후, 아래 과정을 실행합니다.

1. 통신 모듈 전면의 Toggle Switch 설정을 다음과 같이 설정 합니다.

항목	설정 내용
WIRE (2/4 선 설정 스위치, 2wire/4wire switch)	4 wire
TERM(종단 저항 설정 스위치, Termination resistance switch)	ON

2. [CX-Programmer]의 프로젝트 창에서 [I/O Table and Unit Setup]을 더블 클릭하여 [PLC I/O Table] 창을 팝업 시킵니다.

3. 시리얼 통신 모듈과 [PLC IO Table]창의 모듈 정보의 Unit No. 를 같은 값으로 설정합니다.



4. [PLC I/O Table] 설정창에서 PLC에 설치된 통신 모듈을 더블 클릭하여 [Edit Parameters] 창에서 아래내용을 설정 합니다.

포트 1 (PORT1)			포트 2 (PORT2)			
Displayed Parameter Port1: Host Link Settings				Displayed Parameter Port2: Host I	_ink Settings	T
ltern	Set Value	Unit		ltern	Set Value	Unit
Port1: Port settings	User settings			Port2: Port settings	User settings	
Port1: Serial communications mode	Host Link(default)			Port2: Serial communications mode	Host Link(default)	
Port1: Data length	7 bits			Port2: Data length	7 bits	
Port1: Stop bits	2 bits			Port2: Stop bits	2 bits	
Port1: Parity	Even			Port2: Parity	Even	
Port1: Baud rate	115200bps			Port2: Baud rate	115200bps	
Port1: Send delay	Default (0 ms)			Port2: Send delay	Default (0 ms)	
Port1: Send delay (user-specified)	0	ms		Port2: Send delay (user-specified)	0	ms
Port1: CTS control	No			Port2: CTS control	No	
Port1: Host Link unit number	0			Port2: Host Link unit number	0	
항목			설	정 내용		
Port settings			User settings			
Serial communications mode			host Link(default)			
Baud rate			115200bps			
parameter			7, 2, Even			
Send delay			0			
CTS control			No			
Host Link unit number (통신 국번)			0			

5. [PLC] - [Transfer] - [To PLC] 를 통해 [Settings] 내용을 PLC로 전송 합니다.



3.6 설정 예제 6

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 합니다.

항목	ТОР	"SYSMAC CS/CJ/CP SERIES"	비고
시리얼레벨 (포트/채널)	RS-232C (COM2)	RS-232C	유저 설정
국번(PLC Address)	—	0	유저 설정
시리얼보우레이트 [BPS]	115200		유저 설정
시리얼데이터비트 [Bit]		유저 설정	
시리얼스톱비트 [Bit]		유저 설정	
시리얼패리티비트 [Bit]	EV	유저 설정	
모드	Host	유저 설정	

(1) XDesignerPlus 설정





"SYSMAC CS/CJ/CP SERIES"Ladder Software CX-One를 사용하여 아래와 같이 설정 하십시오. 본 예제에서 설명된 내용보다 더 자세 한 설정법은 PLC 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.



단위 네트워크 안에서 OMRON CS/CJ 시리즈의 국번을 중복 사용하지 마십시오.

■ Ladder Software 설정

메인 메뉴의 [PLC] - [Auto Online] - [Auto Online]을 클릭하여 PLC와 접속 후, 아래 과정을 실행합니다.

1. [CX-Programmer]의 [PLC Settings]의 [Serial Port] 탭을 선택하여 CPU모듈의 RS-232C 포트를 아래와 같이 설정 합니다.

2. [PLC Settings] 창에서 [Host Link Port] 탭을 선택하여 아래와 같이 설정 합니다.

항목	설정
Baud Rate	115200bps
Parameter	7, 2, E
Mode	Host link

3. [PLC] - [Transfer] - [To PLC] 를 통해 [Settings] 내용을 PLC로 전송 합니다.

■ 스위치 설정

1. CPU 모듈의 DIP Switch를 아래와 같이 설정 합니다.

Switch	설정
Switch 1	OFF
Switch 5	OFF
Switch 7	OFF
Switch 8	OFF



3.7 설정 예제 7

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 합니다.

항목	ТОР	"SYSMAC CS/CJ/CP SERIES"	비고
시리얼레벨 (포트/채널)	RS-232C (COM2)	RS-232C	유저 설정
국번(PLC Address)	_	0	유저 설정
시리얼보우레이트 [BPS]	115200		유저 설정
시리얼데이터비트 [Bit]		유저 설정	
시리얼스톱비트 [Bit]		유저 설정	
시리얼패리티비트 [Bit]	EV	유저 설정	
모드	Host	유저 설정	

(1) XDesignerPlus 설정





"SYSMAC CS/CJ/CP SERIES"Ladder Software CX-One를 사용하여 아래와 같이 설정 하십시오. 본 예제에서 설명된 내용보다 더 자세 한 설정법은 PLC 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.

단위 네트워크 안에서 OMRON CS/CJ 시리즈의 국번을 중복 사용하지 마십시오.

■ Ladder Software 설정

메인 메뉴의 [PLC] - [Auto Online] - [Auto Online]을 클릭하여 PLC와 접속 후, 아래 과정을 실행합니다.

1. [CX-Programmer]의 프로젝트 창에서 [Settings]을 더블 클릭하여 [PLC Settings] 창을 팝업 시킵니다.

2. [PLC Settings] 창에서 [Serieal Port 1] 탭을 선택하여 아래와 같이 설정 합니다.

시작 코드 종료 코드 PC 링크 모드 (* 수십 바이트 256 (* 오드드 (* 수십 바이트 (* 오드드 (* 오드드 (* 우십 바이트 (* 오드드 (* 오드드 (* 우십 바이트 (* 오드드 (* 오드드 (* 오드드 (* 오드드 (* 오드드 (* 오드 (* 오드 (* 오드 (* 오드 (* 오드	일(E) 옵션(Q) 도움말(H) 시작 설정 E+OIB 입력 상수 시리얼 포트 1 통신 설정 ○ 표준(9600 ; 1,7,2,E) ○ 사용자 지정 보드 형식 115200 ▼ 7,2,E ▼	시리얼 포트 2 페리페럴 서비스 내장 입력 펄스 출력 0 펄스 출력 ▲ ▶ 링크 워드 호스트 링크 ▼ 10(기본값) ▼
	- 시작 코드	256 : PC 링크 모드 설정 0x0000 · : · 지연 NT/PC 링크 최대 PC 링크 유니트 번호 · · · ·

07		-110			
Communications	Custom	Baud	115200	Host Link Port 의 시리얼 통신 속도를 설정 합니다.	
Settings	Custom	Format	7, 2, E	Host Link Port 의 시리얼 통신 파라미터를 설정 합니다.	
Mode		Host Link	Host Link Port 의 시리얼 통신 프로토콜 방식을 선택합니다.	(고정)	
Unit Number		0	Host Link Port 의 시리얼 통신 국번을 설정합니다.		

3. [PLC] - [Transfer] - [To PLC] 를 통해 [Settings] 내용을 PLC로 전송 합니다.

■ 스위치 설정

1. CPU 모듈의 DIP Switch를 아래와 같이 설정 합니다.

Switch	설정
Switch 1	OFF
Switch 2	OFF
Switch 3	OFF
Switch 4	OFF
Switch 5	OFF
Switch 6	OFF



3.8 설정 예제 8

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 합니다.

항목	ТОР	"SYSMAC CS/CJ/CP SERIES"	비고	
시리얼레벨 (포트/채널)	RS-422 (4 wire, COM2)	RS-422	유저 설정	
국번(PLC Address)	—	0	유저 설정	
시리얼보우레이트 [BPS]	115	200	유저 설정	
시리얼데이터비트 [Bit]		7	유저 설정	
시리얼스톱비트 [Bit]		2	유저 설정	
시리얼패리티비트 [Bit]	EVEN			
모드	Host Link		유저 설정	

(1) XDesignerPlus 설정





"SYSMAC CS/CJ/CP SERIES"Ladder Software CX-One를 사용하여 아래와 같이 설정 하십시오. 본 예제에서 설명된 내용보다 더 자세 한 설정법은 PLC 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.

단위 네트워크 안에서 OMRON CS/CJ 시리즈의 국번을 중복 사용하지 마십시오.

■ Ladder Software 설정

메인 메뉴의 [PLC] - [Auto Online] - [Auto Online]을 클릭하여 PLC와 접속 후, 아래 과정을 실행합니다.

1. [CX-Programmer]의 프로젝트 창에서 [Settings]을 더블 클릭하여 [PLC Settings] 창을 팝업 시킵니다.

2. [PLC Settings] 창에서 [Serieal Port 1] 탭을 선택하여 아래와 같이 설정 합니다.

시작 코드 종료 코드 PC 링크 모드 (* 수십 바이트 256 (* 오드드 (* 수십 바이트 (* 오드드 (* 오드드 (* 우십 바이트 (* 오드드 (* 오드드 (* 우십 바이트 (* 오드드 (* 오드드 (* 오드드 (* 오드드 (* 오드드 (* 오드 (* 오드 (* 오드 (* 오드 (* 오드	일(E) 옵션(Q) 도움말(H) 시작 설정 E+OIB 입력 상수 시리얼 포트 1 통신 설정 ○ 표준(9600 ; 1,7,2,E) ○ 사용자 지정 보드 형식 115200 ▼ 7,2,E ▼	시리얼 포트 2 페리페럴 서비스 내장 입력 펄스 출력 0 펄스 출력 ▲ ▶ 링크 워드 호스트 링크 ▼ 10(기본값) ▼
	- 시작 코드	256 : PC 링크 모드 설정 0x0000 · : · 지연 NT/PC 링크 최대 PC 링크 유니트 번호 · · · ·

87			비미		
Communications	Custom	Baud	115200	Host Link Port 의 시리얼 통신 속도를 설정 합니다.	
Settings Format		Format	7, 2, E	Host Link Port 의 시리얼 통신 파라미터를 설정 합니다.	
Mode		Host Link	Host Link Port 의 시리얼 통신 프로토콜 방식을 선택합니다.	(고정)	
Unit Number			0	Host Link Port 의 시리얼 통신 국번을 설정합니다.	

3. [PLC] - [Transfer] - [To PLC] 를 통해 [Settings] 내용을 PLC로 전송 합니다.

■ 스위치 설정

1. CPU 모듈의 DIP Switch를 아래와 같이 설정 합니다.

Switch	설정
Switch 1	OFF
Switch 2	OFF
Switch 3	OFF
Switch 4	OFF
Switch 5	OFF
Switch 6	OFF



4. 통신 설정 항목

통신 설정은 XDesignerPlus 혹은 TOP 메인 메뉴에서 설정 가능 합니다. 통신 설정은 외부 장치와 동일하게 설정 해야 합니다.

4.1 XDesignerPlus 설정 항목

아래 창의 내용을 나타내기 위해서 [프로젝트 > 프로젝트 속성]을 선택 하십시오.



■ 통신 인터페이스 설정

항목	내용
신호레벨	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 방식을 선택 합니다.(COM 1은 RS-232C 만을 제공 합니다.)
보우레이트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.
데이터 비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.
정지 비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.
패리티 비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택합니다.
타임 아웃[x100 mSec]	TOP가 외부 장치로부터의 응답을 기다리는 시간을 [0-5000]x1mSec 로 설정합니다.
송신 지연 시간[x10 mSec]	TOP가 외부 장치로부터 응답 수신 - 다음 명령어 요청 전송 간에 대기하는 시간을 [0-5000]x1
수신 대기 시간[x10 mSec]	mSec 로 설정합니다.
PLC 국번.[0~65535]	상대 기기의 국번입니다. [0-65535] 사이의 값을 선택합니다.



4.2 TOP 메인 메뉴 설정 항목

- 전원을 리셋 중 부저음이 울릴 때 LCD 상단 1점을 터치하여 "TOP 관리 메인" 화면으로 이동합니다.

- TOP에서 드라이버 인터페이스 설정은 아래의 Step1 → Step2 내용을 따라 설정합니다. (Step 1.에서 "TOP COM 2/1 설정"을 누르시면 Step2.에서 설정을 바꾸실 수 있습니다.)



Step 1. [PLC 설정] - 드라이버 인터페이스를 설정 합니다.

PLC 설정								
PLC 국번 :00	통신 인터페이스 설정							
타임아웃 : 1000 [mSec]	타임아웃 : 1000 [mSec]							
송신전 지연 시간 : 0 [mSec]								
TOP COM 2/1 : RS – 232C , 115200 , 7 , 2 , EVEN								
TOP COM 2/1 설정 통신 진단								
Step 1-Reference.								
4 5								

항목	내용
PLC 국번.[0~65535]	상대 기기의 국번입니다. [0-65535] 사이의 값을 선택합니다.
타임아웃 [x1 mSec]	TOP가 외부 장치로부터의 응답을 기다리는 시간을 [0-5000]x1mSec 로 설정합니다.
소시저 피여니가 [v1 mSec]	TOP가 외부 장치로부터 응답 수신 - 다음 명령어 요청 전송 간에 대기하는 시간을 [0 -
응한한 사원사진 [X1 liset]	5000]x1mSec 로 설정합니다.
TOP COM 2/1	TOP가 외부 장치에 대한 인터페이스 설정 입니다.

Step 2. [PLC 설정] > [TOP COM2/COM1 설정] - 해당 포트의 시리얼 파라미터를 설정 합니다.

포트 설정						
* 시리얼 통신		COM 1 포트				
+ COM-1 Port		통신 인터페이스 설정				
- 보우레이트 : 115200 [BPS]						
- 데이터 비트 :7[BIT]						
- 정지 비트 :2[BIT]						
- 페리티 비트 : EVEN [BIT]						
- 신호레벨 : RS – 232C						
+ COM-2 Port		COM 2 포트				
- 보우레이트 : 115200 [BPS]		통신 인터페이스 설정				
- 데이터 비트 :7[BIT]						
- 정지 비트 :2[BIT]						
- 페리티 비트 : EVEN [BIT]						
- 신호 레벨 :RS — 232C						
Step 2-Reference.						
항목	내용					
보우레이트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.					
데이터비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.					
정지 비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.					
패리티 비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택	····································				
신호 레벨	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 방식을 선택 합니다.					



4.3 통신 진단

■ TOP - 외부 장치 간 인터페이스 설정 상태를 확인

- TOP의 전원을 리셋 하면서 LCD 창의 상단을 클릭하여 메뉴 화면으로 이동한다.

- [통신 설정] 에서 사용 하고자 하는 포트[COM 2 or COM 1] 설정이 외부 기기의 설정 내용과 같은지 확인한다

■ 포트 통신 이상 유무 진 단

- PLC 설정 > TOP [COM 2 혹은 COM 1] "통신 진단"의 버튼을 클릭한다.

- 화면 상에 Diagnostics 다이얼로그 박스가 팝업 되며, 박스의 3번 항에 표시된 내용에 따라 진단 상태를 판단한다.

_	OK!	통신 설정 정상
	Time Out Error!	통신 설정 비 정상
		- 케이블 및 TOP/외부 장치의 설정 상태를 에러 (참조 : 통신 진단 시트)
	통신 진단 시트	

- 외부 단말기와 통신 연결에 문제가 있을 경우 아래 시트의 설정 내용을 확인 바랍니다.

Designer Version	ı			O.S Versio	n				
항목	내용							획	·인
시스템 구성	CPU	명칭						OK	NG
	통신	상대 포트 명칭						OK	NG
	시스	템 연결 방법		1:1		1:N	N:1	ОК	NG
접속 케이블	케이	블 명칭						OK	NG
PLC 설정	설정	국번						OK	NG
	Seria	al baud rate					[BPS]	OK	NG
	Seria	al data bit					[BIT]	OK	NG
	Seria	al Stop bit					[BIT]	OK	NG
	Seria	al parity bit	[BIT]				OK	NG	
	어드	레스 할당 범위						OK	NG
TOP 설정	설정	포트	COM 1 COM 2			OK	NG		
	드라	이버 명칭						OK	NG
	상대	국번	Project Property설정				OK	NG	
			통신	진단 시				OK	NG
	Seria	al baud rate					[BPS]	OK	NG
	Seria	al data bit					[BIT]	OK	NG
	Seria	al Stop bit					[BIT]	OK	NG
	Seria	al parity bit					[BIT]	OK	NG



5. 케이블 표

본 Chapter는 TOP와 해당 기기 간 정상 통신을 위한 케이블 다이어그램을 소개 합니다. (본 절에서 설명되는 케이블 다이어그램은 "OMRON Corporation"의 권장사항과 다를 수 있습니다)

5.1 케이블 표 1

■ 1:1 연결

(A) XTOP ((A) XTOP COM 2 포트(9핀)						
XTOP	COM2		케이브 저소	PLC			
핀 배열* <mark>주1</mark>)	신호명	핀번호	게이들 접속	핀번호	신호명	핀 배열* 주1)	
	CD	1		1	FG		
1 5	RD	2 ·		2	SD	1 5	
	SD	3 .	•	3	RD		
	DTR	4		4	RTS	6 9	
통신 케이블 커넥터	SG	5		5	CTS	통신 케이블 커넥터	
전면 기준,	DSR	6		6	+5V	전면 기준,	
D-SUB 9 Pin	RTS	7		7	DR	D-SUB 9 Pin	
male(수, 볼록)	CTS	8		8	ER	male(수, 볼록)	
		9	•	9	SG		

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

(B) XTOP COM 2 포트(15핀)

XTOP COM2			케이뷰 저소	PLC		
핀 배열* <mark>주1)</mark>	신호명	핀번호	게이를 접목	핀번호	신호명	핀 배열* <mark>주1)</mark>
	CD	1		1	FG	
1 8	RD	2 ·		2	SD	1 5
	SD	3 ·		3	RD	
9 15	DTR	4	•	4	RTS	6 9
- 통신 케이블 커넥터	SG	5 ·	• •	5	CTS	통신 케이블 커넥터
전면 기준,	DSR	6		6	+5V	전면 기준,
D-SUB 15Pin	RTS	7		7	DR	D-SUB 9 Pin
male(수, 볼록)	CTS	8		8	ER	male(수, 볼록)
		9	•	9	SG	

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.



(C) XTOP/ATOP COM 1 포트 (6핀)

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.



5.2 케이블 표 2

■ 1:1 연결

(A) XTOP COM 2 포트(9핀)

XTOP COM2			케이브 저소	PLC		
핀 배열* <mark>주1)</mark>	신호명	핀번호	게이들 접속	핀번호	신호명	핀 배열* <mark>주1)</mark>
	RDA	1		1	SDB	
1 5	RDB	4		2	SDA	1 5
6 9						6 9
통신 케이블 커넥터	SG	5				통신 케이블 커넥터
전면 기준,	SDA	6		6	RDB	전면 기준,
D-SUB 9 Pin						D-SUB 9 Pin
male(수, 볼록)	SDB	9		8	RDA	male(수, 볼록)

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

(B) XTOP ((B) XTOP COM 2 포트(15핀)							
XTOP	COM2		게이브 저소		PLC			
핀 배열* <mark>주1)</mark>	신호명	핀번호	게이글 접속	핀번호	신호명	핀 배열* 주1)		
	-	1						
	(생	략)				$ \begin{array}{ccc} 1 & 5 \\ 0 & 0 \end{array} $		
9 15	-	10				69		
통신 케이블 커넥터	RDA	11		1	SDB	통신 케이블 커넥터		
전면 기준,	RDB	12		2	SDA	전면 기준,		
D-SUB 15Pin	SDA	13		6	RDB	D-SUB 9 Pin		
male(수, 볼록)	SDB	14		8	RDA	male(수, 볼록)		
	SG	15						

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

(C) ATOP COM 2 포트 (5핀 터미널)

XTOP COM2		게이브 저스		PLC	
핀 배열* <mark>주1</mark>)	신호명	케이클 접목	핀번호	신호명	핀 배열* <mark>주1)</mark>
	RDA ·		1	SDB	
	RDB ·		2	SDA	PLC 핀 배열*주1) 1 5 ○ 0 ○ 0
RS-422	SDA ·		6	RDB	
RDA RDB SDA SDB SG FG	SDB ·		8	RDA	6 9
$\otimes \otimes \otimes \otimes \otimes \otimes$	SG				통신 케이블 커넥터
통신 케이블 커넥터 전면 기준					전면 기준,
터미널 블록 5 Pin					D-SUB 9 Pin
					male(수, 볼록)

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

The 페이지에서 계속 됩니다



■ 1:N 연결 - 1:1연결을 참고하여 아래의 방식으로 연결 하십시오.

TOP	케이티 저스키 시축 비하	PLC	기이티 저스키 시속 비하	PLC
신호명	게이를 접속과 신호 방양	신호명	게이를 접속과 신호 방양	신호명
RDA ·		SDA		SDA
RDB		SDB		SDB
SDA ·		RDA		RDA
SDB		RDB		RDB
SG		SG		SG

■ RS-422 MultiLink (N:1 연결) – 1:1연결을 참고하여 아래의 방식으로 연결 하십시오.

TOP	케이티 저스키 시축 비하	TOP	기신티 저스키 시속 비하	PLC
신호명	게이를 접목과 신호 당양	신호명	게이를 접속과 신호 당양	신호명
RDA ·		RDA		SDA
RDB		RDB		SDB
SDA ·		SDA		RDA
SDB		SDB		RDB
SG		SG		SG



6. 지원 어드레스

TOP에서 사용 가능한 디바이스는 아래와 같습니다.

CPU 모듈 시리즈/타입에 따라 디바이스 범위(어드레스) 차이가 있을 수 있습니다. TOP 시리즈는 외부 장치 시리즈가 사용하는 최대 어드레스 범위를 지원합니다. 사용하고자 하는 장치가 지원하는 어드레스 범위를 벗어 나지 않도록 각 CPU 모듈 사용자 매뉴얼을 참조/주의 하십시오.

6.1 CS1/CJ1 Series

Device	Bit Address	Word Address	32 Bits	Remarks
Channel I/O	CIO0000.00 -CIO6143.15	CIO0000 –CIO6143		
Internal Auxiliary Relay	W000.00 - W511.15	W000 - W511		
Special Auxiliary Relay	A000.00 – A959.15	A000 – A959	32 Bits	*주1)
Latch Relay	H000.00 - H511.15	H000 – H511		
Timer (Time up flag)	T0000 – T4095		L/H	*주2)
Counter (Count up flag)	C0000 – C4095			
Timer (Current value)		T0000 – T4095		
Counter (Current value)		C0000 – C4095		
Data Memory	D00000.00 - D32767.15	D00000 – D32767		*주3)
Extension Data Memory (E0 – EC)	E00000.00 – EC32767.15	E00000 – EC32767		*주4주5)
Extension Data Memory (Current Bank)		EM00000 – EM32767		*주5주6)

*주1) A000 - A447 영역 : 데이터 쓰기 불가능

*주2) 쓰기 불가능

*주3) 사용하는 통신 카드에 따라 "D 디바이스"영역이 시스템 설정 영역으로 사용되므로 사용하지 마십시오.

사용 통신 카드	사용 금지 영역
Communication Unit : CS1W-SCU21	D30000 – D31599
Communication Board : CS1W-SCU21/41	D32000 – D32767

*주4) CPU 타입에 따라 어드레스 범위가 다르며, 최대 13 Bank(E0 - EC) x 32767 word 사용 가능합니다.

*주5) CJM1 시리즈는 Extension data memory 영역이 없습니다.

*주6) CJ1 시리즈는 Current Bank EM 영역이 없습니다.



Device	Bit Address	Word Address	32 Bits	Remarks
Channel I/O	CIO0000.00 -CIO6143.15	CIO0000 –CIO6143		*주1)
Internal Auxiliary Relay	W000.00 - W511.15	W000 - W511		
Consist Augulians Delay	A000.00 - A1471.15	A000 - A1471	32 Bits	+ T))
Special Auxiliary Relay	A10000.00 – A11535.15	A10000 - A11535		°₩2)
Latch Relay	H000.00 - H511.15	H000 – H511	32 Bits	
Timer	T0000 T4005			*天2)
(Time up flag)	10000 - 14095			
Counter	C0000 C4005			*天2)
(Count up flag)	0000 - 04095		1/11	" " "⊃)
Timer			L/H	
(Current value)		10000 - 14095		
Counter		C0000 C1005		
(Current value)		0000 - 04095		
Data Memory	D00000.00 - D32767.15	D00000 – D32767		*주1)
Extension Data Memory	F00000 00 FC22767 1F			*조小
(E0 – EC)	E00000.00 - EC32787.13	E00000 - EC32787		·· · ·································
Extension Data Memory		EN400000 EN422767		
(Current Bank)		EIVIOUUUU - EIVIS2707		
*주1) 사용하는 통신 카드에	따라 시스텍 석정 영연으로 사용되므로	사용하지 마십시오		

 사용 통신 카드
 사용 금지 영역

 Channel I/O
 CIO1500 – CIO1899

 Data Memory
 D30000 – D31599

*주2) A000 - A447 and A10000 - A11535 영역 : 데이터 쓰기 불가능

*주3) 쓰기 불가능

*주4) CPU 타입에 따라 어드레스 범위가 다르며, 최대 24 Bank(E0 - E18) x 32767 word 사용 가능합니다.

6.3 CP1 Series

Device	Bit Address	Word Address	32 Bits	Remarks
Channel I/O	CIO0000.00 -CIO6143.15	CIO0000 –CIO6143		
Internal Auxiliary Relay	W000.00 - W511.15	W000 - W511	32 Bits	
Special Auxiliary Relay	A000.00 - A959	A000 – A959		*주1)
Latch Relay	H000.00 - H511.15	H000 – H511		
Timer	T0000 T4005			+70
(Time up flag)	10000 – 14095			ˆ╤∠)
Counter	C0000 C1005			* ス コ)
(Count up flag)	0000 - 04095			°₩2)
Timer		T0000 T4005		
(Current value)		10000 - 14095		
Counter		C0000 C1005		
(Current value)		C0000 – C4095		
Data Memory	D00000.00 - D32767.15	D00000 – D32767		

*<mark>주1)</mark> A000 - A447 영역 : 데이터 쓰기 불가능

*<mark>주2)</mark> 쓰기 불가능