DASAROBOT CO,.LTD

iM-SIGMA/DTR Series

XDesignerPlus

V4.0 이상

4.0.0.0 이상



CONTENTS

본사 ㈜M2I의 "Touch Operation Panel(M2I TOP) Series"를 사용해주시 는 고객님께 감사드립니다. 본 매뉴얼을 읽고 "TOP-외부장치"의 접속 방법 및 절차를 숙지해 주십시오.

1. 시스템 구성 2 페이지

접속에 필요한 기기, 각 기기의 설정, 케이블, 구성 가능한 시스 템에 대해 설명합니다.

본 절을 참조하여 적절한 시스템을 선정하십시오.

2. TOP 기종과 외부 장치 선택 3 페이지

TOP 기종과 외부 장치를 선택합니다.

4 페이지

본 기기와 해당 외부 단말기의 통신 접속을 위한 설정 예제를 설명 합니다. "1. 시스템 구성"에서 선택한 시스템에 따라 예제를 선택 하십시

오.

통신 설정 항목

시스템 설정 예제

5 페이지

 TOP 통신 설정 하는 방법에 대해서 설명합니다.

 외부 장치의 설정이 바뀔 경우 본 장을 참조 하여 TOP의 설정도

 외부 장치와 같게 설정하십시오.

5. 케이블 표

8 페이지

접속에 필요한 케이블 사양에 대해 설명합니다.

"1. 시스템 구성"에서 선택한 시스템에 따라 적합한 케이블 사양 을 선택 하십시오.

6. 지원 어드레스

9 페이지

본 절을 참조하여 외부 장치와 통신 가능한 어드레스를 확인하 십시오.



1. 시스템 구성

TOP와 "DASAROBOT Co, Ltd - iM-SIGMA/DTR Series"의 시스템 구성은 아래와 같습니다.

시리즈	СРИ	Link I/F	통신 방식	시스템 설정	케이블
iM–SIGMA	iM–∑2				
	iM–∑3				<u>5.1 케이블 표 1</u> (<u>8 페이지)</u>
	iM–∑4	Comme Dout		<u>3.1 설정 예제 1</u> (<u>4 페이지)</u>	
	iM–∑5	Comm Port	RS-232C		
	iM–∑6	on CPU unit			
	iM–∑7				
	iM–∑8				
DTR	DTR2-2210T				
	DTR3-2210T				
	DTR2-3310T				
	DTR3-3310T			<u>3.1 설정 예제 1</u> (<u>4 페이지)</u>	<u>5.1 케이블 표 1</u> (8 페이지)
	DTR4-3310T				
	DTR2-4410T				
	DTR3-4410T				
	DTR4-4410T				
	DTR2-3310S	Comme Dout			
	DTR3-3310S	Comm Port	RS-232C		
	DTR4-3310S	on CPU unit	unit		
	DTR2-4410S				
	DTR3-4410S				
	DTR4-4410S				
	DTR4-3510S				
	DTR2-2210ET				
	DTR3-3310ET				
	DTR4-4410ET				
	DTR3-2205-M				

■ 연결 구성

•1:1(TOP1 대와 외부 장치 1 대) 연결





2. TOP 기종과 외부 장치 선택

TOP와 연결 될 외부 장치를 선택 합니다.

.	NTOD O .			
Series	XTOP Series		Vendor Dong	(bu(DASAROBOT)
Model	XTOP15TX-SA/SE	<u> </u>	PLC Model iM-SI	GMA/DTR Series
			PLC	
	Vendor		IV	/lodel
M2I Corporati	ion	^	DongbuRobot Unicon	
MITSUBISHI E	electric Corporation		DongbuRobot Unicon Ethernet	
OMRON Indu:	strial Automation		iM-SIGMA/DTR Series	
LS Industrial	Systems		iMS-J Series	
MODBUS Org	ganization			
SIEMENS AG		Ξ		
Rockwell Aut	tomation (AB)			
GE Fanuc Au	tomation			
PANASONIC	Electric Works			
YASKAWA B	Electric Corporation			
YOKOGAWA	VElectric Corporatio			
Schneider Ele	ectric Industries			
KDT Systems	\$			
RS Automatic	on(SAMSUNG)			
HITACHI IES				
FATEK Autor	nation Corporation			
DELTA Electr	onics			
KOYO Electro	onic Industries			
VIGOR Electr	ic Corporation			
Comfile Tech	nology			
Dongbu(DAS	AROBOT)			
ROBOSTAR		Ŧ		

설정	사항	내용					
TOP	Series	PLC와 연결할 TOP의 시리즈 명칭을 선택합니다.					
		설정 내용을 Download 하기 전에 TOP의 시리즈에 따라 아래 표에 명시된 버전의					
		톨 하십시오.					
		시리즈	버전 명칭				
		XTOP / HTOP	V4.0				
				-			
	Name	TOP 제품 모델명을 선택합니다.					
외부 장치	제조사	TOP와 연결할 외부 장치의 제조	사를 선택합니다.				
	"iM-SIGMA/DTR Series"를 선택 하십시오.						
		연결을 원하는 외부 장치가 시스	≤템 구성 가능한 기종인지 1장으	의 시스템 구성에서 확인 하시기			
		바랍니다.					



3. 시스템 설정 예제

TOP와 "iM-SIGMA/DTR Series"의 통신 인터페이스 설정을 아래와 같이 권장 합니다.

3.1 설정 예제 1

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 합니다.

항목		ТОР	외부 장치	비고
시리얼레벨 (포트/채널	철)	RS-232C (COM2)	RS-232C	유저 설정
국번(PLC Address)			0	유저 설정
시리얼보우레이트	[BPS]	192	200	유저 설정
시리얼데이터비트 [Bit]		8		유저 설정
시리얼스톱비트	[Bit]	1	L	유저 설정
시리얼패리티비트	[Bit]	NC	NE	유저 설정

(1) XDesignerPlus 설정

[프로젝트 > 프로젝트 설정]에서 아래 내용을 설정 후, TOP 기기로 설정 내용을 다운로드 합니다..

■ [프로젝트 > 프로젝트 속성 > 프로젝트 > 설정 > TOP Name].



- PLC 국번 : 외부장치 설정 국번

(2) 외부 장치 설정

"Operating Loader" 를 사용하여 아래와 같이 설정 하십시오..

본 예제에서 설명된 내용보다 더 자세한 설정법은 외부 장치의 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.

■ 아래의 경로를 통해 [Miscel] 항목을 선택한 후 "COMM Port" 시리얼 파라미터 설정 사항을 아래 내용을 설정 합니다.

• 파라미터 선택 경로

화면 명칭	칭 iM-Sigma Series			Parameter E		ter Eo	ditor	
선택 항목	택 항목 1. Program Run 2. Program Edit		N	1. Basic	N		1. Device	
			\sum	2. Advanced		2. Channel		
	3. Para	meter Setting		3. Password		3. Amp/Mot		
							4. Gain	
							5. Miscel	
[Miscel] 설정								
Items		Description Rema		ırk				
option		Proface 필수 ·		설정				

Station Number

Cont ID

Baudrate

	Baudrate		1			19200 [bp)S]
XDes	ignerPlus	외부	장치	접속	매뉴얼		

0

1



4. 통신 설정 항목

통신 설정은 XDesignerPlus 혹은 TOP 메인 메뉴에서 설정 가능 합니다. 통신 설정은 외부 장치와 동일하게 설정 해야 합니다.

4.1 XDesignerPlus 설정 항목

아래 창의 내용을 나타내기 위해서 [프로젝트 > 프로젝트 속성]을 선택 하십시오.



■ 통신 인터페이스 설정

항목	내용
신호레벨	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 방식을 선택 합니다.(COM 1은 RS-232C 만을 제공 합니다.)
보우레이트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.
데이터 비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.
정지 비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.
패리티 비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택합니다.
타임 아웃[x100 mSec]	TOP가 외부 장치로부터의 응답을 기다리는 시간을 [0-5000]x1mSec 로 설정합니다.
송신 지연 시간[x10 mSec]	TOP가 외부 장치로부터 응답 수신 - 다음 명령어 요청 전송 간에 대기하는 시간을 [0-5000]x1
수신 대기 시간[x10 mSec]	mSec 로 설정합니다.
PLC 국번.[0~65535]	상대 기기의 국번입니다. [0-65535] 사이의 값을 선택합니다.



4.2 TOP 메인 메뉴 설정 항목

- 전원을 리셋 중 부저음이 울릴 때 LCD 상단 1점을 터치하여 "TOP 관리 메인" 화면으로 이동합니다.

- TOP에서 드라이버 인터페이스 설정은 아래의 Step1 → Step2 내용을 따라 설정합니다. (Step 1.에서 "TOP COM 2/1 설정"을 누르시면 Step2.에서 설정을 바꾸실 수 있습니다.)



Step 1. [PLC 설정] - 드라이버 인터페이스를 설정 합니다.

PLC 설정						
PLC 국번 : 00	통신 인터페이스 설정					
타임아웃 : 1000 [mSec]						
송신전 지연 시간 :0[mSec]	송신전 지연 시간 : 0 [mSec]					
TOP COM 2/1 : RS - 232C , 19200 , 8	TOP COM 2/1 : RS - 232C , 19200 , 8 , 1 , NONE					
TOP COM 2/1 설정 통신 진단						
Step 1-Reference.						
항목	내용					

01	
PLC 국번.[0~65535]	상대 기기의 국번입니다. [0-65535] 사이의 값을 선택합니다.
타임아웃 [x1 mSec]	TOP가 외부 장치로부터의 응답을 기다리는 시간을 [0-5000]x1mSec 로 설정합니다.
송신전 지연시간 [x1 mSec]	TOP가 외부 장치로부터 응답 수신 - 다음 명령어 요청 전송 간에 대기하는 시간을 [0-
	5000]x1mSec 로 설정합니다.
TOP COM 2/1	TOP가 외부 장치에 대한 인터페이스 설정 입니다.

Step 2. [PLC 설정] > [TOP COM2/COM1 설정] - 해당 포트의 시리얼 파라미터를 설정 합니다.

포트 설정			
* 시리얼 통신		COM 1 포트	
+ COM-1 Port		통신 인터페이스 설정	
- 보우레이트 : 19200 [BPS]			
- 데이터 비트 :8[BIT]			
- 정지 비트 :1[BIT]			
- 페리티 비트 : NONE [BIT]			
- 신호레벨 : RS – 232C			
+ COM-2 Port		COM 2 포트	
- 보우레이트 : 19200 [BPS]		통신 인터페이스 설정	
- 데이터 비트 :8[BIT]			
- 정지 비트 :1[BIT]			
- 페리티 비트 : NONE [BIT]			
- 신호 레벨 :RS — 232C			
Step 2-Reference.			
항목	내용		
보우레이트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.		
데이터비트 외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.			
정지 비트	정지 비트 외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.		
패리티 비트	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택	백합니다.	
신호 레벨	외부 장치 - TOP 간 시리얼 통신 방식을 선택 합니다.		



4.3 통신 진단

■ TOP - 외부 장치 간 인터페이스 설정 상태를 확인

- TOP의 전원을 리셋 하면서 LCD 창의 상단을 클릭하여 메뉴 화면으로 이동한다.

- [통신 설정] 에서 사용 하고자 하는 포트[COM 2 or COM 1] 설정이 외부 기기의 설정 내용과 같은지 확인한다

■ 포트 통신 이상 유무 진 단

- PLC 설정 > TOP [COM 2 혹은 COM 1] "통신 진단"의 버튼을 클릭한다.

- 화면 상에 Diagnostics 다이얼로그 박스가 팝업 되며, 박스의 3번 항에 표시된 내용에 따라 진단 상태를 판단한다.

OK!	통신 설정 정상
Time Out Error!	통신 설정 비 정상
	- 케이블 및 TOP/외부 장치의 설정 상태를 에러 (참조 : 통신 진단 시트)
통신 진단 시트	

- 외부 단말기와 통신 연결에 문제가 있을 경우 아래 시트의 설정 내용을 확인 바랍니다.

Designer Versior	า			O.S Versic	n				
항목	내용							획	인
시스템 구성	CPU	명칭						OK	NG
	통신	상대 포트 명칭						OK	NG
	시스	템 연결 방법		1:1		1:N	N:1	ОК	NG
접속 케이블	케이	블 명칭						OK	NG
PLC 설정	설정	국번						OK	NG
	Seria	al baud rate					[BPS]	OK	NG
	Seria	al data bit	[BIT]				OK	NG	
	Seria	al Stop bit					[BIT]	OK	NG
	Seria	al parity bit	[BIT]			[BIT]	OK	NG	
	어드	레스 할당 범위						OK	NG
TOP 설정	설정	포트	COM 1				COM 2	OK	NG
	드라	이버 명칭						OK	NG
	상대	국번	Proje	ect Property	/설정			OK	NG
			통신	진단 시				OK	NG
	Seria	al baud rate					[BPS]	OK	NG
	Seria	al data bit					[BIT]	OK	NG
	Seria	al Stop bit					[BIT]	OK	NG
	Seria	al parity bit					[BIT]	OK	NG



5. 케이블 표

본 Chapter는 TOP와 해당 기기 간 정상 통신을 위한 케이블 다이어그램을 소개 합니다. (본 절에서 설명되는 케이블 다이어그램은 "DASAROBOT Co,.Ltd"의 권장사항과 다를 수 있습니다)

5.1 케이블 표 1

■ 1:1 연결

(A) XTOP (COM 2 포트	트(9핀)						
XTOP	COM2		기이브 저스	PLC				
핀 배열 *주1)	신호명	핀번호	게이를 접목	핀번호	신호명	핀 배열* 주1)		
	CD	1		1	CD			
1 5	RD	2		2	RD	1 5		
	SD	3.		3	SD			
6 9	DTR	4		4	DTR	6 9		
통신 케이블 커넥터	SG	5 .		5	SG	통신 케이블 커넥터		
전면 기준,	DSR	6		6	DSR	전면 기준,		
D-SUB 9 Pin	RTS	7		7	RTS	D-SUB 9 Pin		
male(수, 볼록)	CTS	8		8	CTS	male(수, 볼록)		
		9		9				

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

(B) XTOP COM 2 포트(15핀)

XTOP	COM2		레이브 저소	PLC				
핀 배열* <mark>주1)</mark>	신호명	핀번호	게이들 접속	핀번호	신호명	핀 배열* <mark>주1)</mark>		
	CD	1		1	CD			
1 8	RD	2 .		2	RD	1 5		
	SD	3 .		3	SD			
9 15	DTR	4		4	DTR	6 9		
통신 케이블 커넥터	SG	5 ·		5	SG	통신 케이블 커넥터		
전면 기준,	DSR	6		6	DSR	전면 기준,		
D-SUB 15 Pin	RTS	7		7	RTS	D-SUB 9 Pin		
male(수, 볼록)	CTS	8		8	CTS	male(수, 볼록)		
		9		9				

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.



*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.



6. 지원 어드레스

TOP에서 사용 가능한 디바이스는 아래와 같습니다.

CPU 모듈 시리즈/타입에 따라 디바이스 범위(어드레스) 차이가 있을 수 있습니다. TOP 시리즈는 외부 장치 시리즈가 사용하는 최대 어드레스 범위를 지원합니다. 사용하고자 하는 장치가 지원하는 어드레스 범위를 벗어 나지 않도록 각 CPU 모듈 사용자 매뉴얼을 참조/주의 하십시오.

Note

어드레스 표기법

6자리 어드레스(000000.00)에 대해서 자리 수에 대해서 아래와 같이 표시 됩니다.

CASE 1 :

채널	타입	사	워드	비트주소		
0	0 0		0	0	0	.00

CASE 2 :

채널	타입			파일ID		비트주소
0	0	0	0	0 0		.00

Device	Bit Address	Word Address	Remarks
INPUT/OUTPUT	BBB 0:0:0:000.00 - BBB 0:0:0:255.07		
COMMAND IO	CMD 0:0:0:000.00 - CMD 0:0:0:015.07		*주2)
STATUS	STS 1:0:0:000.00 - STS 4:0:0:000.07		*주3)주4)
RUNNING STATUS	DTS 0:0:0:000.00 - DTS 0:0:0:000.15		*주5)
PROGRAM NO. SET		SMP 1 :0:0:000 - SMP 4 :0:0:000	*주1)주6)
ERROR CODE		ERR 1 :0:0:000 – ERR 4 :0:0:000	
SPEED SET		SPC 1 :0:0:000 - SPC 4 :0:0:000	*주1)
POINT FILE NO.		PID 0:0:0:000	*주6)
SPEED	—	SPD 1:0 :0:000 - SPD 4 : 5 :0:000	*주7)
GLOBAL INTEGER		GINT 0:0:0:000 - GINT 0:0:0:255	*주8)
global float		GFNT 0:0:0:000 - GFNT 0:0:0:255	*주8)
GLOBAL POINT Number + Axis			*주8)
GLOBAL POINT Axis + Number		GPNT 0:0: 0:000 - GPNT 0:0: 6:255	*주8)
POINT FILE Number + Axis		PNTN 0:0: 0:000 – PNTN 0:0: 6:255	*주8)주9)
POINT FILE Axis + Number		PNT 0:0: 0:000 – PNT 0:0: 6:255	*주8)주9)
FILE MOVE		POM 0:0:00:00 - POM 4:3:00:99	*주1)주8)주10)
ABSOLUTE MOVE		GPM 0:0 :00:00 - GPM 4:3 :00:00	*주1)주8)주10)
RELATIVE MOVE		GPO 0:0 :00:00 - GPO 4 : 3 :00:00	*주1)주8)주10)
CURRENT POSITION		POS 0:0:0:000 - POS 4:3:5:000	*주8)주11)

*주1) 쓰기 전용(데이터 읽기 불가) 디바이스

쓰기 전용인 [POM / GPM / GPO / SPC / SMP] 디바이스의 쓰기 실행 결과는 "(내부)4000"에 저장 됩니다. 저장 데이터는 아래와 같습니다.

Data	내용	Data	내용
0	쓰기가 정상적으로 이루어짐.	2	선 작업을 설정을 하지 않고 수행을 요구한 경우.
1	없는 기능을 요구, 규정 데이터 범위를 벗어난 경	3	현재 구현되어 있지 않은 기능을 요구했을 때.
	우, 데이터의 Packet 길이가 틀린 경우.		

다음 페이지에 계속 됩니다.



*주2) COMMAND IO 접점의 내용은 아래와 같습니다.

구분	Bit7 Bit6		Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
B0	전 Ch 선택	Ch1 선택	Ch2 선택	Ch3 선택	Ch4 선택	모션실행	모션리셋	원점실행
B1	비상정지	정지	JogInch	JogXY	JogSpd4	JogSpd3	JogSpd2	JogSpd1
B2	사용안함	에러리셋	JogAxis6+	JogAxis5+	JogAxis4+	JogAxis3+	JogAxis2+	JogAxis1+
B3	사용안함	사용안함	JogAxis6-	JogAxis5-	JogAxis4-	JogAxis3-	JogAxis2-	JogAxis1-
B4	사용안함	AllSvOn	Sv6On	Sv5On	Sv4On	Sv3On	Sv2On	Sv1On
B5	사용안함	AllSvOff	Sv6Off	Sv5Off	Sv4Off	Sv3Off	Sv2Off	Sv1Off
B6	사용안함	Mpg On	MpgAxis6	MpgAxis5	MpgAxis4	MpgAxis3	MpgAxis2	MpgAxis1

*주3) 해당 비트 정보는 아래와 같습니다

비트	7	6	5	4	3	2	1	0
내용	Servo On	CMD Fail		전채널	Inposition	Runnging	Ora OK	현재 채널
				알람 유무			orgon	알람 유무

*주4) 읽기 전용 디바이스(데이터 쓰기 불가능)

*주5) 채널에 대한 운전 상태를 표시 합니다. 해당 상태일 경우 해당 비트가 ON 됩니다.

7 Bit	6 Bit	5 Bit	4 Bit	3 Bit	2 Bit	1 Bit	0 Bit
채널 2 Jog	채널 2 Orgin	채널 2 Run	채널 2 Servo On	채널 1 Jog	채널 1 Orgin	채널 1 Run	채널 1 Servo On
15 Bit	14 Bit	13 Bit	12 Bit	11 Bit	10 Bit	9 Bit	8 Bit
채널 4 Jog	채널 4 Orgin	채널 1 Run	채널 4 Servo On	채널 1 Jog	채널 3 Orgin	채널 3 Run	채널 3 Servo On

*주6) 쓰기 가능 데이터 범위 : 00 - 99

*주7) 모터 회전 속도 데이터를 의미 합니다. 쓰기 시, 채널만 유효(축 무시) 합니다.

*주8) 32 Bit 데이터, "XDesignerPlus" 사용 시 32 bit 체크를 사용하십시오.

*주9) PNT : 축번호를 고정 하여 포인트 파일 읽기 쓰기를 실행 합니다. (표의 가로 방향, 별도 포인트 파일 생성 없이도 R/W불가능) PNTN : 포인트 파일을 고정 하여 축 읽기 쓰기를 실행 합니다. (표의 세로 방향, 별도 포인트 파일 생성 없이도 R/W가능)

축 번호		포인트 번호												
1	0	1	2	3	4	5	6	(중략)	96	97	98	99		
2	0	1	2	3	4	5	6	(중략)	96	97	98	99		
3	0	1	2	3	4	5	6	(중략)	96	97	98	99		
4	0	1	2	3	4	5	6	(중략)	96	97	98	99		
5	0	1	2	3	4	5	6	(중략)	96	97	98	99		
6	0	1	2	3	4	5	6	(중략)	96	97	98	99		

*주10) 지정된 위치(DATA1="GINT231"의 값 && DATA2="GINT231"의 값)로 이동 합니다.

이동 모션이 JOINT, LINEAR 일 경우 DATA1만을 사용 하며 이동 모션이 ARC, CIRCLE 일 경우 DATA1, DATA2 모두 사용 합니다.

-TYPE 내용은 아래의	와 같습니다.
---------------	---------

	TYPE	내용
	0	PTP
	1	LINEAR
	2	ARC
	4	CIRCLE
*주11)) TYPE 내용은 아래와 같습니다.	
	ТҮРЕ	내용
_	0	Encoder pulse
•	0	Encoder pulse Joint