MODBUS Organization, Inc.

MODBUS-TCP Slave/Server Driver

지원버전	OS	V4.0 이상	
	XDesignerPlus	4.0.0.0 이상	то

CONTENTS

본사 ㈜M2I의 "Touch Operation Panel(M2I TOP) Series"를 사용해주시 는 고객님께 감사드립니다. 본 매뉴얼을 읽고 "TOP-외부장치"의 접속 방법 및 절차를 숙지해 주십시오.

1. 시스템 구성 2 페이지

접속에 필요한 기기, 각 기기의 설정, 케이블, 구성 가능한 시스 템에 대해 설명합니다.

본 절을 참조하여 적절한 시스템을 선정하십시오.

2. TOP 기종과 외부 장치 선택 3 페이지

TOP 기종과 외부 장치를 선택합니다.

시스템 설정 예제

4 페이지

본 기기와 해당 외부 단말기의 통신 접속을 위한 설정 예제를 설명 합니다. "1. 시스템 구성"에서 선택한 시스템에 따라 예제를 선택 하십시

통신 설정 항목

6 페이지

7 페이지

TOP 통신 설정 하는 방법에 대해서 설명합니다. 외부 장치의 설정이 바뀔 경우 본 장을 참조 하여 TOP의 설정도 외부 장치와 같게 설정하십시오.

5. 지원 어드레스

본 절을 참조하여 외부 장치와 통신 가능한 어드레스를 확인하 십시오.



1. 시스템 구성

본 드라이버는 "MODBUS Organization, Inc."의 "MODBUS Protocol" 중 "MODBUS-TCP Master/Client" 입니다. 외부 장치(MODBUS Slave Protocol 지원)에 따라서 드라이버의 "명령어 코드", "프로토콜 프레임 형식" 등을 별도 설정 해야 할 수 있습니다. 이 경우 통신 방식에 따른 세부 설정 사항을 외부 장치 측에 맞추어 설정 해주십시오. 본 드라이버가 지원하는 외부 장치와의 시스템 구성은 아래와 같습니다.

시리즈	CPU	Link I/F	통신 방식	시스템 설정	케이블
MODBUS Master/Client Device		Ethernet	<u>3.1 설정 예제 1</u>		
		(UDP)	<u>(4 페이지)</u>	드이스트 페이 레이브*조1	
		Ethernet	<u>3.2 설정 예제 2</u>	드퀴스드 페어 게이글"주!)	
			(TCP)	<u>(5 페이지)</u>	

*주1) 트위스트 페어 케이블

- STP(실드 트위스트 페어 케이블) 혹은 UTP(비실드 트위스트 페어 케이블) 카테고리 3,4,5 를 의미 합니다.

- 네트 워크 구성에 따라 허브, 트랜시버 등의 구성기기에 접속 가능하며 이 경우 다이렉트 케이블을 사용 하십시오.

■ 연결 가능 구성

· 1 : 1 연결(Master 1 대와 TOP 1 대) 연결 Master
· 1 : N 연결(Master 1 대와 TOP 여러 대) 연결
Master
· 1 : N 연결(Master 여러 대와 TOP 1 대) 연결
· 1 : N 연결(Master 여러 대와 TOP 1 대) 연결
Master
Master
Master
Master



2. TOP 기종과 외부 장치 선택

TOP와 연결 될 외부 장치를 선택 합니다.

			HMI / PLC Uint		
Series	XTOP Series		Vendor	MODBUS Organization	
Model	XTOP15TX-SA/SE)	PLC Model	MODBUS-TCP Slave(Server)	
			PLC		
	Vendor			Model	
M2I Corporat	ion	1	MODBUS Serial Master		
MITSUBISHI B	Electric Corporation		MODBUS Serial Slave		
OMRON Indu	strial Automation		MODBUS-TCP Master(Client)		
LS Industrial	Systems		MODBUS-TCP Slave(Server)		
MODBUS Org	ganization				
SIEMENS AG	i.	Ξ			
Rockwell Au	tomation (AB)				
GE Fanuc Au	tomation				
PANASONIC	Electric Works				
YASKAWA B	Electric Corporation				
YOKOGAWA	A Electric Corporatio				
Schneider El	ectric Industries				
KDT System:	3				
RS Automatic	on(SAMSUNG)				
HITACHI IES					
FATEK Autor	nation Corporation				
DELTA Electr	ronics				
KOYO Electr	onic Industries				
VIGOR Electr	ric Corporation				
Comfile Tech	nology				
DonaburDAS	AROBOT)				

설정 사항		내용				
	Sories	PLC와 연결할 TOP의 시리즈 명 설정 내용을 Download 하기 전 톨 하십시오.	칭을 선택합니다. 에 TOP의 시리즈에 따라 아래 =	표에 명시된 버전의 OS를 인스		
TOP	Series	시리즈	버전 명칭			
		XTOP / HTOP	V4.0			
	Name	TOP 제품 모델명을 선택합니다.				
	제조사	TOP와 연결할 외부 장치의 제조 "MODBUS Organization, Inc."를	사를 선택합니다. 선택 하십시오.			
외부 장치	PLC	TOP에 연결 될 외부 장치의 모델 "MODBUS TCP Slave/Server"를 연결을 원하는 외부 장치가 시스 바랍니다.	 DP에 연결 될 외부 장치의 모델 시리즈를 선택 합니다. AODBUS TCP Slave/Server"를 선택 하십시오. !결을 원하는 외부 장치가 시스템 구성 가능한 기종인지 1장의 시스템 구성에서 확인 하시기 '랍니다.			



3. 시스템 설정 예제

TOP와 "MODBUS TCP Master Device"의 통신 인터페이스 설정을 아래와 같이 권장 합니다.

3.1 설정 예제 1

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 한다.

항목 :	ТОР	Master Device	비고
IP Address*주1)주2)	192.168.0.50	192.168.0.51	유저 설정
포트	Don`t Care	502	유저 설정
프로토콜	U)P	유저 설정

*주1) TOP와 외부 장치의 네트워크 주소 (IP 앞 세자리 192.168.000)는 일치 해야 한다.

*주2) 동일 네트워크 상에서 중복된 IP 주소를 사용하지 마십시오.

(1) XDesignerPlus 설정

[프로젝트 > 프로젝트 설정]에서 아래 내용을 설정 후, TOP 기기로 설정 내용을 다운로드 합니다..



외부 장치의 사용자 매뉴얼을 참조하여 외부기기 I/F에 "MODBUS Serial Slave Driver"를 설정 하십시오.

- 동일 네트워크 상에서 IP 어드레스를 중복 사용하지 마십시오.

∖ - 외부 장치 측 어드레스 맵 내용을 확인하고 그 내용에 따라 통신 어드레스를 사용하십시오.



3.2 설정 예제 2

구성한 시스템을 아래와 같이 설정 한다.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ТОР	Master Device	비고
IP Address*주1)주2)	192.168.0.50	192.168.0.51	유저 설정
포트	Don`t Care	502	유저 설정
프로토콜	TC	CP CP	유저 설정

*주1) TOP와 외부 장치의 네트워크 주소 (IP 앞 세자리 192.168.000)는 일치 해야 한다.

*주2) 동일 네트워크 상에서 중복된 IP 주소를 사용하지 마십시오.

(1) XDesignerPlus 설정

[프로젝트 > 프로젝트 설정]에서 아래 내용을 설정 후, TOP 기기로 설정 내용을 다운로드 합니다.

⊡·· <u>프로젝트</u> □·· TOP 설정	■[프로젝트 > 프로	에트 속성 > 프로젝트 > 설	정 > TOP Name].	
TTOP15TX-SA/SD	IOP 기기의 통신 인터	터페이스를 설성 합니다.		
	- 우측 윈도우에서	[HMI 설정 > HMI 설정 사·	용 체크 > 장치 관	리자]
COM2 (0)	HMI 설정 특수 버퍼 등	통기화		
COM1 (0)	📝 HMI 설정 사용			
⊡- Ethernet (1)	시스템 설정 PLC 설정	정 장치관리자 인터페이스		
PLC1 : MODBUS-TCP Slave		* 네트워크 (유	구선)	
FieldBus (0)	- IP 주소:	192 单 168 单 0 📫	50 📤	
SB Device (0)	서비에미스크·	255 + 255 + 255 +	0	
		100 168 0	4	
of our d	-게이드웨이:	192 - 100 - 0 -	· · ·	
	- 우측 윈도우에서	[HMI 설정 > HMI 설정 사·	용 체크 > PLC 설정	3]
	HMI설정 특수버퍼 등	통기화		
	📝 HMI 설정 사용			
	시스템 설정 PLC 설정	정 장치관리자 인터페이스		
		(PLC1) MODBUS-TCP	Slave(Server)	
	PLCIP 주소: 19	92 🛟 168 🛟 0 🛟 51 🛟		
	읽기 포트 : 50	02 🗘	타임아웃:	1000 🗘 nsec.
	쓰기 포트 : 50	02 🛟	송신전 지연 시간 :	0 🗘 nsec.
	TOP 포트: 10	024 🗘	프로토콜:	ТСР
	▶■ 외부 장치 설정			
	"MODBUS TCP Server	r(Slave)" 통신 드라이버이 온	셔윽 석정 한니다	
		<u>동신옵(</u>	1	
	IP 주소 (PLC) :	192 🗘 168 🗘 0	\$ 51	
	읽기 포트 (0~6553)	5): 502		
	쓰기 포트 (0~6553)	5): 502		
		•		
	시작 주소	1		
	- IP 주소 (PLC): 오	이부 장치에 할당한 IP 번호를	기입합니다.	
	- 읽기 포트 / 쓰기	포트: 외부 장치의 이더네	통신에 사용할 포트	: 번호를 선택합니다
	- 시자즈소 · 어디리	피스 팬이 시자 어드레스를 실	성전 하니다	
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	케ㅡ ㅂㅋ 끼ㅋ 키ㅡ테ㅡㄹ ㅋ	20 1 1 1 .	

#### (2) 외부 장치 설정

외부 장치의 사용자 매뉴얼을 참조하여 외부기기 I/F에 "MODBUS Serial Slave Driver"를 설정 하십시오.

- 동일 네트워크 상에서 IP 어드레스를 중복 사용하지 마십시오. - 외부 장치 측 어드레스 맵 내용을 확인하고 그 내용에 따라 통신 어드레스를 사용하십시오.



## 4. 통신 설정 항목

통신 설정은 XDesignerPlus 혹은 TOP 메인 메뉴에서 설정 가능 합니다. 통신 설정은 외부 장치와 동일하게 설정 해야 합니다.

#### 4.1 XDesignerPlus 설정 항목

아래 창의 내용을 나타내기 위해서 [프로젝트 > 프로젝트 속성]을 선택 하십시오



#### ■ 통신 인터페이스 설정

항목	내용
IP 주소	네트워크 상에서 TOP에 부여하는 IP 주소를 설정 합니다.
서브넷마스크	네트워크의 서브넷마스크를 기입합니다.
게이트웨이	네트워크의 서브넷마스크를 기입합니다.
PLC IP 주소	외부 장치에 할당한 IP 번호를 기입합니다.
읽기 포트 / 쓰기 포트	외부 장치의 이더넷 통신에 사용할 포트 번호를 선택합니다.
TOP 포트	외부장치와 이더넷 통신 할 경우 포트 번호는 자동 설정 됩니다.
PLC 국번.[0~65535]	상대 기기의 국번입니다. [0-65535] 사이의 값을 선택합니다.
이더넷 타임아웃	TOP가 외부 장치로부터의 응답을 기다리는 시간을 [0-99]x100mSec 로 설정합니다.
송신전 지연시간 [ x1 mSec ]	TOP가 외부 장치로부터 응답 수신 - 다음 명령어 요청 전송 간에 대기하는 시간을 [0-
	5000]x1mSec 로 설정합니다.
프로토콜	외부장치와 설정 포트 번호에 따라 허용된 프로토콜 방식을 선택 합니다.



#### 4.2 TOP 메인 메뉴 설정 항목

- 전원을 리셋 중 부저음이 울릴 때 LCD 상단 1점을 터치하여 "TOP 관리 메인" 화면으로 이동합니다.

- TOP에서 드라이버 인터페이스 설정은 아래의 Step1 → Step2 내용을 따라 설정합니다. (Step 1.에서 "TOP 이더넷 설정"을 누르시면 Step2.에서 설정을 바꾸실 수 있습니다.)



Step 1. [PLC 설정 ] - 드라이버 인터페이스를 설정 합니다.

PLC	설정			
PLC	PLC IP : 192 . 168 . 0 . 51 통신 인터페이스 설정			
프로	토콜 : UDP			
PLC	읽기 포트 :502			
PLC	쓰기 포트 : 502			
TOP	포트 : 1024			
PLC	국번 :0			
타임아웃 : 1000 [mSec]				
송신	!전 지연 시간 :0[mSec]			
TOP	IP:192.168.0.50			
TOP	TOP 이더넷 설정 통신 진단			
	Step 1-Reference.			
	항목	내용		
	PLC IP	외부 장치에 할당한 IP 번호입니다.		
	프로토콜	외부장치와 설정 포트 번호에 따라 허용된 프로토콜 방식을 선택	백 합니다.	
	PLC 읽기 포트	외부 장치의 이더넷 통신에 사용할 포트 번호입니다.		
	PLC 쓰기 포트	외부 장치의 이더넷 통신에 사용할 포트 번호입니다.		

	TOP 포트	외부장치와 이더넷 통신 할 경우 포트 번호는 자동 설정 됩니다.		
	PLC 국번.[0~65535]	상대 기기의 국번입니다. [0-65535] 사이의 값을 선택합니다.		
•	타임아웃 [ x1 mSec ]	TOP가 외부 장치로부터의 응답을 기다리는 시간을 [0-5000]x1mSec 로 설정합니다.		
	송신전 지연 시간 [x1 mSec]	TOP가 외부 장치로부터 응답 수신 - 다음 명령어 요청 전송 간에 대기하는 시간을 [ 0 -		
		5000]x1mSec 로 설정합니다.		
	TOP IP	네트워크 상에서 TOP에 부여하는 IP 주소를 설정 합니다		

Step 2. [ PLC 설정 ] > [ TOP 이더넷 설정 ] - 해당 포트의 시리얼 파라미터를 설정 합니다.

포트 설정	
* 이더넷 통신	이더넷 포트
+ 네트워크 설정	통신 인터페이스 설정
- MAC :00 - 15 - ID - 00 - 30 - 52 ( 기기마다 다른 고유 주소 )	
- IP 주소 : 192 . 168 . 0 . 50	
- 서브넷마스크 : 255 . 255 . 255 . 0	
- 게이트웨이 : 192 . 168 . 0 . 1	
Step 2-Reference.	

	Step 2-Reference.	
	항목	내용
	MAC	네트워크 상의 물리적인 고유 주소입니다.
	IP 주소	네트워크 상에서 TOP에 부여하는 IP 주소를 설정 합니다
	서브넷마스크	IP주소에 대한 네트워크 아이디와 호스트 아디를 구분하는 주소입니다.
	게이트웨이	네트워크와 다른 네트워크가 연결되는 주소입니다.



## 5. 지원 어드레스

#### TOP에서 사용 가능한 디바이스는 아래와 같습니다.

CPU 모듈 시리즈/타입에 따라 디바이스 범위(어드레스) 차이가 있을 수 있습니다. TOP 시리즈는 외부 장치 시리즈가 사용하는 최대 어드레스 범위를 지원합니다. 사용하고자 하는 장치가 지원하는 어드레스 범위를 벗어 나지 않도록 각 CPU 모듈 사용자 매뉴얼을 참조/주의 하십시오.

	Bit Address	Word Address	32 bits	Remarks
Coil	(SYS)0000.00 - (SYS)5113.15	(SYS)0000.00 - (SYS)5113.15		
Discrete Input	(SYS)0000.00 - (SYS)5113.15	(SYS)0000.00 - (SYS)5113.15	1.41	*주1)
Input Register	(SYS)0000.00 - (SYS)5113.15	(SYS)0000.00 - (SYS)5113.15	ЦП	*주1)
Holding Register	(SYS)0000.00 - (SYS)5113.15	(SYS)0000.00 - (SYS)5113.15		

*주1) 쓰기 불가능(읽기 전용)

#### ■ "MODBUS Slave Driver" 지원 명령어(Function) 일람

Descriptions	Code	Descriptions	Code	Descriptions	Code
Read Coils	01	Diagnostics	08	Write File Record	15
		(Serial Line only)			
Read Discrete Inputs	02	Get Comm Event Counter	0B	Mask Write Register	16
		(Serial Line only)			
Read Holding Registers	03	Get Comm Event Log	0C	Read/Write Multiple registers	17
		(Serial Line only)			
Read Input Registers	04	Write Multiple Coils	0F	Read FIFO Queue	18
Write Single Coil	05	Write Multiple registers	10	Encapsulated I/F Transport	2B
Write Single Register	06	Report Slave ID	11		
		(Serial Line only)			
Read Exception Status	07	Read File Record	14		
(Serial Line only)					